

TRENDNET®



Quick Installation Guide

TI-PGLC50/TI-PGLC80/TI-PELC50/TI-PELC80 (v1.x.R)

Table of Contents

1 Português

1. Antes de começar
2. Referência rápida
3. Instalação do hardware

<https://www.trendnet.com/qig/1570>



1. Antes de Começar

Conteúdo da Embalagem

- TI-PGLC50 / TI-PGLC80 / TI-PELC50 / TI-PELC80
- Guia de instalação rápida
- Bloco de terminais removível
- Montagem em trilho DIN
- Placas de montagem na parede

Requisitos mínimos

- Rede existente
- Fonte de alimentação

Mudar o consumo de energia

Modelo de troca	Mudar o consumo de energia	Orçamento de PoE	Faixa de tensão de entrada CC
TI-PGLC50	3.36W	90W	9.6 – 60V
TI-PGLC80	4.48W	200W	9.6 – 60V
TI-PELC50	1.68W	90W	48 – 56V
TI-PELC80	2.24W	200W	48 – 56V


Fontes de alimentação compatíveis

Modelo de fonte de alimentação	Máx. Energia fornecida	Saída CC	Tipo	Observação
TI-S12048	120W	48V / 2.5A	DIN-Rail	9.6 – 60V
TI-S24048	240W	48V / 5A	DIN-Rail	9.6 – 60V
TI-S48048	480W	48V / 10A	DIN-Rail	9.6 – 60V
TI-S15052	150W	52V / 4.86A	DIN-Rail	9.6 – 60V
TI-S24052	240W	52V / 4.61A	DIN-Rail	9.6 – 60V

Nota: Selecione a fonte de alimentação apropriada de acordo com o modelo do seu switch.

2. Consulta rápida

Nota: O switch e fonte de alimentação pode ser diferente dos mostrados nos exemplos abaixo.




3. Instalação do Hardware

O switch pode ser colocado sobre uma mesa, parede ou montado em um trilho DIN.


Instruções de montagem em trilho DIN

1. Fixe o suporte de montagem em trilho DIN no switch.


Nota: O interruptor pode ser diferente daquele mostrado nos exemplos abaixo.



2. Posicione a unidade na frente do trilho DIN e enganche o suporte de montagem na parte superior do trilho.
3. Gire a unidade para baixo na direção do trilho para travá-lo no local adequado. Você saberá que ele está seguro quando ouvir um clique.



Montagem do unidade




Liberação do unidade

4. Para remover a unidade, pressione para baixo para afastar a parte inferior do trilho DIN e gire, afastando-o do trilho.

Instruções de montagem na parede

1. Fixe as placas de montagem na parede no switch.
2. Monte o unidade.




Aplicação de energia

1. Conecte o fonte de alimentação (vendido separadamente) ao bloco de terminais incluído (como exibido abaixo) e fixe com parafusos.

Nota: As polaridades devem coincidir.

2. Fixe o bloco de terminais na unidade, conecte o fio neutro ao aterramento e a fonte de alimentação ao adaptador de energia.

Nota: O switch pode ser diferente dos mostrados nos exemplos abaixo. Os blocos de terminais podem ser de 3 pinos (somente entrada de energia dupla) ou 6 pinos (entrada de energia dupla com saída de relé de alarme) com diferenças na rotulagem.



3. Conecte uma fonte de rede e dispositivos no switch. Verifique os LEDs para confirmar se as conexões estão estabelecidas. Sua instalação está concluída.

Nota: Consulte a seção de definição de LED na página 7 para referência ao seu modelo de switch.

Nota de segurança



- Desligue a energia antes de conectar qualquer módulo ou fio. A tensão correta da fonte de alimentação está indicada na etiqueta do produto. Verifique a tensão de sua fonte de energia para certificar-se de que está usando a peça correta. **NÃO** use uma tensão maior do que conforme especificado na etiqueta do produto.
- Calcule a corrente máxima possível em cada fio de energia e fio comum. Siga todos os códigos elétricos que ditam a corrente máxima permitida para cada bitola de fio. Se a corrente ultrapassar a classificação máxima, a fiação pode superaquecer causando sérios danos ao seu equipamento.

Indicador LED TI-PGLC50 / TI-PGLC80

LED	Estado	Descrição
ENERGIA	Sólido Verde	A alimentação é detectada
	Desligue	A alimentação não foi detectada
LINK	Sólido Verde	Conectado a 10/100/1000 Mbps
	Verde piscando	Transmissão/Recepção de Dados
	Desligue	Sem conexão
PoE	Sólido Amarelo	PoE conectado
	Desligue	Sem conexão PoE

Indicador LED TI-PELC50 / TI-PELC80

LED	Estado	Descrição
ENERGIA	Sólido Verde	A alimentação é detectada
	Desligue	A alimentação não foi detectada
LINK	Sólido Verde	Conectado a 10/100Mbps
	Verde piscando	Transmissão/Recepção de Dados
	Desligue	Sem conexão
PoE	Sólido Amarelo	PoE conectado
	Desligue	Sem conexão PoE

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Power supply connected caution

The equipment power supply cord shall be connected to a socket-outlet with earthing connection.

Advertencia

Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être raccordé à une prise de courant avec mise à la terre.

If the Optical Transceiver doesn't ship with the unit, the user manual shall have description as below or equivalent: "This product is intended to be use with a UL Listed Optical Transceiver product, Rated DC3.3V, Laser Class I."

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register