



Guia de Instalação Rápida



Índice

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação do Hardware	2
Troubleshooting	6

1. Antes de Iniciar



Requisitos de Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (6 ou superior)
- Computador com adaptador de rede cabeado ou wireless instalado
- Um roteador com uma porta LAN de rede disponível
- Cabo de rede RJ-45

Aplicação

300Mbps Wireless Easy-N-Upgrader™ (TEW-637AP) Wired or Wireless Router



2. Instalação do Hardware

<u>Nota:</u> Localize o local ideal para o Ponto de Acesso. O melhor lugar para o Ponto de Acesso é normalmente no centro da sua rede wireless. Favor conectar o computador a ser utilizado para configurar o TEW-637AP ao mesmo roteador. È recomendada a utilização de um computador cabeado para configurar o TEW-637AP.

Para Usuários Windows



Português







Nota: Para conectar um computador wireless ao TEW-637AP, recorra à Pergunta 1 na seção de Troubleshooting





Sua instalação agora está completa.





P1: Todas as configurações estão corretas, mas eu não consigo conexão wireless ao Ponto de Acesso.

R1: Primeiro, certifique-se de que o LED wireless do Ponto de Acesso está aceso. Segundo, desligue o Ponto de Acesso da tomada. Aguarde 15 segundos e então reconecte a energia do Ponto de Acesso. Terceiro, entre em contato com o fabricante do seu adaptador de rede wireless. Certifique-se de que o adaptador de rede está configurado com o SSID correto. O SSID default do seu Ponto de Acesso é **TRENDnet637**. Se você habilitou qualquer criptografia em seu Ponto de Acesso, certifique-se de configurar o adaptador de rede wireless com a mesma chave compartilhada (Pre-shared key).

P2: Eu estou tentando conectar outros adaptadores wireless, mas eu não me lembro a chave de criptografia (encryption key). O que devo fazer?

R2: A partir de um computador cabeado, acesse a página de configuração do Ponto de Acesso. Clique Wireless > Security (Segurança). A chave de criptografia está listada lá.

P3: Eu tenho um adaptador wireless que suporta WPS (WiFi Protected Setup). Como eu configuro WPS entre o TEW-637AP e meu adaptador wireless?

R3: Primeiro, pressione o botão WPS na parte frontal do TEW-637AP por 10 segundos. Segundo, recorra ao seu adaptador wireless para instruções sobre como configurar WPS.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-637AP, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

F© (E PG

Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



ANATEL



1271-08-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTÊNCIA

Em todos os nossos equipamentos menciona-se claramente as características do adaptador de tensão necessário para seu funcionamento. O uso de um adaptador diferente do mencionado pode produzir danos físicos e/ou danos ao equipamento conectado. O adaptador de tensão deve operar com voltagem e frequência da energia elétrica domiciliar existente no país ou zona de instalação.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register



Copyright ©2008. All Rights Reserved. TRENDnet.