

# TK-V200S/TK-V400S

**2/4-port Video Splitter  
Quick Installation Guide**

**Guide d'installation rapide pour le  
Splitter vidéo à 2/4 ports**

**Anleitung zur Schnellinstallation des  
2/4-Port-Videosplitter**

**Guía de Instalación Rápida para  
Splitter de vídeo de 2/4 puertos TK-V200S**

**Version 01.25.05**



**TRENDnet**<sup>®</sup>  
TRENDware, USA  
**What's Next in Networking**

# Table of Contents

Español .....	1
1. Preparación para la instalación .....	1
2. Detalles del producto .....	2
3. Introducción .....	4
4. Instalación .....	5
Specifications .....	6
Troubleshooting .....	7

## 1. Preparación para la instalación

### Verificación de los contenidos del paquete

Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:



### Requisitos mínimos del sistema

1. Procesador Pentium a 233Mhz o superior con 64MB de RAM mínimo.
2. Windows XP, 2000, ME, 98SE, 98 y MAC 9.0 o superior.
3. MAC o PC compatible con IBM.
4. Cable VGA con conector HDB de 15 pins (hembra-macho)

El splitter de vídeo de 2/4 puertos TK-V200S/V400S es virtualmente compatible con cualquier PC y sistema operativo. Sólo necesita tener un PC y, al menos, dos monitores VGA.

## 2. Detalles del producto

### TK-V200S

El splitter de video de 2 puertos tiene 3 puertos: 2 puertos (hembra HD 15) para conectar los monitores y 1 puerto (macho HD 15) para conectar el PC.



## **TK-V400S**

El splitter de video de 4 puertos tiene 5 puertos: 4 puertos (hembra HD 15) para conectar los monitores y 1 puerto (macho HD 15) para conectar el PC.



## 3. Introducción

El splitter de vídeo de 2/4 puertos TK-V200S/V400S le permite visualizar la pantalla en dos o cuatro monitores.

### **Soporte de Hardware**

El splitter de vídeo de 2/4 puertos TK-V200S/V400S es compatible con cualquier monitor VGA.

### **Soporte de Software**

El splitter de vídeo de 2/4 puertos TK-V200S/V400S no requiere ningún controlador ni software. Es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/ y Mac OS 9.0 o superior.

## 4. Instalación

1. Apague los monitores y el PC(s).
2. Conecte el adaptador de alimentación al puerto del adaptador de alimentación del splitter de vídeo.
3. Conecte el cable VGA con conector HDB de 15 pins (macho) al puerto **VIDEO IN** de los splitters de vídeo y conecte el otro cabo del cable VGA (hembra) al puerto del PC.
4. Conecte los monitores a los puertos **DDC2/PnP** del splitter de vídeo.



Su instalación ha finalizado.

# Specifications

Function	Specification
Cable Distance (Device to Monitor) :	65m (213 ft.) max.
Signal Type:	VGA, SVGA, XGA, Multi sync
Video Input Connectors:	1XHDB-15 Male
Operating Temperature:	0° ~ 40°C
Storage Temperature:	-5° ~ 70°C
Humidity:	0-80%RH, Non-condensing
Housing:	Metal
DC 9V Power Consumption (MAX.):	0.85W/1.62W
Max. Resolution:	2048X1536 @ 60 Hz
Bandwidth (-3db):	350MHz
Video Output Connectors (HDB-15 Female):	2/4



# Troubleshooting

## **Q1: What do I do if my POWER LED is not on?**

**A1:** Please check if the adapter is connected properly to the TK-V200S/V400S, and check if the power outlet or surge protector is getting any power.

## **Q2: What do I do if my monitors are on and my PC is on, but I still do not see anything in my monitors?**

**A2:** Please check the connection between your video splitter and PC. Once you have verified your PC's connection to your TK-V200S/V400S, make sure your monitors are connected properly to your Video Splitter.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support Department.

### **Contact Technical Support**

Telephone: +1-310-626-6252

Fax: +1-310-626-6267

Website: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)

E-mail: [support@trendware.com](mailto:support@trendware.com)

### **Technical Support Hours**

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday  
Pacific Standard Time (except holidays)

### **Certifications**

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.  
Including interference that may cause undesired operation.





TRENDware, USA

**What's Next in Networking**

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA 90505

**<http://www.TRENDNET.com>**