

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. Konfiguration der IP-Kamera	4
4. Anbringung der TV-IP322P	7

Troubleshooting	9
Wireless Tips	10



Packungsinhalt

- TV-IP322P
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzwerkkabel (1.5m / 5ft)
- Sonnenblende
- Spiralförmige Kabelwicklung
- Haltearm für Kamera
- Allgemeiner Anschluss
- Netzteil (12V DC, 1.5A)

Systemanforderungen

- Computer mit korrekt installiertem verdrahtetem Netzwerkadapter
- CD-ROM-Laufwerk
- VGA-Auflösung: 800 x 600 oder höhe
- Webbrowser: Internet Explorer (6.0 oder höher)
- Kreuzschlitz-schraubendrehers
- Internet-Router (optional)
- Ein verfügbarer DHCP-Server (in Routern ist normalerweise ein DHCP-Server integriert)
- PoE-Switch (Stromversorgung über Ethernet) (z.B. TPE-S80WS) (optional)
- PoE-Injector (z.B. TPE-111GI) (optional)

Hinweis:

Der TV-IP322P unterstützt nur PoE-Geräte (Stromversorgung über Ethernet), die dem Standard IEEE 802.3af entsprechen.

Anforderungen der SecurView Pro

Unterstützte Betriebssysteme	1-8 Kameras		9-32 Kameras	
	Prozessor	Speicher	Prozessor	Speicher
Windows 7	Intel Core 2	2GB RAM	Intel Core 2	4GB RAM oder schneller
(32/64-bit)	Duo	oder schneller	Quad	
Windows Vista	Intel Core 2	2GB RAM	Intel Core 2	4GB RAM oder schneller
(32/64-bit)	Duo	oder schneller	Quad	
Windows XP	Intel Core 2	2GB RAM	Intel Core 2	4GB RAM oder schneller
(32/64-bit)	Duo	oder schneller	Quad	

Nutzung des TV-IP322P mit einem PoE-Switch

Hinweis:

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Kamera und eine Steckdose, wenn Sie die PoE-Funktion der IP-Kamera nicht nutzen möchten. Verbinden Sie anschließend den Netzwerk-Port der IP-Kamera über das mitgelieferte Netzwerkkabel mit einem Router oder Umschalter Ihres Netzwerks.



Nutzung des TV-IP322P mit einem Injector (TPE-111GI)



4. Befolgen Sie dann die Schritte aus Abschnitt 3: Konfiguration der IP-Kamera.

3. Konfiguration der IP-Kamera

1. Legen Sie die Dienstprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. - - -AutoPlay DVD/CD-RW Drive (E:) IP Camera Always do this for software and games: Install or run program 2. Klicken Sie auf Run autorun.exe Run autorun.exe Publisher not specified (setup.exe ausführen) (nur Windows 7/Vista). General options Open folder to view files using Windows Explorer Set AutoPlay defaults in Control Panel 3. Klicken Sie auf IP Setup. 4. Folgen Sie den Anweisungen des W IPSetup Installationsassistenten. Installation Complete IPSetup has been successfully installed Click "Close" to get 5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Schließen. 🛃 start 6. Klicken Sie auf das Start-(Windows XP)/

Windows (Windows 7/Vista)-Symbol.



 Klicken Sie auf Programs → TRENDnet → IP Setup und dort erneut auf IP-Setup.



Hinweis:

Standardmäßig sind die IP-Einstellungen der TV-IP322P als DHCP konfiguriert. Wenn Sie der TV-IP322P eine statische IP-Adresse zuweisen möchten, finden Sie eine entsprechende Anleitung in der Bedienungsanleitung auf der CD.

 Doppelklicken Sie auf die Internetkamera, um die Browserkonfiguration aufzurufen.
Überprüfen Sie, dass die aufgeführte MAC-Adresse der IP-Adresse Ihrer IP-Kamera entspricht. Die MAC-Adresse ist auf der Unterseite der TV-IP322P aufgedruckt. Klicken Sie auf Search (Suchen), wenn keine Kameras erkannt werden.



 Geben Sie User name (Benutzername) und Password (Kennwort) ein und klicken Sie auf OK. Standardeinstellung: Benutzername: admin Kennwort: admin



 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gelben Balken und klicken Sie dort auf "Install This Add-on for All Users on This Computer (Internet Explorer 8)" (Dieses Add-On für alle Benutzer des Computers installieren) bzw. auf "Install ActiveX Control (Internet Explorer 6/7)" (ActiveX-Steuerelement installieren).



11. Klicken Sie auf Install (Installieren).



12. Jetzt werden die Live-Videobilder angezeigt.

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

- 1. Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TV-IP322P finden Sie im Abschnitt "Problembehandlung" der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter http://www.trendnet.com.
- Wenn Sie SecurView Pro verwenden möchten, installieren Sie die Software bitte, indem Sie im Autorun-Fenster auf SecurView Pro klicken. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.



4. Anbringung der TV-IP322P

Hinweis:

Die Anschlüsse der Kamera sind nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass alle Kabelanschlüsse im wasserdichten Gehäuse geschützt sind.



7



1. I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

- For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen, click the "Search programs and files" box, and type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
- 2. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
- For Windows XP, if the window does not appear automatically, click Start, click Run and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. IP Setup is unable to detect my camera. What should I do?

- 1. Verify that you have followed all the steps in Section 2: Hardware Installation.
- Disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If you are using Windows 7, Vista or XP disable the built in firewall.
- 3. Click on Search in IPSetup.
- 4. Reset the IP Camera:

a. Remove the cover on the front of the TV-IP322P

b. Take a pen and press the Reset button for 10 seconds, then let go.



3. I do not have a DHCP server or DHCP is disabled on my network and I am unable to configure the TV-IP322P. What should I do?

- Go to the TCP/IP settings on your computer and assign a static IP address on your computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x. Since the default IP address of the TV-IP322P is 192.168.10.30, do not assign a static IP address of 192.168.10.30 on your computer's network adapter.
- 2. Open Internet Explorer and enter http://192.168.10.30 into the address bar.

4. The Image is blurry. How can I adjust the focus on the IP Camera?

Remove the cover on the front of the TV-IP322P. You can adjust the Internet Camera's focus by rotating the lens.

5. When I click on Live View the image does not load?

- 1. Make sure that you are using a browser that supports ActiveX.
- 2. Make sure that ActiveX is installed. See steps 10 to 11 in Section 2: Hardware Installation

6. I forgot my password. What should I do?

- 1. Reset the IP Camera. This will return settings back to factory defaults. a. Remove the cover on the front of the TV-IP322P
 - b. Take a paper click and press the Reset button for 10 seconds, then let go.
- 2. Open up the IP Setup program to find out the IP address of the camera (see step 8 in Section 3: Configure the IP Camera. If you do not have a DHCP server on your network, the default IP address is 192.168.10.30. The default administrator ID and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-IP322P**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GCPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit. Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software _Linux _mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerfei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-20.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mittelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto. También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обесенчение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программые распространяются BES TAPAHTIVI и и хораняются BE завторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диксе, прилагаемом к продукту. В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuidos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Võihem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või

(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnetilit, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2011, All Rights Reserved. TRENDnet.