



Quick Installation Guide



Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar 2. Instalación del Hardware	1 2
 Establezca las opciones de configuración inalámbrica Añada la Cámara IP 	3 6
5. Función del control remoto	8
Troubleshooting	10

1. Antes de iniciar



Contenidos del paquete

- TV-M7
- CD-ROM para guía del usuario
- · Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente AC (12V, 1.5A)
- Control remoto
- Cable USB (tipo A a mini B)
- 2 láminas para el diseño del marco

Requisitos del sistema

- · Enrutador inalámbrico o punto de acceso
- Un servidor DHCP disponible, los enrutadores inalámbricos tienen por lo general un servidor DHCP integrado

Aplicación





2. Instalación del Hardware





3. Establezca las opciones de configuración inalámbrica



5. Seleccione el SSID del RED inalámbrica y luego pulse Enter (Intro).



6. Pulse ESC.



7. Seleccione el Modo de autenticación para seleccionar el tipo de encriptación (p.ej. WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK). Networking Setup

SSID(Wireless Network Name) Authentication Mode Encryption Type Default Key ID Key Type Key Pre-Shared Key Apply Settings

Networking Setup

- Solutivireless Network Name) Authentication Mode Encryption Type Default Key ID Key Type Key Pre Shared Key Apply Settings
- 8. Seleccione la Clave (WEP) o la Clave precompartida (WPA-PSK/WPA2-PSK) para introducir la clave de encriptación.





4. Añada la Cámara IP

<u>Nota</u>:

- EI TV-M7 es compatible con las siguientes cámaras IP: TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422 y TV-IP422W. No es compatible con el resto de cámaras IP.
- Compruebe que tanto el TV-M7 y su(s) cámara(s) IP tienen una dirección IP en la misma subred. Por ejemplo, si el TV-M7 tiene una dirección IP de 192.168.10.80, entonces su cámara debe usar 192.168.10.X.
 - El menú principal aparecerá después de que encienda el TV-M7. Si no le aparece el menú principal, pulse Home (Inicio) en el control remoto. Luego presione Setup (Configurar).



2. Seleccione IP Camera y Network. (Cámaras IP y Red)) y luego presione Enter (Intro).



3. Seleccione IP Camera (Cámaras IP) y luego presione Enter (Intro).





4. Utilice la cámara vertical para seleccionar sus cámaras IP y luego pulse Enter (Intro). Si desea seleccionar múltiples cámaras, presione el botón Zoom/Select (Zoom/Seleccionar) para cada cámara y luego presione Enter (Intro).



5. Ahora podrá ver su video en vivo desde la cámara IP.



5. Función del control remoto



Botón	Función
HOME (INICIO)	Entrar al menú de pantalla principal
SETUP	Entrar a la pantalla de configuración
SNAPSHOT	Tomar instantánea a través de la cámara IP. Las fotos se guardan en la memoria interna
ESC	Salir del menú
PHOTO/MUSIC	Reproducir presentación de diapositivas
UP ARROW	Desplazar hacia arriba
LEFT ARROW	Desplazar hacia la izquierda
RIGHT ARROW	Desplazar hacia la derecha



Botón	Función
DOWN ARROW	Desplazar hacia abajo
INTRO	Ejecutar selección
ROTATE / REFRESH	Rotar o actualizar imagen en modo de fotografía
	Actualizar pantalla
ZOOM / SELECT	5x Acercar o alejar imagen
	Seleccionar cámara o cámaras en las cámaras IP y el Menú de red.
VOLUME UP	Subir volumen
VOLUME DOWN	Bajar volumen
MUTE	Apagar audio
IP CAM	Desplegar su(s) cámara(s) IP
PLAY/PAUSE	Reproducir/suspender presentación de diapositivas y video
CALENDAR	Configurar hora y fecha
REWIND	Rebobinar video
STOP	Parar video
FAST FORWARD	Adelantar video de forma rápida

La instalación ha sido completada

<u>Nota</u>: Para obtener información más detallada sobre la configuración y las opciones de configuración avanzadas de la **TV-M7**, por favor consulte la sección de resolución de problemas en el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en <u>http://www.trendnet.com</u>.

Registre su producto

Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto en línea en: **www.trendnet.com/register** Gracias por elegir TRENDnet



Q1: The Digital Picture Frame doesn't power on. What should I do?

A1: First, make sure that you connect the power adapter securely to the Digital Frame and to a working power outlet. Second, make sure to set the power switch to the **On** position. Please note: there is no power button on the remote control.

Q2: After I successfully configured the TV-M7 to match my wireless network settings, I can not connect or view my IP cameras.

A2: First, verify that you are using the following IP Cameras: TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W. All other IP Cameras are not supported. Second, verify that the wireless settings on the TV-M7 match your wireless network settings. Third, make sure that you clicked Apply Settings. Fourth, if a camera is not detected, press the **ROTATE/REFRESH** button on the remote control to refresh the list of cameras. Fifth, make sure both the TV-M7 and your IP camera(s) have IP address in the same subnet. For example, if TV-M7 has an IP Address of 192.168.10.80, then your IP camera must use 192.168.10.X. Sixth, make sure the HTTP port on the IP camera is set to port 80. If it is not set to port 80, please enter the configuration for your IP camera to change the HTTP port. By default, the TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W is set to port 80. Seventh, perform a factory reset on the TV-M7 and reconfigure the wireless network settings. To reset the TV-M7, take a pin or paper clip and press the reset button on the side of the TV-M7 for 10 seconds, then let go.

Q3: Nothing happens when I press any buttons on the remote control. What should I do? A3: First, make sure that the TV-M7 is powered on. Second, the battery may be running low. Please replace the battery. The remote control uses a 3V Lithium CR2025 battery.

Q4: Can I put a static IP address on the TV-M7?

A4: You can not put a static IP address on the TV-M7. The TV-M7 receives an IP address automatically. Please verify that you have an available DHCP server on your network.

Q5: Can I change the design of the frame?

A5: Yes you can. Please go to <u>www.trendnet.com</u> to download the frame design files and instructions.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-M7**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register



Torrance, CA 90501 USA

Copyright ©2008. All Rights Reserved. TRENDnet.