# TRENDNET



TEW-740APB0

## Table of Content

## 1 Deutsch

- 1. Bevor Sie anfangen
- 2. Hardware-Konfiguration
- 3. Hardware-Installation

## 1. Bevor Sie beginnen

### Paketinhalte

- TEW-740APB0
- CD-ROM (Benutzerhandbuch)
- Schnellinstallationsanleitung
- Firmeneigener PoE-Injektor
- Netzadapter (12 V DC, 1 A)
- Befestigungshardware
- Erdungskabel

## Mindestanforderungen

- Computer mit Netzwerkanschluss und Webbrowser
- Ein Netzwerk-Switch oder Router mit freiem Netzwerk-LAN-Port
- Weitere TEW-740APBO HW: v2.xR Wireless N300 Direktionaler Access Point
- Vier RJ-45 Netzwerkkabel

Anmerkung: Wir empfehlen für die Verwendung mit dem Access Point Netzwerkkabel ohne zusätzliche Kappen, geformte Kappen oder Knickschutztüllen, um sicherzustellen, dass die Kabel in das Gehäuse passen.

## Anmerkung:

Der TEW-740APBO unterstützt keine IEEE 802.3at/af PoE Standards. Sie müssen den firmeneigenen Power over Ethernet Injektor benutzen, der dem TEW-740APBO beiliegt. Diese Installationsanleitung führt Sie durch die Installation und Konfiguration von zwei TEW-740APBO Access Points zur Einrichtung einer Wireless Point-to-Point Bridge mit WDS (Wireless Distribution System). Das RJ-45 Ethernet-Kabel zwischen dem passiven PoE-Injektor und dem Access Point darf maximal 60 m (197 Fuß) lang sein.

## 2. Hardwareeinrichtung und Konfiguration

### Anmerkung:

- Die Standard-IP-Adresse des TEW-740APB0 ist 192.168.10.100. Um den TEW-740APB0 zu konfigurieren, muss Ihr Netzwerk-Adapter eine IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x haben (z.B. 192.168.10.10). Weitere Informationen finden Sie im Anhang des Benutzerhandbuchs.
- Die Erstkonfiguration sollte in einer Testumgebung mit zwei TEW-740APBO Access Points ungefähr 15 Fuß (5 m) voneinander entfernt durchgeführt werden, wobei die Vorderseiten der Access Points direkt aufeinander zeigen.
- Konfigurieren und verbinden Sie die Access Points, bevor Sie sie anbringen.

## Phase 1: Überblick

In dieser Installationsanleitung setzen wir Folgendes voraus:

Router-Einstellungen: Router/Standard-Gateway IP-Adresse: 192.168.10.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0

Die TEW-740APBO Access Points werden mit den folgenden Einstellungen konfiguriert:

## TEW-740APB0 #1

IP-Adresse: 192.168.10.50 Netzmaske (Subnetzmaske): 255.255.255.0 IP-Gateway (Standard-Gateway): 192.168.10.1 Primäre DNS: 192.168.10.1 Wireless-Kanal (Standard): 1 WDS AES Verschlüsselung

## TEW-740APB0 #2

IP Address: 192.168.10.51 Netzmaske (Subnetzmaske): 255.255.255.0 IP-Gateway (Standard-Gateway): 192.168.10.1 Primäre DNS: 192.168.10.1 Wireless-Kanal (Standard): 1 WDS AES Verschlüsselung

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Geräte die folgende MAC-Adresse verwenden: TEW-740APB0 Nr.1 MAC-Adresse: 00:11:22:33:44:00 TEW-740APB0 Nr.2 MAC-Adresse: 00:11:22:33:44:11

## Phase 2: TEW-740APBO Gerät Nr. 1 Hardwareeinrichtung und Konfiguration

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Access Points, indem Sie die Tafel gerade nach oben ziehen (Orientierung des Access Points wie unten angezeigt) und schieben Sie die Abdeckung an den beiden unten angegebenen Stellen vom Access Point weg.



 Notieren Sie sich die MAC-Adresse (Wi-Fi MAC) des TEW-740APBO Access Points Nr. 1. Sie finden die MAC-Adresse (Wi-Fi MAC) auf der Innenseite der Geräteabdeckung, wo sich die Ethernet LAN-Ports befinden (wie unten angezeigt).



DEUTSCH

 Entfernen Sie die Tafel ganz links, indem Sie sie vorsichtig vor und zur
ück biegen, bis die Tafel entfernt ist. Dadurch entsteht eine 
Öffnung, durch die ein RJ-45 Netzwerkkabel gef
ührt werden kann.



4. Nehmen Sie ein Netzwerkkabel und schließen Sie ein Ende des Kabels an den LAN (PoE) Port an und schieben Sie das Kabel in die Kabelführung ganz links und dann durch die Öffnung, die im vorhergehenden Schritt geschaffen wurde.



ITALIAN

- 5. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in den P+DATA OUT Port des inbegriffenen PoE-Injektors.
- 6. Nehmen Sie ein weiteres Netzwerkkabel und stecken Sie das eine Ende in den 10/100 DATA IN Port des inbegriffenen PoE-Injektors.
- 7. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in den Ethernet-Port Ihres Computers.
- 8. Stecken Sie den inbegriffenen Netzadapter in den **POWER IN** Port des inbegriffenen PoE-Injektors.
- 9. Stecken Sie den angeschlossenen Netzadapter in eine Steckdose ein.
- 10. Vergewissern Sie sich anhand der LED-Leuchten, dass das Gerät eingeschaltet ist.



11. Weisen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.10) sowie die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.

 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Access Points in die Adressleiste ein, und drücken Sie dann auf **Eingabe**. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.100.



 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, loggen Sie sich mit dem Standard-Benutzernamen und Passwort in die Browser-Konfigurationsseite ein.

## $\text{Benutzername:} \ \textbf{admin}$

## Passwort: admin

Anmerkung: Benutzername und Passwort unterscheiden nach Groß- und Kleinschreibung.

admin	
••••	
ОК	Cancel

14. Klicken Sie auf die Lasche System und wählen Sie Verwaltung aus.



ENGLISH

15. Ändern Sie unter Administratorpasswort das Standard-Administratorpasswort, indem Sie ein neues Passwort in die entsprechenden Felder eingeben und klicken Sie am Ende der Seite auf Speichern.

III Administrator Password	
New Admin Password	•••••
Check Admin Password	•••••
	Save
M Status	ው Reboot
P	lease Reboot Device!
	Reboot

 Nachdem das Gerät die Änderungen übernommen und neu gestartet hat, klicken Sie im Hauptmenü auf System und dann auf Modus-Einrichtung.

	n System ◄ -	System 🔻
Mode Setup	- Mode Setup	
	VLAN Setup Authentication	
	Management Time Server SNMP	

17. Klicken Sie auf die "Modus"-Schaltfläche und klicken Sie dann auf "WDS-Modus". Klicken Sie dann auf "Save & Reboot ", und wenn Sie aufgefordert werden, die Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf "Ja", um das Gerät neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen.



Save & Reboot

18. Klicken Sie im Hauptmenü auf System und klicken Sie dann auf VLAN-Einrichtung.

	🛪 System 👻 🚽 System 🔽
	Mode Setup
VLAN Setup	-VLAN Setup
	Management
	Time Server
	SNMP

19. Klicken Sie für den ersten Eintrag in der VLAN-Liste unter der Aktionsspalte auf Netzwerk.

۳V	'LAN List				
	VLAN Mode	Flag	IP Address	Netmask	Action
0	On	Native ETHD Native ETH Access Control	192.168.10.100	255.255.255.0	Network _
					Network

20. Geben Sie im Bereich "IP-Einrichtung" die IP-Adresse 192.168.10.50 und Netzmaske 255.255.0 ein. Klicken Sie dann auf Speichern. Im Top-Menü werden Sie aufgefordert, das Gerät neu zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu Starten" und klicken Sie auf der folgenden Seite "Neu Starten". wenn Sie aufgefordert werden, die Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf "Ja", um das Gerät neu zu starten.

Anmerkung: Wenn Sie den TEW-740APB0 Nr. 2 konfigurieren, geben Sie bitte die IP-Adresse 192.168.10.51 und die Netzmaske 255.255.255.0 ein.

IP Setup		
IP Mode	Enable	
IP Address	192.168.10.50	
Netmask	255.255.255.0	

21. Klicken Sie auf die Lasche Wireless und wählen Sie Radio 0 Basic Setup aus. Vergewissern Sie sich, dass Kanal 1 ausgewählt ist und klicken Sie auf "Speichern".

Anmerkung: Wenn Sie den TEW-740APB0 Nr. 2 konfigurieren, muss der Wireless-Kanal identisch mit dem Kanal des TEW-740APB0 Nr. 1 sein.



22. Klicken Sie auf die Lasche Wireless und wählen Sie WDS-Einrichtung.



 Klicken Sie auf Aktiviert f
ür WDS-Einrichtung, und w
ählen Sie unter "Authentifizierung" AES aus. Geben Sie ein WDS Passwort ein (8-63 alphanumerische Zeichen).

Anmerkung: Wenn Sie den TEW-740APBO Nr. 2 konfigurieren, muss das WDS AES Passwort identisch mit dem des TEW-740ABPO Nr. 1 sein.

WDS Setup	Enable	ODisable	
ESSID	TRENDnet_740_wds		
Authentication	AES		~
PassPhrase	X0000000000X		

24. Setzen Sie unter WDS Client Setup einen Haken in die erste Eingabe und geben Sie die Wi-Fi MAC-Adresse des TEW-740APBO Nr. 2 ein. Klicken Sie dann auf Speichern.

Anmerkung: Wenn Sie den TEW-740APBO Nr. 2 konfigurieren, geben Sie die Wi-Fi MAC-Adresse des TEW-740APBO Nr. 1 ein.

WDS Client Setup	
Enable	MAC Address
	00:11:22:33:44:11

25. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie oben auf der Seite auf "Neu Starten", klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu starten" und klicken Sie auf "Ja", um das Gerät neu zu starten und die geänderten Konfigurationen zu übernehmen.

Anmerkung: Nachdem das Gerät neu startet und die Änderungen übernimmt, müssen Sie die Verbindung zur Gerätekonfigurationsseite mit den neuen IP-Adresseinstellungen wiederherstellen.

				(	Reboot	
🖨 System 👻	Il Wireless +	🖋 Utility 👻	🖬 Statu	S₹	ර එ Reboot	
				Plea	ase Reboot Device!	
	Reboot					
Yes						

### Phase 3: TEW-740APBO Gerät Nr. 2 Hardwareeinrichtung und Konfiguration

Wiederholen Sie für die Konfiguration des TEW-740APBO Nr. 2 alle Schritte in Phase 2 der Einrichtung und Konfiguration.

1. Geben Sie in Schritt 19 und 20 unter IP-Einrichtung die IP-Adresse **192.168.10.51** und die Netzmaske **255.255.0** ein. Klicken Sie dann auf Speichern.

le O Disable	
3.10.51	
5.255.0	
5	.255.0

2. Geben Sie in Schritt 24 unter WDS Client Setup die Wi-Fi MAC-Adresse des TEW-740APBO Nr. 1 ein. Klicken Sie dann auf Speichern.

WDS Client Setup	
Enable	MAC Address
V	00:11:22:33:44:00

### Phase 4: Verbindung bestätigen

- 1. Behalten Sie die Verbindung des TEW-740APBO Nr. 2 mit Ihrem Computer bei und lassen Sie die Web-Verwaltungsoberfläche geöffnet.
- Vergewissern Sie sich, dass sowohl der TEW-740APB0 Nr. 1 als auch der TEW-740APB0 Nr. 2 Access Point eingeschaltet sind und in etwa 15 Fuß (5 m) Entfernung voneinander direkt mit den Vorderseiten gegenüber stehen.



3. Um die Verbindung zu testen, klicken Sie bitte in der Web-Verwaltungsoberfläche des TEW-740ABPO Nr. 2 auf "Hilfsprogramm" und dann auf "Netzwerkhilfsprogramm".



4. Geben Sie im Feld **IP/Domäne** die IP-Adresse des TEW-740APB0 Nr. 1, 192.168.10.50 ein und klicken Sie dann neben **Zeiten** auf **Ping**.

III Ping Utility		
IP/Domain	192.168.10.50	
Times	5	Ping

5. Eine Ping-Antwort mit 0% Paketverlust bedeutet erfolgreiche Herstellung einer Point-to-Point Bridge Verbindung zwischen TEW-740APBO Nr. 1 und Nr. 2.

**Anmerkung**: Wenn der Verbindungstest fehlschlägt, warten Sie ungefähr eine Minute und versuchen Sie es erneut. Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen den beiden Access Points keine Hindernisse befinden, wenn Sie den Verbindungstest durchführen und stellen Sie sicher, dass die beiden Access Points nicht zu nah beieinander stehen.

```
PING 192.168.10.50 (192.168.10.50): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.2 ms
65 bytes from 192.168.10.50 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/2.2/10.3 ms
```

## 3. Erdungskabel und Stangenbefestigung

 Finden Sie den Erdungspunkt auf der Unterseite des Gehäuses. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Erdungspunktschraube (gegen den Uhrzeigersinn) und befestigen Sie das inbegriffene Erdungskabel an der Erdungspunktschraube. Befestigen Sie die Erdungspunktschraube wieder (im Uhrzeigersinn) zusammen mit dem Erdungskabel. Wenn Sie das Erdungskabel installiert haben, entfernen Sie eine weitere Tafel des Gehäuses, indem Sie sie vorsichtig vor- und zurück biegen, bis die Tafel entfernt ist. Dadurch entsteht eine Öffnung, durch die das Erdungskabel geführt werden kann.

Anmerkung: Unter Umständen muss das Erdungskabel zugeschnitten und mit zusätzlichem Erdungskabel verlängert werden, um einen angemessenen Erdungspunkt zu erreichen.



2. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an, indem Sie die Schienen wie angezeigt in die Rillen einführen und die Abdeckung nach unten drücken, bis das Gehäuse einrastet.



3. Führen Sie die inbegriffenen Befestigungen durch die Löcher auf der Rückseite des Access Points.



4. Wickeln Sie die Befestigungen um die Stange, an der die Access Points befestigt werden sollen. Führen Sie das offene Ende der Befestigungen in den Befestigungsmechanismus ein und ziehen Sie diese fest an, bis der Access Point sicher befestigt ist.



 Nachdem die Access Points sicher befestigt sind, können Sie die Erdungskabel mit den angemessenen Erdungspunkten verbinden und RJ-45 Kabel von jedem Access Point mit Ihrem Netzwerk verbinden.



## Vollständige Installationsanleitung

Gebäude 1

DEUTSCH

Gebäude 2

16

## TRENDNET

### Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

### Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

### Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

### Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

### Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

### Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

### Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.

### Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

## TRENDNET

### Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

F© CE



Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice. Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

### Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía electrica domiciliaria exitente en el país o zona de instalación.

### Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673** Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

#### TRENDnet

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

### **Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register