TRENDNET



TEW-740APB0

Table of Content

1 Português 1. Antes de Começar

- 2. Configuração do hardware
- 3. Instalação do hardware

1. Antes de começar

Conteúdo da Embalagem

- TEW-740APB0
- CD-ROM (Guia do Usuário)
- Guia de Instalação Rápida
- Injetor PoE proprietário
- Adaptador de alimentação (12V DC, 1A)
- Hardware de Montagem
- Fio de aterramento

Requerimentos mínimos

- Computador com porta de rede e navegador Web
- Um switch ou roteador com uma porta LAN disponível
- Um ponto de acesso direcional TEW-740APB0 H/W: v2.xR N300 adicional
- 4 cabos de rede RJ-45

Nota:

Recomenda-se o uso de cabos de rede sem capas adicionais, capas moldadas ou inicializadores com os pontos de acesso para cabos posicionados dentro do gabinete.

Nota:

O TEW-740APBO não suporta os padrões PoE IEEE 802.3at/af. Você deve usar o injetor Power over Ethernet proprietário que é fornecido com o TEW-740APBO. Este guia de instalação o acompanhará através da instalação e configuração de dois pontos de acesso TEW-740APBO para estabelecer uma ponte ponto a ponto sem fio usando WDS (sistema de distribuição sem fio). O cabo Ethernet RJ-45 entre o injetor PoE passivo e o ponto de acesso pode ter um comprimento máximo de 60m (197 pés).

2. Setup e configuração do hardware

<u>Nota</u>:

- O endereço IP padrão do TEW-740APBO é 192.168.10.100. Para configurar o TEW-740APBO, seu adaptador de rede deve ter um endereço IP dentro da sub-rede 192.168.10.x (por exemplo, 192.168.10.10). Consulte o Apêndice no Guia do Usuário para obter mais informações.
- A configuração inicial deve ser concluída em um ambiente de teste com dois pontos de acesso TEW-740APBO a uma distância de aproximadamente 5m entre eles, com a frente dos pontos de acesso diretamente voltados um para o outro.
- · Configure e conecte os pontos de acesso antes da montagem.

Fase 1: Visão Geral

Neste guia de instalação, assumiremos o seguinte:

Configurações do roteador: Endereço IP do Roteador/Gateway Padrão: 192.168.10.1 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Os pontos de acesso TEW-740APBO serão configurados com os seguintes parâmetros:

TEW-740APB0 #1

Endereço IP: 192.168.10.50 Máscara de rede: 255.255.255.0 Gateway IP (Gateway Padrão): 192.168.10.1 DNS primário: 192.168.10.1 Canal sem fio (Padrão): 1 Criptografia WDS AES

TEW-740APB0 #2

Endereço IP: 192.168.10.51 Máscara de rede: 255.255.255.0 Gateway IP (Gateway Padrão): 192.168.10.1 DNS primário: 192.168.10.1 Canal sem fio (Padrão): 1 Criptografia WDS AES

Neste exemplo, assumiremos que o dispositivo usa os seguintes endereços MAC: TEW-740APB0 # 1 MAC: 00: 11: 22: 33: 44: 00 TEW-740APB0 # 2 MAC: 00: 11: 22: 33: 44: 11

2

Fase 2: TEW-740APBO Unidade #1 Setup do Hardware e Configuração

 Retire a cobertura do ponto de acesso puxando e segurando a aba na direção vertical para cima (com base na orientação do ponto de acesso abaixo) e deslizando a tampa nos dois locais indicados abaixo afastado do ponto de acesso. (Puxe e segure a aba)



 Anote o endereço MAC (MAC WiFi) do ponto de acesso TEW-740APBO #1. O endereço MAC (MAC WiFi) pode ser encontrado no interior da tampa do dispositivo onde as portas LAN Ethernet estão localizadas (mostrado abaixo).



 Remova a guia na extremidade esquerda dobrando-a suavemente para frente e para trás até que a aba seja removida. Isso criará a abertura para um cabo de rede RJ-45 ser passado.



4. Utilizando um cabo de rede, conecte uma extremidade do cabo à porta LAN (PoE) e empurre o cabo na guia de cabo na extremidade esquerda e, em seguida, através da abertura que foi criada na etapa anterior.



- 5. Ligue a outra extremidade do cabo de rede à porta P + DATA OUT do injetor PoE incluído.
- Usando outro cabo de rede, conecte uma extremidade à porta DATA IN 10/100 no injetor PoE incluído.
- 7. Conecte a outra extremidade do cabo de rede à porta Ethernet do seu computador.
- 8. Ligue o adaptador de alimentação incluído ao injetor PoE POWER IN no injetor PoE incluído.
- 9. Conecte o adaptador de alimentação conectado a uma tomada elétrica.
- 10. Confirme se o dispositivo está ligado através dos LEDS indicadores.



11. Atribua um endereço IP estático ao adaptador de rede do computador na sub-rede de 192.168.10.x (por exemplo, 192.168.10.10) e máscara de sub-rede de 255.255.255.0.

12. Abra o navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso na barra de endereços e pressione Enter. O endereço IP padrão é 192.168.10.100.



13. Quando solicitado, faça login na página de configuração do navegador usando as configurações padrão de nome de usuário e senha.

Nome de usuário: admin

Senha: admin

Nota: Nome de usuário e Senha são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

admin	
••••	

14. Clique na guia System e selecione Management.



ENGLISH

15. Em Administrator Password, altere a senha de administrador padrão digitando sua nova senha nos campos fornecidos e, em seguida, clique no botão Save na parte inferior da página.



 Depois que o dispositivo salvar as alterações e reinicializar, no menu superior, clique em System e clique em Mode Setup.

	🕷 System 👻	System 🔻
Mode Setup	- Mode Setup	
	VLAN Setup Authentication	
	Management Time Server SNMP	

17. Clique no campo Mode e clique no WDS Mode. Em seguida, clique em Save&Reboot e, quando solicitado para alterar as configurações, clique em Yes para reinicializar o dispositivo e aplicar as alterações.



Save & Reboot

18. No menu superior, clique em System e clique em VLAN Setup.

		🖨 System 🛹	System 🔻
	Mode	e Setup	
VLAN Setup	>VLAN	N Setup	
	Mana	agement	
	Time	Server	
	SNM	Р	

19. Para a primeira entrada na lista VLAN na coluna de ação, clique em Network.

VLAN Mode	Flag	IP Address	Netmask	Action
On	Native ETH0 Native ETH1 Access Control	192.168.10.100	255.255.255.0	Network ,

20. Na seção IP Setup, insira o endereço IP **192.168.10.50** e a máscara de rede **255.255.255.0**. Em seguida, clique em **Save**. No menu localizado na parte superior, será solicitado para que você reinicie o dispositivo. Clique no botão **Reboot** e na página seguinte, clique em **Reboot**. Quando solicitado para alterar as configurações, clique em **Yes** para reinicializar o dispositivo e aplicar as alterações.

Nota: Ao configurar o TEW-740APBO #2, digite as configurações de endereço IP 192.168.10.51 e a máscara de rede 255.255.255.0.

IP Setup		
IP Mode	Enable	
IP Address	192.168.10.50	
Netmask	255.255.255.0	

 Clique na guia Wireless e selecione Radio O Basic Setup. Verifique se o Canal 1 está selecionado e clique em Save.

<u>Nota</u>: Ao configurar o TEW-740APBO #2, o canal sem fio deve ser o mesmo que o do TEW-740APBO #1.



22. Clique na guia Wireless e selecione WDS Setup.



 Clique em Enabled para a Configuração WDS e em Autenticação, selecione AES. Digite uma WDS PassPhrase (8-63 caracteres alfanuméricos).

Nota: Ao configurar o TEW-740APBO Unidade #2, a WDS AES Passphrase deve ser a mesma que a do TEW-740ABPO #1.

WDS Setup	Enable	ODisable	
ESSID	TRENDnet_740_wds		
Authentication	AES		~
ParcePhrase	2000000000000		

24. Em WDS Client Setup, verifique a primeira entrada e insira o endereço MAC WiFi do TEW-740APB0 #2. Em seguida, clique em **Save**.

Nota: Ao configurar o TEW-740APBO #2, digite o endereço MAC WiFi do TEW-740APBO #1.

WDS Client Setup	
Enable	MAC Address
	00:11:22:33:44:11

ITALIAN

25. Quando solicitado, clique em **Reboot** na parte superior da página, clique no botão **Reboot** e clique em **Yes** para reinicializar e aplicar as alterações de configuração.

Nota: Após o dispositivo reinicializar e aplicar as alterações, será necessário reconectar-se à página de configuração do dispositivo usando as novas configurações de endereço IP.

			Reboot	
			ර එ Reboot	
		Plea	ase Reboot Device!	
	Reboot			
Yes				

Fase 3: TEW-740APBO Unidade #2 Setup do Hardware e Configuração

Ao configurar o TEW-740APBO #2, repita todos os passos da Fase 2 Setup e configuração.

1. Nas Etapas 19 e 20, em IP Setup, digite o endereço IP **192.168.10.51** e a máscara de rede **255.255.255.0**. Em seguida, clique em **Save**.

IP Mode	Enable		
IP Address	192.168.10.51		
Netmask	255.255.255.0		
	IP Mode IP Address Netmask	IP Mode • Enable IP Address 192.168.10.51 IP Address 255.255.255.0	IP Mode Enable Disable IP Address 192.168.10.51

2. No Passo 24, em WDS Client Setup, digite o endereço MAC WiFi da TEW-740APBO Unidade #1. Em seguida, clique em **Save**.

WDS Client Setup		
Enable	MAC Address	
	00:11:22:33:44:00	

Fase 4: Confirmar a Conectividade

- 1. Deixe o computador conectado ao TEW-740APBO #2 e mantenha a interface de gerenciamento da web aberta.
- Certifique-se de que os pontos de acesso TEW-740APBO #1 e TEW-740APBO #2 estejam alimentados e a aproximadamente 5m (15 pés) de distância um do outro com a frente dos pontos de acesso viradas um para o outro.

TEW-740APB0 #1

TEW-740APB0 #2



ITALIANC

 Para verificar a conectividade, na interface de gerenciamento web do TEW-740ABPO #2, clique em Utility e clique em Network Utility.



 No campo IP/Domain, digite o endereço IP do TEW-740APBO #1, 192.168.10.50 e, em seguida, ao lado de Times, clique em Ping.

E Ping Utility		
IP/Domain	192.168.10.50	
Times	5	Ping

5. As respostas de ping e 0% de perda de pacotes indicam que a conexão está ok entre o TEW-740APBO #1 e #2.

<u>Nota</u>: Se o teste de conectividade falhar, aguarde cerca de um minuto e tente novamente. Certifique-se de que não existem obstáculos entre os dois pontos de acesso ao executar o teste de conectividade e verifique se os dois pontos de acesso não estão muito próximos um do outro.

```
PING 192.168.10.50 (192.168.10.50): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.2 ms
-- 192.168.10.50 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/2.2/10.3 ms
```

3. Instalação do fio de aterramento e da montagem em poste

1. Localize o ponto de aterramento localizado na seção inferior do gabinete. Usando uma chave de fenda Phillps, remova o parafuso de aterramento (no sentido anti-horário) e conecte o fio de aterramento (incluído) ao parafuso de aterramento. Recoloque o parafuso de aterramento (sentido horário) juntamente com o fio de aterramento. Depois de instalar o fio de aterramento, remova a outra aba do gabinete dobrando suavemente para frente e para trás até que a aba seja removida. Isso criará a abertura para o cabo de terra passar.

Nota: O fio de aterramento pode precisar ser cortado e estendido usando um fio de aterramento adicional para alcançar um ponto de aterramento apropriado.



ENGLISH

 Volte a instalar a tampa, alinhando as guias conforme ilustrado e empurre a tampa para baixo até que a tampa se encaixe e fique segura.



 Insira os prendedores incluídos através dos orifícios localizados na parte traseira do ponto de acesso.



4. Enrole os fixadores ao redor do poste onde os pontos de acesso serão instalados. Nas fixações, insira a extremidade aberta no mecanismo de bloqueio e puxe até que o ponto de acesso esteja seguro.



 Depois que os pontos de acesso estiverem corretamente montados, você pode conectar os fios de aterramento aos pontos de aterramento apropriados e cabos RJ-45 de cada ponto de acesso à sua rede.

Referência de Instalação Completa



Português

TRENDNET

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

F© CE



Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice. Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía electrica domiciliaria exitente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673** Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register