

Anleitung zur Schnellinstallation





### **Table of Contents**

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. LEDs	3
4. Konfiguration des Switch	5
-	
Troubleshooting	9



#### Packungsinhalt

- TL2-G244
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Bedienungsanleitung)
- RS-232-Konsolenkabel (3 m / 9.8 ft.)
- Stromkabel (1.8 m / 5.9 ft.)
- Montagesatz f
  ür Gestell

#### Voraussetzungen für die Installation

- Web Browser: Internet Explorer (6.0 oder höher)
- · Computer mit korrekt installiertem Netzwerkadapter
- Kat-5e oder Kat-6 Netzwerk Kabel
- Die Aufstellfläche des Umschalters muss eine Tragfähigkeit von mindestens 2.9 kg (6.4 lbs) haben
- Die Steckdose sollte nicht weiter als 1.8 Meter vom Umschalter entfernt sein
- Gewährleisten Sie eine ausreichende Wärmeableitung und eine angemessene Belüftung um den Umschalter
- · Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät

#### Optionale Geräte

- Standardmäßiges 19"-Gestell
- Mini-GBIC-Modul (z.B. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3\_D5, TEG-MGBS40D3\_D5) für Mini-GBIC-Steckplätze

#### 2. Installation der Hardware

#### Hinweis:

Die Mini-GBIC Ports sind gemeinsam mit Gigabit Ethernet Ports 21, 22, 23 und 24 verbunden. D.h. bei Einsatz der Mini-GBIC-Ports, werden Ports 21, 22, 23 und 24 deaktiviert.



PWR (Stromversorgung)

#### 24-Port Gigabit Layer 2 Mana ged Switch TL2-G244 TL2-G244 TREEDDET CONFOLE CONF





LED für Gerätestatus	Farbe	Sequenz	Definition
DW/P (Stromyoroorgung)	tromversorgung) Grün Leuchtet Gerät eingeschaltet n.v. Aus Gerät ausgeschaltet	Gerät eingeschaltet	
PWR (Stroniversorgung)		Aus	Gerät ausgeschaltet
SVS (Sustern)	Grün	Leuchtet	Gerät ist bereit
STS (System)	n.v.	Aus	Gerät ist nicht bereit
Gigabit Ethernet LED (RJ-45)	Farbe	Sequenz	Definition
		Leuchtet	2000 MBit/s (Vollduplex) verbunden (pro Port)
100M LINK/ACT (Verb./Akt)	Grün	Blinkt	2000 MBit/s (Vollduplex) Datenübertragung/ -empfang (pro Port)
		Aus	100/20MBit/s (Halb-/Vollduplex), 10/20MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder keine Verbindung an Port
		Leuchtet	10/20MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder 100/200MBit/s (Halb-/Vollduplex) verbunden (pro Port)
10/100M LINK/ACT	Amber	Blinkt	100/200 MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder 10/20MBit/s (Halb-/Vollduplex)verbunden (pro Port)
		Aus	2000MBit/s (Vollduplex) oder keine Verbindung an Port
LED für Kombo-Gigabit -Ethernet (RJ-45) / Mini-GBIC	Farbe	Sequenz	Definition
		Leuchtet	2000 MBit/s (Vollduplex) verbunden (pro Port)
1000M LINK/ACT (Verb./Akt)	Grün	Blinkt	2000 MBit/s (Vollduplex) Datenübertragung/ -empfang (pro Port)
		Aus	100/200MBit/s (Halb-/Vollduplex), 10/20MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder keine Verbindung an Port
		Leuchtet	100/200MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder 10/20 MBit/s (Halb-/Vollduplex) verbunden (pro Port)
100M Link/ACT (Verb./Akt)	Amber	Blinkt	100/200MBit/s (Halb-/Vollduplex) oder 10/20 MBit/s (Halb-/Vollduplex) Datenübertragung/ -empfang (pro Port)
		Aus	2000MBit/s (Vollduplex) oder keine Verbindung an Port

#### 4. Konfiguration des Switch

#### Hinweis:

- Bevor Sie den Switch konfigurieren können, müssen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IPAdresse im Subnetz 192.168.10.x zuweisen. Die standardmäßige IP-Adresse des Switch lautet 192.168.10.200. Achten Sie also darauf, dass keine anderen Netzwerkgeräte mit dieser IP-Adresse versehen sind. (Im Abschnitt Problembehandlung finden Sie weitere Angaben zur Konfiguration der TCP/IPEinstellungen Ihres PCs.)
- 2. Der TL2-G244 kann über drei verschiedene Methoden konfiguriert werden: über den Webbrowser, den Konsolen-Port und Telnet.



# ENGLISH

#### 2. Verwendung des Konsolen-Ports

#### Hinweis:

Um den Umschalter über den Konsolen-Port zu konfigurieren, ist ein Terminalprogramm wie HyperTerminal erforderlich. Die folgende Anleitung zeigt, wie Sie den Umschalter mittels HyperTerminal auf einem Windows-PC konfigurieren.





#### 3. Verwendung von Telnet

Die Telnet-Funktion ist nicht in allen Computer-Betriebssystemen enthalten. Hinweise zur Aktivierung von Telnet in Windows 7/Vista finden Sie im Abschnitt "Problembehandlung".



7



#### Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

<u>Hinweis</u>: Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **TL2-G244** finden Sie im Abschnitt "Problembehandlung" der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von TRENDnet unter <u>www.trendnet.com</u>.

#### **Registrieren Sie Ihr Produkt**

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

#### 1. How do I configure TCP/IP settings on my computer?

#### Windows 7

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Change Adapter Settings and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



Status Diagnose

Bridge Co

Create Shortcut

Option an IP address automate Use the following IP address:	scally
IP address:	192 . 168 . 10 . 50
Sybnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	

 Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

#### Windows Vista

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Manage Network Connections and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



 Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

#### Windows XP / 2000



<ul> <li>Obtain an IP address auto</li> <li>Use the following IP address</li> </ul>	omatically ess:
IP address:	192 . 168 . 10 . 50
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	

 Click Internet Protocol Version (TCP/IP) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

## 2. I typed http://192.168.10.200 in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TL2-G244's web configuration page?

- 1. Check your hardware settings again by following the instructions in section 2.
- 2. Make sure the PWR(Power), SYS(System) and Link/ACT lights are lit.
- 3. Make sure your network adapter's TCP/IP settings are configured properly (see Q1).
- Since the Switch's default IP address is 192.168.10.200, make sure that no other network devices are assigned an IP address of 192.168.10.200.

#### 3. If my Switch IP is different than network's subnet, what should I do?

You should still configure the Switch first. After all the settings are applied, go to the Switch's configuration page, click on Administrator, click IP & Management Mode and change the IP address of the Switch to match your network's IP.

## 4. What are the default port settings for configuring the Switch through the console port using HyperTerminal?

Bits per Second: 115200; Data bits: 8; Parity: None; Stop bits: 1; Flow control: None.

#### 5. I changed the IP address of the switch, but I forgot it. How do I reset my TL2-G244?

Follow the instructions below:

1. Take a pin or paper clip and press the reset button on the front of the switch

2. Wait 15 seconds then let go.

The default IP address of the switch is 192.168.10.200. The default user name and password is admin.

#### 6. How do I enable Telnet on my Windows 7/Vista computer?

Follow the instructions below:

Windows 7

- 1. Go to Control panel and click Programs.
- 2. Click Turn Windows features on or off.
- 3. Check the box next to Telnet client and then click OK.
- 4. Please wait while Windows enables Telnet.

#### Windows Vista

- 1. Go to Control Panel and click on Classic View.
- 2. Click on Programs and Features.
- 3. Click Turn Windows features on or off.
- 4. Check the box next to Telnet Client and then click OK.
- 5. Please wait while Windows enables Telnet.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TL2-G244** please contact TRENDnet's Technical Support Department.

#### Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

#### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



### **Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2010, All Rights Reserved. TRENDnet.