

Guía de instalación rápida





Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Configuración del TPL-310AP	3
3. Cree una red de línea eléctrica (powerline)	8
4. Diodos LED y botones	10

Troubleshooting	12
Wireless Tips	16



Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM
- Un PC portátil o de escritorio con adaptador de red cableado o inalámbrico instalado
- Red cableada existente de 10/100Mbps cuando se utiliza el TPL-310AP a una red eléctrica conectada a una red cableada existente
- Navegador Web: Internet Explorer (6.0 o superior)
- Adaptador de corriente AV HomePlug[®] adicional. (Tal como el TPL-303E, TPL-304E, TPL-305E u otro TPL-310AP de TRENDnet)

Observación: Necesitará por lo menos dos adaptadores de corriente para crear una red eléctrica. Asegúrese de que tiene un adaptador para línea eléctrica adicional antes de seguir el procedimiento de instalación de este producto.

Sistemas operativos compatibles	CPU	Memoria
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz o superior	1GB RAM o más
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz o superior	512MB RAM o más
Windows XP (32/64-bit)	300MHz o superior	256MB RAM o más

Requisitos de la herramienta de software

Observación:

La herramienta de configuración le permitirá añadir seguridad a su red de línea eléctrica (powerline) permitiéndole poder cambiar el nombre predeterminado de la red y crear su propio nombre de red personal. La herramienta puede ayudarle también a resolver problemas de conectividad entre los adaptadores eléctricos mediante la verificación del nombre de red. Consulte la Guía del usuario en el CD-ROM del TPL-310AP para leer las instrucciones sobre cómo instalar y utilizar esta herramienta.

ESPAÑOL



El diagrama de instalación muestra una configuración típica del TPL-310AP extendiendo su conectividad de red inalámbrica a otra habitación cuando se conecta en puente con un adaptador eléctrico adicional, en este caso, el TRENDnet TPL-303E. Asumiendo usted que tiene el TPL-310AP y un adaptador adicional de TRENDnet Powerline AV, esta guía le proporcionará el procedimiento para instalar y configurar el TPL-310AP con un adaptador TRENDnet Powerline AV adicional para ampliar su red inalámbrica a otra habitación (diferente a la habitación donde están el enrutador y el módem). La línea naranja representa la conexión de red eléctrica establecida a través del sistema eléctrico de su casa y las líneas azules representan la coneción Ethernet Cat. Conexión Ethernet a 5, 5e y 6 a los dispositivos habilitados para red, tales como PC, enrutador o sintonizador externo IP conectado a su televisor. Las líneas verdes representan la conectividad inalámbrica de su dispositivo móvil (por ejemplo, ordenador portátil, puente de medios de comunicación, etc.) al TPL-310AP.

2. Configuración del TPL-310AP

Observación:

Al instalar por primera vez, es necesario que configure el punto de acceso desde un equipo con cable. Asígnele una dirección IP estática al adaptador de red del equipo en la subred 192.168.10.x. Dado que la dirección IP predeterminada del punto de acceso es 192.168.10.100, compruebe que ningún otro dispositivo de la red tenga asignada esa dirección IP. (Consulte la sección de Resolución de problemas sobre cómo configurar los parámetros TCP/IP de su PC).



6. Introduzca el Nombre de Usuario v la Contraseña, y después haga clic en OK. Configuración predeterminada

User name (nombre de usuario): admin Contraseña: admin Observación: El Nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- ndows Security The server 192.168.10.100 at Wireless Access Point requires a use and password. Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection). Remember my credential OK Cancel
- 7. El asistente de configuración aparecerá automáticamente. Haga clic en Asistente de configuración (Setup Wizard) si el asistente no aparece de manera automática.

Setup Wizard Status. Wireless TCP/IP Settings Log Statistics Upgrade Firmware Password 📋 System Time Logout

8. Haga clic en Next (Siguiente).

TPL-310AP: Save/Reload Settings





 Para el DHCP (Protocolo de configuración dinámica de servidor), haga clic en la flecha desplegable y seleccione Cliente (Client) para que el DHCP haga que el TPL-310AP obtenga automáticamente una dirección IP de su servidor DHCP (enrutador). Si la opción Deshabilitado (Disabled) está seleccionada para el DHCP, será necesario configurar lo siguiente:

Dirección IP: La dirección IP asignada debe coincidir con la red (por ejemplo, 192.168.10.x, 192.168.0.x, 192.168.1). Esta dirección IP no podrá ser usada por ningún otro dispositivo de red dentro de su red.

Máscara de subred: En la mayoría de los casos, el valor predeterminado de la máscara de subred (255.255.255.0) no debería tener problemas.

Luego haga clic en Siguiente (Next).

Observación: Se recomienda configurar manualmente los parámetros de la interfaz LAN (dirección IP y máscara de subred) en caso de que necesite acceder al TPL-310AP en el futuro. Escriba los parámetros de la dirección IP asignada para referencia futura.



10. Se necesita configurar lo siguiente:

La banda: En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada (2.4GHz (B+G+N) debería funcionar sin problemas. El modo: En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada (AP) debería funcionar sin problemas.

Tipo de red: Esta configuración no se aplica al modo (AP) Continuar al parámetro siguiente.

SSID: El SSID es el nombre de la red inalámbrica de su red inalámbrica (por ejemplo, enrutador inalámbrico o punto de acceso). Introduzca un único SSID (nombre de red). No utilice nada que pueda ser identificable como "Red de la familia Rodríguez". Elija algo que pueda identificar con facilidad cuando busque una red inalámbrica disponible.

Ancho del canal: En la mayoría de los casos, la configuración

predeterminada (20MHz) debería funcionar sin problemas.

Número del canal: Esta configuración sólo se aplica si el ancho del canal se establece a 40MHz. En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada debería funcionar sin problemas.

Habilitar Mac Clone (cliente Ethernet único): En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada debería funcionar sin problemas.

Luego haga clic en Siguiente (Next).

Step 2: Wireley	an LANI Settings and any to demonstrate party party of the set of the and approximate set of the set
 and	stokening -
 	30 ·
 MALATE TAM	A loss at an in
 11D:	1100 Dev010
 Charred M tit:	2046 -
 Convrol 5 ceband	Cper -
 Charroel Hursten	344 -
_ Annua Mar M	the Calego Attention Calence
_	ten and a second s

Observación:

- 1. Para proteger su red de cualquier acceso no autorizado se le recomienda habilitar la encriptación inalámbrica.
- Tan pronto se active la encriptación en el punto de acceso inalámbrico, cada PC o dispositivo inalámbrico debe ser configurado con la misma codificación criptográfica.
- 3. El ejemplo que se presenta a continuación es para la seguridad WPA2 (AES). Si selecciona WPA o WPA2, compruebe que sus adaptadores inalámbricos son compatibles con WPA o WPA2. Si sus adaptadores inalámbricos no son compatibles con WPA o WPA2, entonces seleccione WEP.
- Para las instrucciones de la configuración WiFi protegida (WPS), consulte la Guía del usuario en el CD-ROM.



7

Observación:

- 1. NO instale el TPL-310AP hasta que se le indique.
- 2. NO conecte el TPL-310AP a un regulador de voltaje o regleta.
- 3. NO se recomienda utilizar este producto en sistemas eléctricos que utilicen interruptores de circuito AFCI o que estén conectados en tomas GFI protegidas, ya que esto puede causar degradación del rendimiento o pérdida de conectividad.
- 4. Suponiendo que el TPL-310AP y otros dispositivos Powerline AV de TRENDnet estén configurados con los parámetros predeterminados, para crear una red de línea eléctrica, simplemente conecte el TPL-310AP y otros dispositivos de Powerline AV de TRENDnet a los enchufes de pared que se encuentren en el mismo sistema eléctrico. La aplicación no requiere de ninguna configuración adicional.
- 5. Evite conectar el TPL-310AP a una toma de corriente a la que estén conectados otros aparatos (por ejemplo, lavadoras y secadoras).
- Este punto de acceso TPL-310AP inalámbrico N a 200Mbps de la línea Powerline AV debe emparejarse con al menos otro dispositivo de línea de corriente compatible con HomePlug® AV. (Tal como los productos Powerline AV de TRENDnet TPL-303E, TPL-304E, TPL-305E, y otro TPL-310AP).
- 7. Para que el TPL-310AP se conecte con otros dispositivos Powerline AV de TRENDnet, cada unidad debe estar en el mismo sistema eléctrico.
- Un máximo de 16 dispositivos TPL-310AP y otros dispositivos Powerline AV de TRENDnet pueden ser conectados en red.

A continuación se presenta un ejemplo que muestra cómo crear una red Powerline utilizando el TPL310AP y el TPL-303E, y un enrutador existente para compartir Internet.





estén encendido en el TPL-310AP.

ESPAÑOL

La instalación ha finalizado

Para más información sobre la configuración del **TPL-310AP** y la configuración avanzada consulte la Guía del Usuario que se incluye en el CD-ROM de la herramienta o en el sitio Web de TRENDnet en www.trendnet.com.

Registre su producto

Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto en línea en: www.trendnet.com/register Gracias por elegir TRENDnet.

4. Indicadores LED y botones







Note:

El puerto de red, el botón WPS, el botón Restablecer y el botón Sincronización se encuentran en la parte inferior del dispositivo.



El interruptor de encendido está situado en la parte superior del dispositivo.



*Observación:

Los siguientes factores pueden afectar la calidad de conexión de la red powerline:

- Ruido Generado por los dispositivos que están conectados a su sistema eléctrico a través de tomas de corriente que tienen altos requerimientos de consumo de energía. (Por ejemplo, microondas, hornos, secador de pelo, plancha, lavaplatos, etc.) La calidad de su instalación eléctrica también puede causar ruido adicional en su sistema eléctrico.
- Distancia La larga longitud de los cables eléctricos a través de su sistema eléctrico entre los adaptadores powerline conectados.

1. How do I configure TCP/IP settings on my computer's network adapter?

Windows 7



2. I have verified that my Powerline device is connected to my workstation, but I cannot detect other Powerline devices. What should I do?

- Verify that you are using Cat. 5, Cat 5e or Cat. 6 Ethernet network cables from each TPL-310AP adapter.
- Verify that the power outlet of the TPL-310AP is plugged into is on the same electrical power distribution and/or circuit breaker box.
- If you are still not able to establish connectivity after performing the above steps, please reset the TPL-310AP other powerline devices to factory default. The default network name/key is "HomePlugAV". The Reset button is located on the bottom of the TPL-310AP.
 - a: With a pin or paperclip, press and hold the reset button for 1 second and release it. The PWR and PL LEDs will turn off and turn back on. (Note: The PL LED will flash in amber.)
 - b: To verify connectivity, the PL LED will become solid when the powerline adapters establish connectivity. The TPL-310AP and your other powerline devices must have the same network name/key in order to connect to each other.

Note: If you have problems resetting the device, unplug the powerline access point(s) from the power outlet, wait 15 seconds and plug the access point(s) back into the outlet, then repeat the reset procedure.

3. I can detect my Powerline devices on my Powerline network, but I cannot connect to the Internet. What should I do?

Assuming that the Powerline network is connected to a router:

- 1. Make sure you are not connecting the device into a surge protector or power strip.
- Make sure that your Router is connected to the Internet and one of the Router's LAN port is connected to a TPL-310AP or other powerline device. Check both the powerline device and the router's network port LED for positive connection status.
- Make sure the TCP/IP setting for your computer's network adapter is set to Obtain an IP address automatically (see the steps below).

Windows 7

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Change Adapter Settings and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties. Vector Arro Connection Vector Vector Nation of States Dashe Bidge Connections Create Shortcut Delote Rename Proprints

Obtain an IP address automatical		_	_
OUse the following IP address:			
IP address:	1. A.		
Sybnet mask:			
Default gateway:			

2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Obtain an IP address automatically.

Windows Vista



4. I have a HomePlug 1.0 or HomePlug Turbo network. Can I use this with my network? The TPL-310AP is not backwards compatible with HomePlug 1.0 or HomePlug Turbo.

5. I typed http://192.168.10.100 in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TPL-310AP web configuration page?

- 1. Check your hardware settings again by following the instructions in section 2.
- 2. Make sure the ETH and WIFI lights are lit.
- 3. Make sure the TCP/IP settings are configured properly (see question 1).
- Since the Access Point's default IP address is 192.168.10.100, make sure that no other network devices are assigned an IP address of 192.168.10.100.
- Reset the Access Point. Take a pin or paperclip and press the RESET button for 5 seconds, then let go. Then type http://192.168.10.100 into your browser.

6. If my network's IP is different than the Access Point's range, what should I do?

You should still configure the Access Point first. In Step 9 in section 2: Configure the Access Point, select **Disabled** for DHCP and change the IP address of the Access Point to match your network's IP (e.g. 192.168.2.x, 192.168.0.x).

7. After I successfully configured the Access Point to meet my network settings, I cannot connect to my network using wireless computers.

If you have a DHCP server in your network, you need to go into TCP/IP settings again and re-select "Obtain an IP address automatically" to allow the PC to regain an IP address from your DHCP server.

8. All the settings are correct, but I cannot make a wireless connection to the Access Point.

- 1. Double check that the WIFI light on the Access Point is lit.
- 2. Power cycle the TPL-310AP. Move the power switch to the off position. Wait 15 seconds, and then move the switch to the on position.
- 3. Contact the manufacturer of your wireless network adapter. Make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The default SSID of the Access Point is TRENDnet310. If you have enabled encryption on the Access Point, make sure to configure the wireless network adapter with the same encryption key.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TPL-310AP**, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an environment.

Assign your network a unique SSID

Do not use anything that would be identifying like "Smith Family Network". Choose something that you would easily identify when searching for available wireless networks.

Do not turn off the SSID broadcast

The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues. The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption with a strong and varied encryption key.

Note: after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please make a note of them for future reference. You will need this information to connect your wireless computers to the wireless router/access point.

Change the channel

Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6. If you have a site survey tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring access points to minimize interference from them. If your site survey tool does not display the channel try using channels 1 or 11.

If you are using 802.11n you should be securing the network with WPA2 security.

Note: Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g). You may not get 802.11n performance as these forms of encryption are not supported by the 802.11n specification.

Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of shelving or enclosures.

Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues

Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow. There should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to propagate.

There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless devices.

- Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at an angle. The more material the signal has to pass through the more signal you will lose.
- Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of a wireless device. Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount of obstructions between them.

- 3. Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less dense material such as dry wall. Dense materials like metal, solid wood, glass or even furniture may block or degrade the signal.
- Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless devices.
- Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors.
- 6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency can potentially drop the wireless signal. Although the phone may not be in use, the base can still transmit wireless signals. Move the phone's base station as far away as possible from your wireless devices.

If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing additional access points. The use of higher gain antennas may also provide the necessary coverage depending on the environment.

Company Information:

Company Name: TRENDnet, Inc.

Company Address: 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Product Information:

Product Description: 200Mbps Powerline AV Wireless Access Point

Model Number: TPL-310AP

Brand name: TRENDnet

Declaration:

Technical Standards:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006 EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008 EN 301 489-17 V2.1.1: 05-2009 EN 50412-2-1 : 2005 EN 60950-1: 2006 + A11 : 2009

EN 60950-1: 2006

The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment and Energy-related products Directive 2009/125/EC.

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

Sonny Su

Full Name

October 1, 2010

Date

Director of Technology

Position / Title

EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3 :2008

(()



Déclaration de conformité

Coordonnées du fournisseur:

Nom: TRENDnet, Inc.

Adresse: 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Détails du produit:

Nom du produit: 200Mbps Powerline AV Wireless Access Point

Modèle: TPL-310AP

Nom Commercial: TRENDnet

Détails standard applicable:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006 EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008 EN 301 489-17 V2.1.1: 05-2009 EN 50412-2-1 : 2005 EN 60950-1: 2006 + A11 : 2009

Déclaration:

L'appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC du Conseil du Parlement Européen pour la radio et les équipements de terminaux de télécommunications ainsi que des équipements des produits liés à l'énergie sous la directive 2009/125/EC.

Je declare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Full Name

October 1, 2010

Date

Director of Technology

Position / Title

EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3 :2008

(()



Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

Description of Modes

Erp (EuP) Operation: Standby Mode

The EUT has no external mechanical switch and uses an internal program to control active and standby modes.

Disconnect the Ethernet cables from the device Ethernet ports, and after 3 minutes, the device will enter standby mode. The Power (PWR) LED will flash every 15 seconds to indicate that the device is currently in standby mode. To return to active mode, reconnect the Ethernet cables to the device Ethernet ports, and the device will re-enter active mode.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2011. All Rights Reserved. TRENDnet.