USER'S GUIDE



USB 2.0 Mobile Docking Station



Copyright® TRENDware International, Inc. 2004. All Rights Reserved.

Manual de usuario BASE LAN USB 2.0

Versión 1. 0 06/11/2003

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	3
1.2 Requisitos de sistema	3
1.3 CONTENIDO DE LA CAJA	3
1.4 CONEXIONES	4
1.5 Funciones disponibles	4
1.6 Indicador LED	5
2. INSTALACIÓN DE LA BASE LAN USB 2.0	5
2.1 INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR	6
2.1.1 Instalación del controlador en Win98/98SE	6
2.1.2 Instalacióndel controlador en WinME	
2.1.3 Instalación del controlador en Win2000	
2.1.4 Instalación del cotnrolador e n WinXP	22
2.2 Información necesaria	
2.3 Configuración del dispositivo de impresión	
2.3.1 En Windows 98/SE/ME	
2.3.2En Windows 2000/XP	
2.4 Configuración del Hiperterminal USB a puerto serie	
3. DESINSTALACIÓN DE LA BASE LAN USB 2.0	31
3.1 DESINSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO	31
3.2 DESINSTALACIÓN DEL CONTROLADOR	31
3.2.1 En Windows 98/SE/ME	
3.2.2 En Windows 2000/XP	
4. NOTA DE APLICACIÓN	

Índice

1. Instrucciones

Gracias por elegir la BASE LAN USB 2.0. Este dispositivo es un módulo de expansión inteligente que conecta a un PC o equipo portátil mediante un Puerto USB (Bus de serie universal), proporcionando un puerto serie de alta velocidad RS-232, un puerto de impresora, un teclado y ratón PS/2, 3 puertos USB 2.0 de bajada y un acceso Ethernet. La BASE LAN USB 2.0 permite una sencilla conexión con dispositivos serie tradicionales, teclados, ratones y otros dispositivos USB y proporciona capacidad de USB2.0 de alta velocidad de hasta 480Mbps. También puede conectar, en cuestión de segundos, un puerto Ethernet adicional a u PC o equipo portátil.

1.1 Características y especificaciones

- Añada en segundos un puerto serie de alta velocidad, un puerto de impresora, un puerto PS/2 para ratón y teclado, 3 puertos USB2.0 de alta velocidad de bajada y un puerto Ethernet a su PC o equipo portátil.
- Mejore la incomodidad de configuración de soluciones de PC antiguas como, por ejemplo, las soluciones de tarjetas de expansión, que requieren un ajuste de IRQ o una configuración de puentes y la incompatibilidad de soluciones de bahía de expansión de varios fabricantes o repetidores de bus.
- Evite la molestia de retirar la cubierta del PC o reiniciar el sistema operativo durante la instalación.
- Funciones de control flujo x3 Ethernet rápida 10/100Mbps e IEEE802.para 100BASE-TX y 10BASE-T.
- Cumple con la especificación USB 2.0 (e inferiores), con los estándares IEEE802.3u 100BASE-TX e IEEE802.3 10BASE-T.

1.2 Requisitos de sistema

- 1. Un PC con un procesador Pentium o equivalente.
- 2. Un mínimo de 16M bytes de RAM.
- 3. Un puerto de bajada USB de tipo A disponible (UHCI, OHCI o EHCI).
- 4. Windows 98 o una versión posterior.

1.3 Contenido de la caja

El producto que ha adquirido debe contener el equipo y los accesorios mostrados a continuación:

- 1. BASE LAN USB 2.0.
- 2. Un cable USB de tipo AB de 15,24cm.
- 3. Un adaptador de corriente de conmutación 2A.

4. Un CD de controlador y manual de usuario de la BASE LAN USB 2.0.

1.4 Conexiones (Ref. Fig. 1)

- 1. Una conexión de interfaz de serie DB-9 RS-232 que admite velocidades de baudios de 2.400 a 115,2K.
- 2. Una conexión paralela de DB-25 que admite un puerto de impresora bidereccional IEEE-1284.
- 3. Un Mini-din para teclado y ratón PS/2.
- 4. Tres receptáculos USB de puertos de bajada de tipo A.
- 5. Una conexión de subida USB de tipo B.
- 6. Una conexión Ethernet RJ45.



Fig.1

1.5 Funciones disponibles.

Las funciones disponibles de la BASE LAN USB 2.0 dependen del estado de la alimentación suministrada:

• Bus alimentado

- 1. Conecte el cable USB2.0 al PC para proporcionar alimentación al bus.
- Si sólo proporciona alimentación al bus, los puertos PS/2 de ratón y teclado, RS232, impresora y Ethernet quedarán desactivados. Sin embargo, los puertos de bajada USB2.0 también pueden funcionar bajo el modo de alimentación baja por lo que se recomienda utilizar un adaptador de alimentación externo. (Para utilizar todas las funciones)

• Alimentación externa

- 1. Para proporcionar alimentación externa, conecte el adaptador de corriente.
- 2. Al proporcionar la alimentación externa, los puertos USB de bajada pueden admitir todos los dispositivos USB y podrá utilizar todas las funciones del

BASE LAN USB 2.0.

1.6 Indicador LED (Ref. Fig.2)

Indicador de encendido

El indicador de encendido se iluminará en ROJO cuando sólo se suministre alimentación al bus y se iluminará en VERDE cuando se proporcione alimentación externa.

Indicadores USB

- 1. Existen tres indicadores USB. Si los puertos de bajada USB están preparados para ser utilizados, los indicadores se encenderán.
- 2. Si tiene lugar una sobrecarga de corriente en ciertos puertos de bajada USB, se apagarán los indicadores USB correspondientes para indicar que este puerto no se encuentra en funcionamiento.
- 3. Cuando se solucione la situación de sobrecarga, el indicador USB volverá a encenderse.

Indicadores LAN

- 1. Enlace/Act. (Naranja): Este LED se encenderá si está conectado el terminal Ethernet 10/100Mbps (100BASE-TX).
- 2. Transmisión (Verde): Parpadeará para indicar que se están recibiendo o transmitiendo datos mediante el puerto RJ-45.



Fig.2

2. Instalación de BASE LAN USB 2.0

- Esta guía de instalación se ha redactado con relación a distintos sistemas operativos. Incluyendo Windows 98/98SE/ME, Windows 2000 y Windows XP.
- 2. Encienda el equipo y asegúrese de que el puerto USB está activado y funciona correctamente.
- 3. Conecte el adaptador de corriente en la conexión de BASE LAN USB 2.0. (Para todas las funciones)
- 4. Conecte la BASE LAN USB 2.0 en el puerto USB del equipo con el cable de transferencia USB2.0 incluido.

5. Windows comenzará a detectar los dispositivos USB. Siga las instrucciones de la sección siguiente para instalar el BASE LAN USB 2.0.

2.1 Instalación del controlador

2.1.1 Instalación del controlador en Win98/98SE

La instalación del controlador está dividida en seis pasos de A a F. Instale la BASE LAN USB 2.0 en Win98/SE paso a paso de acuerdo con las siguientes instrucciones:

A. Instalación del concentrador USB

Add New Hardware Wizard	
This wizard searches for new drivers for: HUB Support for USB 2.0 A device driver is a software program that makes a hardware device work. Keck Next>	 A1. Inserte el CD de "Windows 98" en la unidad de CD-ROM y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura. Win98-A1)

Fig. Win98-A1

Add Now Hardware Miraad	
And New Hardware wizard What do you want Windows to do? (*) Search for the best driver for your device. (Recommended). (*) Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.	A2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para el dispositivo" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-A2)
<back next=""> Cancel</back>	

Fig. Win98-A2



A3. Seleccione "Unidad de CD-ROM" y pulse "Siguiente" para iniciar el proceso de búsqueda. (Consulte la figura Win98-A3)

Fig. Win98-A3

Add New Hardware Wiza	ard
Add New Hardware Wizz	ard Windows driver file search for the device: HUB Support for USB 2.0 Windows is now ready to install the best driver for this device, Click Back to select a different driver, or click Next to continue. Location of driver: C:WINDOWSVINE\OTHER\VIAUSB~1.INE
	<back next=""> Cancel</back>

Fig. Win98-A4

Add New Hardware Wizard		
	HUB Support for USB 2.0	
	Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.	
`		
	< Back Finish Cancel	

Fig. Win98-A5

A4. Pulse "Siguiente" para iniciar el proceso de instalación. (Consulte la figura Win98-A4)

A5. Pulse "Terminar" para completar la instalación del concentrador USB. (Consulte la figura Win98-A5)

B. Instalación del controlador IEEE-1284

Add New Hardware Wizard		
	This wizard searches for new drivers for: IEEE-1284 Controller A device driver is a software program that makes a hardware device work.	
	<back next=""> Cancel</back>	

Fig. Win98-B1

B1. Inserte el CD "BASE LANUSB 2.0" en la unidad deCD-ROM y pulse"Siguiente"para continuar.(Consulte la figura Win98-B1)



Fig. Win98-B2



Fig. Win98-B3

B2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para el dispositivo" y pulse"Siguiente" para continuar.(Consulte la figura Win98-B2).

B3. Seleccione "Especificar una
ubicación" y haga clic en
"Examinar" para seleccionar la
ubicación de la carpeta del
controlador en el CD "BASE
LAN USB 2.0". Pulse
"Siguiente" para iniciar el
proceso de búsqueda.
(Consulte la figura Win98-B3).

Add New Hardware Wi	zard
	Windows driver file search for the device:
	USB-Parallel Bridge
	Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
🍪 🏤	Location of driver:
<u> </u>	E:\0927\PARUPL.INF
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

Fig. Win98-B4

B4. Pulse "Siguiente" paracomenzar el proceso deinstalación.(Consulte la figura Win98-B4)



B5. Pulse "Terminar" para completar la instalación del adaptador de USB a puerto paralelo (Consulte la figura Win98-B5)

Fig. Win98-B5

C. Instalación del puerto USB a serie



Fig. Win98-C1

C1. Inserte el CD "BASE LAN
USB 2.0" en la unidad de
CD-ROM y pulse "Siguiente"
para continuar.
(Consulte la figura Win98-C1)

Add New Hardware Wi	izard	
	What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. <u>(Recommended)</u> Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.	 C2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para el dispositivo" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-C2)
	< <u>B</u> ack Next> Cancel	

Fig. Win98-C2

Add New Hardware Wizard		
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. Eloppy disk drives CD-ROM drive Microsoft/Windows Update Specify a location: D-\Drivers Browse	
	< Back Next > Cancel	

Fig. Win98-C3

C3. Seleccione "Especificar una ubicación" y haga clic en "Examinar" para seleccionar la ubicación de la carpeta del controlador en el CD "BASE LAN USB 2.0" . Haga clic en "Siguiente" para comenzar el proceso de búsqueda. (Consulte la figura Win98-C3)

Add New Hardware Wi	izard
	Windows driver file search for the device:
	Prolific USB-to-Serial Comm Port
	Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
😵 🏤 -	Location of driver:
	E:\PL-2303\WD_PL2~5.0\PL-230~5\SERWF
	·
	< Back Next> Cancel

Fig. Win98-C4





C5. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto USB a serie. (Consulte la figura Win98-C5)

Fig. Win98-C5

D. Instalación del dispositivo USB compuesto

dd New Hardware W	izard	
	This wizard searches for new drivers for:	
	USB 2.0 Composite Device	
	A device driver is a software program that makes a hardware device work.	
🗞 🍒		
\sim		
	< Back Next > Cancel	

Fig. Win98-D1

D1. Inserte el CD "Windows 98" en la unidad de CD-ROM y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-D1)

Add New Hardware Wi	zard	
	 What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. [Recommended]. Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want. 	D2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para este dispositivo" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-D2)
	< <u>B</u> ack Next> Cancel	

Fig. Win98-D2

Add New Hardware Wi	zard
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
	Eloppy disk drives
	■ Microsoft Windows Update
	Specify a location:
	A:\W98-2000
l v	Browse
	< Back Next > Cancel



Fig. Win98-D3



D4. Pulse "Siguiente" para comenzar el proceso de instalación. (Consulte la figura Win98-D4)

Fig. Win98-D4

Add New Hardware Wi	izard	
	USB 2.0 Composite Device Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.	D5. Pulse "Terminar" para completar la instalación del Dispositivo compuesto (Consulte la figura Win98-D5)
	< Back Finish Cancel	

Fig. Win98-D5

E. Instalación del puerto Ethernet



E1. Inserte el CD "BASE LAN USB 2.0" en la unidad de CD-ROM y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-E1)

Fig. Win98-E1



Fig. Win98-E2



Fig. Win98-E3

E2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para el dispositivo" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-E2)

E3. Seleccione "Especificar una
ubicación" y haga clic en
"Examinar" para seleccionar la
ubicación de la carpeta de
controlador en el CD "BASE
LAN USB 2.0". Pulse
"Siguiente" para iniciar el
proceso de búsqueda.
(Consulte la figura Win98-E3)

zard	
Windows driver file search for the device:	E4. Pulse "Siguiente" para
ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter	iniciar el proceso de instalación.
Windows is now ready to install the best driver for this driver. Click Read to click a different driver or click Next	(Windows podría pedirle que
to continue.	introduzca el CD de "Windows
A:\DRIVER_N\AX88172.INF	98" durante el proceso de
_	instalación).
	(Consulte la figura Win98-E4)
< <u>B</u> ack Next > Cancel	
	And Windows driver file search for the device: ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter Windows is now ready to install the best driver for this device. Dick Back to select a different driver, or click Next to continue. Location of driver: A:\DRIVER_NVAX88172.INF

Fig. Win98-E4



Fig. Win98-E5

F. Instalación del dispositivo HID USB para teclado y ratón $\ensuremath{\text{PS/2}}$

(Este paso podría repetirse una vez para dos dispositivos diferentes de teclado y ratón)

Add New Hardware Wi	zard
	This wizard searches for new drivers for:
	USB Human Interface Device
	A device driver is a software program that makes a hardware device work.
🗞 🍣	
	< <u>B</u> ack: Next ≻ Cancel

F1. Inserte el CD de "Windows 98" en la unidad de CD-ROM y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-F1)

Fig. Win98-F1



F2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para este dispositivo" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win98-F2)

Fig. Win98-F2

	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.		
	Eloppy disk drives		
	Microsoft Windows Update		
<u> </u>	Specify a location:		
	A:\W98-2000		
	Biowse		
	< <u>B</u> ack Next > Cancel		

F3. Seleccione "Unidad de
CD-ROM" y pulse
"Siguiente" para iniciar el
proceso de búsqueda.
(Consulte la figura Win98-F3)

Fig. Win98-F3

Add New Hardware Wiz	ard second s
	Windows driver file search for the device:
	USB Human Interface Device
	Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
🏽 🗞 🌫 🛛	Location of driver:
<u> </u>	C:\WINDOWS\INF\HIDDEV.INF
	< <u>B</u> ack Next> Cancel



Fig. Win98-F4

Add New Hardware Wiz	ard
	USB Human Interface Device
	Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
88 (S)	
	< Back Finish Cancel

Fig. Win98-F5

F5. Pulse "Terminar" para completar la instalación de HID. (Consulte la figura Win98-F5)

2.1.2 Instalación del controlador en WinME

La instalación del controlador en WinME está dividida en tres pasos, de A a C. Instale la BASE LAN USB 2.0 en WinME paso a paso con las siguientes instrucciones:

A. Instalación del puerto USB a paralelo

Add New Hardware Wiz	ard
	Windows has found the following new hardware: IEEE-1284 Controller Windows can automatically search for and install software that supports your hardware. If your hardware came with installation media, insert it now and click Next. What would you like to do? Mat would you like to do? Specify the location of the driver (Advanced)
	< Back Next > Cancel

Fig. WinME-A1



Fig. WinME-A2

USB 2.0" en la unidad de CD-ROM. Seleccione "Buscar automáticamente un controlador mejor" y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura WinME-A1)

A1 Inserte el CD "BASE LAN

A2. Pulse "Terminar" paracompletar la instalación delpuerto USB a Paralelo.(Consulte la figura WinME-A2)

B. Instalación del puerto USB a serie

dd New Hardware Wi	zard
	Windows has found the following new hardware:
	Unknown Device
	Windows can automatically search for and install software that supports your hardware. If your hardware came with installation media, insert it now and click Next.
😣 👝 -	What would you like to do?
	Automatic search for a better driver (Recommended)
	C Specify the location of the driver (Advanced)
Ť	
	< Back Next > Cancel

B1. Seleccione "Buscar automáticamente un controlador mejor" y pulse "Siguiente" para continuar.(Consulte la figura WinME-B1)

Fig. WinME-B1



B2. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto USB a serie.(Consulte la figura WinME-B2)

Fig. WinME-B2

C. Instalación del puerto Ethernet



Fig. WinME-C1

C2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para este dispositivo" y elija "Especificar una ubicación" Haga clic en

Add New Hardware Wizard				
	Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected Image: Search for the best driver for your device. (Recommended). Image: Removable Media (Floppy, CD-ROM) Image: Specify a Jocation: Image: Diversion of the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.			
	< <u>B</u> ack Next > Cancel			

Fig. WinME-C2

C2. Seleccione "Buscar el mejor controlador para este dispositivo" y elija "Especificar una ubicación". Haga clic en "Examinar" para seleccionar la ubicación de la carpeta de controlador en el CD "BASE LAN USB 2.0". Pulse "Siguiente" para continuar . (Consulte la figura WinME-C2)



C3. Pulse "Siguiente" para comenzar el proceso de instalación.

(Consulte la figura WinME-C3)

Fig. WinME-C3

Add New Hardware Wiz	ard	
	ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter Windows has finished installing the new hardware device.	C4. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto Ethernet. (Consulte la figura WinME-C4)
	< <u>B</u> ack Finish Cancel	

Fig. WinME-C4

2.1.3 Instalación del controlador en Win2000

La instalación del controlador en Win2000 está dividida en dos pasos, A y B. Instale la BASE LAN USB 2.0 en Win2000 paso a paso siguiendo las instrucciones siguientes:

A. Instalación del puerto USB a serie



Fig. Win2k-A1

A1. Inserte el CD "BASE LAN USB 2.0" en la unidad de CD-ROM y pulse "Siguiente" para continuar. (Consulte la figura Win2k-A1)





Fig. Win2k-A2



Fig. Win2k-A3



Fig. Win2k-A4

A4. Pulse "Siguiente" para comenzar el proceso de instalación. (Consulte la figura Win2k-A4)



A5. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto USB a serie. (Consulte la figura. Win2k-A5)

Fig. Win2k-A5

B. Instalación del puerto Ethernet



Fig. Win2k-B1





Fig. Win2k-B2



B3. Seleccione "Unidades de CD-ROM" y pulse "Siguiente" para iniciar el proceso de búsqueda.(Consulte la figura Win2k-B3)

Fig. Win2k-B3



B4. Pulse "Siguiente" para iniciar el proceso de instalación.(Consulte la figura Win2k-B4)

Fig. Win2k-B4

Digital Signature Not Fo	und X	Γ
	The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested. The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows. ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter	
	If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available. Do you want to continue the installation?	
	Yes No More Info	

Fig. Win2k-B5

B5. Recibirá un mensaje indicándole que el software que está instalando no ha pasado la prueba de logotipo de Windows. Pero este controlador es totalmente compatible con Windows 2000, pulse "Sí" para continuar.

(Consulte la figura Win2k-B5)



B6. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto Ethernet.(Consulte la figura Win2k-B6)

Fig. Win2k-B6

2.1.4 Instalación del controlador en WinXP

Instale la BASE LAN USB 2.0 en Win2000 paso a paso siguiendo las instrucciones detalladas a continuación:

A. Instalación del puerto serie



Fig. WinXP-A1

Hardwa	re Installation
1	The software you are installing for this hardware: Prolific USB-to-Serial Comm Port has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why this testing is important</u> .) Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway STOP Installation

Fig. WinXP-A2

A1. Inserte el CD "BASE LAN USB 2.0 " en la unidad de CD-ROM. Seleccione "Instalar el software automáticamente" y pulse "Siguiente" para continuar (Consulte la figura WinXP-A1)

A2. Recibirá un mensaje indicándole que el software que está instalando no ha pasado la prueba de logotipo de Windows. Pero este controlador es totalmente compatible con Windows XP, pulse "Sí" para continuar. (Consulte la figura WinXP-A2)



Fig. WinXP-A3

A3. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto USB a serie. (Consulte la figura WinXP-A3)

B. Instalación del puerto Ethernet



Fig. WinXP-B1





B2. Pulse "Terminar" para completar la instalación del puerto Ethernet.(Consulte la figura WinXP-B2)

Fig. WinXP-B2

2.2 Información necesaria

- Antes de conectar la impresora al puerto paralelo del BASE LAN USB 2.0, el controlador de la impresora debe estar instalado con anterioridad en el equipo, en caso contrario, la impresión podría mostrar un formato desconocido de caracteres.
- Consulte la sección "Configuración del dispositivo de impresión" para conectar la impresora al USB 2.0 DOCK.
- Para usuarios de módem, es recomendable que instale el controlador del módem manualmente antes de conectar el módem al convertidor, en caso contrario, podría funcionar de forma extraña.
- Consulte la sección "Configuración del hiperterminal con puerto USB a serie" como un ejemplo de indicaciones de la configuración del puerto COM.

¡Felicidades! Ya ha completado la instalación de BASE LAN USB 2.0.

Haga clic en **Inicio**, **Configuración**, **Panel de control**, haga doble clic en **Sistema** y **Administrador de dispositivos**. Seleccione dos veces "Dispositivos de interfaz humana", "Teclado", "Ratón", "Adaptadores de red", "Puertos" y "Controlador de bus de serie universal" en el cuadro de diálogo y compruebe si están funcionando correctamente. (Consulte la figura 3, 4)



Fig.3



Fig.4

2.3 Configuración del dispositivo de impresión

Siga estos pasos para conectar la impresora a la BASE LAN USB 2.0 con el PC:

2.3.1 Para Windows 98/98SE/ME:

- 1. Conecte la BASE LAN USB 2.0 a la impresora con el cable paralelo y, a continuación, encienda la impresora.
- 2. Conecte la BASE LAN USB 2.0 al puerto USB del equipo con el cable de transferencia USB2.0 suministrado.
- Vaya a Inicio, Configuración, Panel de control, haga doble clic en Sistema y Administrador de dispositivos. Seleccione Puertos en el cuadro de diálogo y vea en qué puerto de impresora se encuentra el "Puerto USB a paralelo". En el ejemplo siguiente se encuentra en LPT2. (Consulte la figura 5)





4. Si ha instalado un dispositivo de impresión anteriormente, vaya a Inicio, Configuración e Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora instalada de forma predeterminada y seleccione Propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades de la impresora instalada aparecerá en la pantalla. Haga clic en la carpeta Detalles y cambia el puerto de la impresora a LPT2: Puerto USB a paralelo. (Consulte la figura 6)

UN EPL-57	UU Advanced	Properties	755	
Graphics	Font	Option	1	Panel
General	Details	Basic Setting	s	Layout
🎐 EPSC	IN EPL-5700 Ad	vanced		
rint to the foll	owing port:			
.PT2: (USB)	o Parallel Port)	<u> </u>	A	dd Por <u>t</u>
rint using the	following driver:		De	lete Port
EPSON EPL-	5700 Advanced	•	Ne	w Driver
<u>C</u> apture	Printer Port		Captu	
Timeout sett	ings			
Not select	ed: 15			
Transmissi	on retry: 45	seconds		
	Spoo	Settings	P <u>o</u> rt !	Settings
	_			



- 6. Si aún no tiene una impresora instalada, vaya a Inicio, Configuración, Impresoras y seleccione Agregar impresora. Se iniciará el Asistente de instalación de impresoras y le ayudará a instalar el nuevo dispositivo de impresión. Seleccione el fabricante de la impresora y el nombre del modelo de la lista proporcionada por el asistente o utilice el disco del controlador de la impresora incluido con la impresora.
- Windows le pedirá en qué puerto se utilizará la impresora, seleccione LPT2: Puerto USB a paralelo. (Consulte la figura 7)





Siga las instrucciones para completar la instalación. Realice una **Página de prueba de impresión** para comprobar si la impresora funciona sin ningún problema.

2.3.2 Para Windows 2000/XP:

- 1. Conecte la BASE LAN USB 2.0 a la impresora con el puerto paralelo y, a continuación, encienda la impresora.
- 2. Conecte la BASE LAN USB 2.0 al puerto USB del equipo con el cable de transferencia USB2.0 incluido.
- Si ha instalado una impresora anteriormente, vaya a Inicio, Configuración e Impresoras. Haga clic con el botón derecho sobre la impresora predeterminada instalada y seleccione Propiedades. Aparecerá en pantalla del cuadro de diálogo Propiedades de la impresora instalada.
- 4. Haga clic en la carpeta **Puertos** y cambia el puerto de la impresora a **USB001:**

(Puerto virtual de impresora para USB). (Consulte la figura 8)

SON EPL	-5700 Propertie	5	
neral Sh	aring Ports A	dvanced Security	Device Settings
al .			
e ال	pson EPL-5700		
rint to the	following port(s). D	ocuments will print	to the first free
hecked po	ort.		
Port	Description	Print	er
□ сом1:	Serial Port		
□ сом2:	Serial Port		
СОМЗ:	Serial Port		
□ сом4:	Serial Port		
FILE:	Print to File		
	Virtual printer pr	ort for USB Ense	on EPL-5700
4			•
			11
Add I	Port	Delete Port	Configure Port
Enable I	pidirectional suppo	rt	
Enable	orinter pooling		
		5	
		OK	Canaal An

Fig.8

5. Si aún no tiene ninguna impresora instalada, haga clic en Inicio, Configuración, Impresoras y seleccione Agregar impresora. Se iniciará el Asistente de instalación de impresora para ayudarle a instalar un nuevo dispositivo de impresión. Seleccione el fabricante de la impresora y el nombre del modelo en la lista proporcionada por el asistente o utilice el disco del controlador de impresora incluido con la impresora. 6. Windows le preguntará en qué puerto se utilizará la impresora, seleccione **USB001:**

Comput	Printer ers com	r Port nunicate with printers thr	ough ports.	
Select t new po	he port y rt.	ou want your printer to u	se. If the port is not listed,	you can create a
Po	ort	Description	Printer	•
CC CC FIL)M3:)M4: .E:	Serial Port Serial Port Print to File		
	B001	Virtual printer port for	JSB	
Noti C Crea Typ	e: Most o ate a nev e:	computers use the LPT1: v port: Local Port	port to communicate with	a local printer.
			< Back Ne	ext> C

(Puerto virtual de impresora a USB). (Consulte al figura 9)

Fig.9

2.4 Configuración del Hiperterminal con el puerto USB a serie

- Asegúrese de que la aplicación Hiperterminal está instalada en el sistema. En caso contrario vaya a Inicio, Configuración y Panel de control. Haga doble clic en Agregar/Eliminar programas, seleccione la página Configuración de Windows, Comunicaciones, haga clic en el botón Detalles y active Hiperterminal para instalar el programa en el sistema Windows.
- Vaya a Inicio, Configuración, Panel de control, haga doble clic en Sistema y haga clic en Administrador de dispositivos. Compruebe en qué puerto COM se haya el puerto USB a serie. (Consulte la figura 10)



Fig.10

3. Si ha configurado la aplicación Hiperterminal antes, vaya a Inicio, Programas, Accesorios, Comunicaciones, Hiperterminal. Haga clic en Archivo y seleccione Propiedades. La página del cuadro de diálogo Propiedades aparecerá en la pantalla. Si esta es la primera vez que configura Hiperterminal, podrá ver la página siguiente durante el proceso de configuración. (Consulte la página 11)

SB-COM Properties	?
Connect To Settings	
USB-COM Change Lcon	
Country code: United States of America (1)	-
Enter the area code without the long-distance prefix.	
Ar <u>e</u> a code: 2	
Phone number:	
Connect using: Direct to Com3	-
V.90 K56Flex HSP PCI Modem Direct to Com1 Direct to Com2	
Direct to Com3 Direct to Com4	
Eedial on bu TCP/IP (Winsock)	
	Canaal
	Cancei

Fig.11

4. Haga clic en el elemento **Conectar utilizando** para indicar el puerto COM adecuado, que apareció en el paso 1. Siga las instrucciones para completar la configuración.

3. Desinstalación de BASE LAN USB 2.0

Si desea desinstalar la BASE LAN USB 2.0 y su controlador, puede hacerlo con los pasos siguientes:

3.1 Desinstalación del dispositivo

- Haga clic en el icono "Desconectar o expulsar el hardware" situado en la bandeja de la parte inferior derecha. Seleccione el dispositivo USB que desea eliminar. Aparecerá un mensaje para indicarle que puede extraer con seguridad la BASE LAN USB 2.0 del equipo.
- 2. Desenchufe el cable USB.

3.2 Desinstalación del controlador

3.2.1 En Windows 98/SE/ME:

1. Ejecute el archivo **Un20DOCK.exe** de la carpeta de controlador del CD BASE LAN USB 2.0.

2. Pulse **Aceptar** para eliminar el convertidor de la impresora (Consulte la figura 12)

<table-of-contents> USB to IEEE-1284 driver</table-of-contents>	uninstaller	×
Press OK to remove US	SB to IEEE-1284 driver	
<u> </u>	<u>E</u> xit	



 El convertidor de la impresora se ha desinstalado. Pulse Salir para continuar. (Consulte la figura 13)

🐒 USB to IEEE-1284 drive	r uninstaller	×
Driver remov	ed successfully.	
<u>D</u> K.	<u>Exit</u>	

Fig.13

4. Pulse Aceptar para eliminar el convertidor de Serie. (Consulte la figura 14)





5. Pulse "Sí" para reiniciar el sistema Windows y completar el procedimiento. (Consulte la figura 15)



Fig.15

3.2.2 En Windows 2000/XP:

- 1. Ejecute el archivo **Uninst.exe** de la carpeta de controlador del CD BASE LAN USB 2.0.
- 2. Pulse **Aceptar** para eliminar el convertidor de impresora. (Consulte la figura 16)



Fig.16

3. Se ha eliminado el convertidor de impresora. Pulse **Salir** para continuar. (Consulte la figura 17)



Fig.17

- 4. Ejecute el archivo **Un20DOCK.exe** de la carpeta de controlador del CD BASE LAN USB 2.0.
- 5. Pulse "Aceptar" para eliminar el convertidor de puerto serie. (Consulte la figura 18)



Fig.18

6. Pulse "Sí" para reiniciar el sistema Windows y completar el procedimiento. (Consulte la figura 19)



Fig.19

4. NOTA DE APLICACIÓN

- La BASE LAN USB 2.0 obtiene, por lo general, la alimentación desde el PC al que se conecta. Cuando sólo se suministra la alimentación desde el equipo, el LED de encendido se iluminará en ROJO y los puertos serie, paralelo, de teclado y ratón, Ethernet y los 3 puertos de bajada pueden funcionar sin un adaptador de corriente externo.
- 2. Observe que si no se utiliza un adaptador de corriente externo y se conecta un dispositivo USB de gran consumo, los tres puertos de bajada podrían no funcionar con normalidad. Por lo tanto, se recomienda la utilización de un adaptador de corriente externo. Para utilizar un adaptador externo, conectando un adaptador de 5 V. y 2A DC que incluya la marca UL, CE, T-mark o homologado localmente. Para conocer la polaridad consulte la siguiente figura:



3. Dispositivo desconocido:

Si se ha completado el proceso de instalación y algunos dispositivos aún no funcionan, haga clic en **Inicio**, **Configuración**, **Panel de control**, haga doble clic en **Sistema** y **Administrador de dispositivos**. Seleccione "Dispositivos de interfaz humana", "Teclado", "Ratón", "Adaptadores de red", "Puertos" y "Controlador de bus de serie universal" en el cuadro de diálogo y vea si aparece en pantalla "Dispositivo desconocido". Deberá hacer clic con el botón derecho sobre "*Dispositivo desconocido*" y seleccione **Eliminar** para eliminarlo. A continuación, seleccione **Actualizar** para volver a detectar el dispositivo. (Será necesario que instale de nuevo el controlador de la sección 2.1). Tras intentar los procedimientos anteriores, si aún no funciona el dispositivo, póngase en contacto con el servicio técnico de su distribuidor local.

Descargo de responsabilidad

La información de este documento está sujeta a cambio sin aviso. El fabricante no ofrece ninguna representación o garantía (implícitas ni ninguna otra) relacionada con la precisión y la totalidad de la información de este documento y no será responsable, en ningún caso, de pérdidas de beneficios o cualquier otro daño comercial, incluyendo, pero sin limitarse, a daños especiales, accidentales o derivados o cualquier otro daño.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de este documento mediante ninguna forma o medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia, sistemas de grabación, grabación de información o recuperación, sin la autorización expresa por escrito del fabricante.

Todos los nombres de marca y producto utilizados en este documento son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Declaración de FCC

Este dispositivo genera y utiliza frecuencias de radio y puede causar interferencias en la recepción de radiotelevisión si no se instala y se utiliza correctamente. Este dispositivo se ha probado y se ha establecido que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las especificaciones del Apartado 15 de la normativa FCC. Estas especificaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra estas interferencias en una instalación residencial. Sin embargo, no existen garantías de que no tendrán lugar en una instalación en particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse conectando y apagando el dispositivo, el usuario puede intentar corregirlas mediante uno o varios de los métodos siguientes:

- Reoriente o vuelva a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al utilizado para el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.



TRENDware International, Inc. Torrance, CA USA www.trendnet.com