TRENDNET



Quick Installation Guide

TV-NVR104(V1)

Table of Content

1 Nederlands

- 1. Voordat je start 2. Hardware Drive installatie (apart verkrijgbaar)
- 3. De systeeminstallatie
- 4. Schermtoetsenbord instructie
- 5. De systeeminstellingen
- De opname te starten
 Direct afspelen
- 6. Camera Setup

1. Voordat je start

Inhoud van de verpakking

- TV-NVR104 (Harde schijf wordt apart verkocht)
- 1 x 6 ft. netwerkkabel
- Optische muis
- CD-ROM (User's Guide)
- Handleiding voor snelle installatie
- Adapter van de macht (48V DC, 1A)

Minimale systeemvereisten

- Beeldscherm met VGA of HDMI-verbinding
- SATA I / II HDD of SSD tot 4TB
- Netwerkcamera
- Kruiskopschroevendraaier
- Computer met het cd-rom-station en bekabeld netwerkpoort (voor handmatige configuratie)

Compatibele Hardware

Compatibele Camera lijst

Voor de beste prestaties en interoperabiliteit, worden de volgende cameramodellen voorgesteld:

TV-IP310PI	Buiten 3MP volledige HD PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP311PI	Buiten 3MP volledige HD PoE Dome netwerk dag/nacht Camera
TV-IP312PI	Buiten 3MP Full HD 1080p PoE IR netwerkcamera
TV-IP320PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera
TV-IP320PI2K	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera Twinpack
TV-IP321PI	Buiten 1.3 MP HD PoE Dome IR netwerk Camera
TV-IP322WI	Buiten 1.3 MP HD WiFi IR netwerk Camera
TV-IP342PI	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE dag/nacht Dome Netwerkcamera
TV-IP343PI	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP430PI	Buiten 2MP Full HD 1080p PoE + IR Mini Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450P	Buiten 1.3 MP HD PoE + Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP662PI	Megapixel HD PoE dag/nacht PTZ Netwerkcamera

Nota: Bezoek http://www.trendnet.com/info/TV-NVR104 voor de meest recente lijst met compatibele camera.

NEDERLANDS

Compatibele harde schijf

De **TV-NVR104** is compatibel met 3,5-inch SATA I of SATA II harde schijven. Om ervoor te zorgen ononderbroken opname van 24/7, is het aanbevolen dat u een station gewaardeerd voor video of toezicht toepassingen selecteert.



1.1 Cameraconfiguratie

Voor Plug en Play IP-camera's is geen configuratie vereist. Ga naar sectie 2, Hard Drive installatie.

Plug en Play IP-camera 's

Model	Beschrijving
TV-IP310PI	Buiten 3MP volledige HD PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP311PI	Buiten 3MP volledige HD PoE Dome netwerk dag/nacht Camera
TV-IP312PI	Buiten 3MP Full HD 1080p PoE IR netwerkcamera
TV-IP320PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera
TV-IP320PI2K	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera Twinpack
TV-IP321PI	Buiten 1.3 MP HD PoE Dome IR netwerk Camera
TV-IP322WI	Buiten 1.3 MP HD WiFi IR netwerk Camera
TV-IP430PI	Buiten 2MP Full HD 1080p PoE + IR Mini Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450P	Buiten 1.3 MP HD PoE + Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR Speed Dome Netwerkcamera

1.2 Camera vereisen handmatige configuratie

Volg de onderstaande stappen voor handmatige configuratie. Het is raadzaam dat u uw camera met behulp van de CD-ROM die bij uw camera geleverd is. Bent u niet in staat om dit te doen, gaat u naar de handleiding cameraconfiguratie zonder CD-ROM (installatiewizard) hieronder.

Model	Beschrijving
TV-IP342PI	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE dag/nacht Dome Netwerkcamera
TV-IP343PI	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP662PI	Megapixel HD PoE dag/nacht PTZ Netwerkcamera

- 1. Voor handmatige installatie, instellen van uw computer IP-adres in een statisch adres. Gebruik van het IP-adres 192.168.10.10/255.255.255.0 en laat de standaard-gateway en de DNS-instellingen leeg.
- 2. Sluit de netwerkkabel van een vanaf uw computer op een LAN-poort op uw TV-NVR104.
- 3. Sluit de netspanningsadapter aan op de TV-NVR104 en steek de adapter in een stopcontact.
- 4. Connect your camera to the **TV-NVR104** and wait 30 seconds for the camera to power on.
- 5. Plaats de CD-ROM die meegeleverd met uw camera op uw computer is.
- 6. Selecteer uw taal in het dropdownmenu.
- 7. Selecteer Install Camera (installeren Camera).



8. Schrijf de identiteitskaart van MAC van de camera op het witte etiket op de camera, en klik op Next (volgende).



9. Selecteer uw camera in de lijst, en klik op Next (Volgende).



10. Selecteer vaste IP en klik op Next (Volgende).

Selec Plea whic	t a Conne se select a con h connection op	ection Option nection option based on your network environment. If you do not bion to choose, select DHCP.	know	
	• DHCP	Select this option if your camera is connected to a router and DHCP is enabled		
	O Fixed IP	Select this option if you want to configure the camera with a static IP address		
			J	
	_			Next

11. Voer het IP-adres voor de Camera. Het IP-Standaardbereik voor de eenheid van de NVR is: 192.168.10.XX We raden u aan IP-waarden die overeenkomen met het standaardbereik van de TV-NVR104 toe te wijzen (192.168.10.1 – 192.168.10.254). Behalve de standaard IP-TV-NVR104 (192.168.10.60)

Voorbeeld: Camera 1: 192.168.10.50 Camera 2: 192.168.10.51 Camera 3: 192.168.10.52

Fixed IP Addr	ess Setup				
Please input the	correct network addres	s information.			
		\longrightarrow			
	IP Address	192.168.10.50	×		
	Subnet Mask	255.255.255.0			
	Default Gateway	192.168.10.1			
	Primary DNS	192.168.10.1			
	Secondary DNS				
					Next
Home			Back	Next	

12. Klik op Next (Volgende).

13. Voer het adminwachtwoord. Het standaardwachtwoord is admin. Als dit uw eerste keer inloggen is, moet u het wachtwoord van de camera te wijzigen. Het nieuwe wachtwoord moet tussen 8 en 32 tekens (alfanumerieke: a-z, A-Z, 0-9!, @, #, \$). Bevestig het nieuwe wachtwoord en klik op Next (volgende).

0-9, Special Characters: !,(@,#,\$,%.)		
		1	
Admin ID	admin		
Password	••••		
✓ Change Password			
New password	•••••		
Confirm new password	•••••		

- 14. De cameraconfiguratie is nu voltooid. Klik op Next (volgende).
- 15. Uw camera is nu klaar voor handmatige installatie met de TV-NVR104. Klik op Voltooien als u wilt het programma sluiten.

Handmatige cameraconfiguratie zonder CD-ROM (installatiewizard)

- 1. Stel uw computer IP-adres in een statisch adres. Gebruik van het IP-adres 192.168.10.10/255.255.255.0 en laat de standaard-gateway en de DNS-instellingen leeg.
- 2. Sluit de netwerkkabel van een vanaf uw computer op een LAN-poort op uw TV-NVR104.
- 3. Sluit de netspanningsadapter aan op de TV-NVR104 en steek de adapter in een stopcontact.
- 4. Sluit uw eerste camera (één filter tegelijk alleen) aan op de TV-NVR104 en wacht 30 seconden voor de camera voor schoen opwaarts.
- 5. Open een webbrowser en typ 192.168.10.30 in de adresbalk. Dit is het standaard IP-adres van de camera.
- 6. Log in op uw camera. Als uw camera is nieuw, of als de camera zijn hersteld, wordt de standaard-inloggegevens zijn:

Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin

- 7. Verander het IP-adres van de camera zodat het standaardadres (192.168.10.30) wordt niet gebruikt.
- De camera loskoppelt, en herhaal stap 1 tot en met 3 voor elke camera die zal worden gebruikt. Het wordt aanbevolen dat de IPadressen die zijn toegewezen aan elke camera in sequentiële volgorde volgen, hoewel dit niet is vereist.

Voorbeeld: Camera 1: 192.168.10.50 Camera 2: 192.168.10.51 Camera 3: 192.168.10.52

2. Hardware Drive installatie (apart verkrijgbaar)

Opmerking:

- Statische elektriciteit kan schade aan de **TV-NVR104**. Voordat de verwerking van de eenheden, elke statische elektriciteit het verlenen van kwijting door het aanraken van een metalen object, of gebruik een Antistatische polsband.
- TV-NVR104 ondersteunt 3,5-inch SATA I en II rijdt tot 4TB.
- 1. Verwijder de vier schroeven behoud uit het onderste paneel van de TV-NVR104.



2. De bovenklep is verticaal sleuven. Vanaf de achterkant van de eenheid, schuif voorzichtig de cover omhoog te scheiden het van het lagere paneel.



3. Sluit de SATA-kabel aan op de harde schijf (apart verkrijgbaar) en controle van de Raad van bestuur. SATA aansluitingen zijn ingetoetst om te voorkomen dat onjuiste installatie.



4. Monteer de harde schijf naar de TV-NVR104 bay met behulp van de montage station schroeven meegeleverd met uw harde schijf.



5. Opnieuw koppelen de bovenste klep aan de eenheid. Zorg ervoor dat de onderste deelvenster regels omhoog met de sleuven op de cover.



ROMÂNĂ

3. De systeeminstallatie

Opmerking: De volgende installatiestappen ondersteunen een zelfstandige installatie zonder een bekabelde verbinding met een netwerk. Voor het instellen van de NVR met behulp van een bekabelde netwerkverbinding (voor externe toegang tot de NVR), gaat u verder met de gebruikershandleiding voor de juiste installatiestappen (niet doorgaan met deze sectie).



3.1 Camera installatie (apart verkrijgbaar)

Plug en Play IP-camera 's

- 1. Sluit de IP-camera aan op een netwerkpoort PoE op de TV-NVR104. Het gebruik van niet-PoE camera's wordt ondersteund door de **TV-NVR104**, maar de camera vergt een externe voeding.
- Als u van cameramodel TV-IP450P of TV-IP450PI gebruikmaakt, is een PoE injector vereist (die is meegeleverd met de camera). Cameramodel TV-IP430PI vereist ook een injector PoE + (afzonderlijk verkrijgbaar). Voor alle andere modellen, geen extra stappen zijn vereist, ga je met de cameraconfiguratie.

<u>PoE camera 's</u>



(Afzonderlijk verkrijgbaar)

3.2 De Monitor aansluiten

1. Via een HDMI- of VGA-kabel, sluit de TV-NVR104 aan op uw monitor.



3.3 Sluit u de muis

De optische muis aansluit op de TV-NVR104.



3.4 De stroom aansluiten

- 1. Sluit de lichtnetadapter aan op de TV-NVR104-voedingspoort.
- 2. Sluit het netsnoer aan op de adapter van de macht.
- 3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
- 4. (optioneel) verbinding maken met een draad van de grond tot de aarding punt.



4. Schermtoetsenbord instructie

1. Klikt u op En om de toetsenbord	l-stijl te wijz	zigen.										
									En		(1)	l
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	0		 \bigcirc	
	Q	WE	R	Т	Y	U	Ι	0	Р			
	A	S	D	FG	н	1	K					
		Z	X	c \	/ 8	N	IN	1 4	×			
(4)				-			Enter	ES	SC			
Lijst met toetsenbord stijlen:	r											
	En	Teks	t in kle	ine le	tters							
	Α	Teks	t word	t gecc	nver	teerd	naai	r hoo	fdlett	ers		
	123	Num	erieke	toets	enbo	rd						
	•,	Spec	iale te	kens								
2. Klik op ·· voor het invoeren va	n speciale	tekens										
3. Klik op 🖉 of 🕨 om te kiezen val	n verschille	ende sy	mbole	n.								
[En]												
1, 2. 3: 4- 5/												

3

1,

NEDERLANDS

5. De systeeminstellingen

1. De setup wizard zal starten nadat de TV-NVR104 is ingeschakeld. Klik op Next (Volgende).



- 2. Voer het standaard beheerderswachtwoord: admin.
- 3. Voer een nieuwe adminwachtwoord.
- 4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld Bevestig.
- 5. Klik op Next (Volgende).

	Wizard	
(4) ∟	Admin Password New Admin Password New Password Confirm Enter your new password must be between 8 and 15 characters (Alphanumeric : a-z, A-Z, 0-9, I @, #, \$). 5 Prevideo Next Exit	Next

6. Klik op de keuzelijst aan de rechterkant van de Tijdzone en selecteer uw tijdzone.

	Wizard	
Time Zone Date Format System Date System Time	(GMT-08:00) Pacific Time (U.S. & Cananda) MM-DD-YYYY 11-10-2014 16:41:08	-
	Previous Next Exit	

)

7. Klik op de keuzelijst aan de rechterkant van datumnotatie een formaat te kiezen.

GMT-08:00) Pacific Time (U.S. & 1M-DD-YYYY		YYYY-MM-DD MM-DD-YYYY
1-10-2014	œ	
Previous Next Evit		
(I-10-2014 5:41:08 Previous Next Exit	Frevious Next Exit

8. Klik op de keuzelijst aan de rechterkant van de systeemdatum.

me (U.S. & -

9. Selecteer de maand door te klikken op pijl links of rechts..

•	11-10-2014						<u>شين</u>	4
9	 No 	v 🕨				+ 2	2014 •	
	S	M	Т	W	Т	F	S	N
				1	2	3	\searrow	(10)
	5	6	7	8	9	10	4	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		

- **10.** Selecteer de dag door te klikken op de datum.
- 11. Selecteer in het jaar door te klikken op pijl links of rechts.

12. Klik op de keuzelijst aan de rechterkant van de systeemtijd en geef dan de tijd die met behulp van een 24-uurs notatie.

15:15:18

15

÷ :

(12)

	Wizard	
Time Zone Cananda)	(GMT-08:00) Pacific Time (U.S. &	-
Date Format	MM-DD-YYYY	-
System Date	11-10-2014	۰
System Time	16:41:08	
	Previous Next Exit	
	T TEVIOUS NEXT EXIT	

13. Klik op Next (volgende).

	Wizard	
Time Zone Cananda)	(GMT-08:00) Pacific Time (U.S. &	-
Date Format	MM-DD-YYYY	-
System Date	11-10-2014	G
System Time	16:41:08	
	Previous Next	Exit
	Novt	
	INEXL	

14.

- a) Schakel uw harde schijf.
- b) Klik Init in te leiden van uw harde schijf.
- c) Wanneer de inleiding is voltooid, klikt u op **OK** om de wizard te sluiten.

				Wizard			
\sim -		Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space
(a)	\geq	1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB
<u> </u>	V						
							Init
				Previous	ОК		Exit
					Ok		C
					U		\bigcirc

C

*

÷:

18

15

6. Camera Setup

1. Als uw TRENDnet camera Plug-and-Play is compatibel zijn, zoals vermeld op de onderstaande tabel, live video zal nu spelen. Geen verdere installatie is vereist. Ga verder met de volgende sectie.



Plug en Play-camera 's

TV-IP310PI	Buiten 3MP volledige HD PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP311PI	Buiten 3MP volledige HD PoE Dome netwerk dag/nacht Camera
TV-IP312PI	Buiten 3MP Full HD 1080p PoE IR netwerkcamera
TV-IP320PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera
TV-IP320PI2K	Buiten 1.3 MP HD PoE IR netwerk Camera Twinpack
TV-IP321PI	Buiten 1.3 MP HD PoE Dome IR netwerk Camera
TV-IP322WI	Buiten 1.3 MP HD WiFi IR netwerk Camera
TV-IP430PI	Buiten 2 MP Full HD 1080p PoE + IR Mini Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450P	Buiten 1.3 MP HD PoE + Speed Dome Netwerkcamera
TV-IP450PI	Buiten 1.3 MP HD PoE IR Speed Dome Netwerkcamera

- 2. Als uw Plug-and-Play-camera niet live video wordt weergegeven, bevestig dat de camera goed is geïnstalleerd, en geef het systeem een paar minuten naar volledige initialisatie.
- 3. Als uw camera niet wordt vermeld op de tabel, gaat u verder met de volgende stappen uit om handmatig instellen op uw camera.
- 4. Klik met de rechter muisknop om het pop-upmenu. Klik op de knop Menu.



5. Voer het wachtwoord van de TV-NVR104 en klik op OK om het omhoog het belangrijkste menu brengen.



6. Klik op het pictogram Camera-instellingen in het hoofdmenu.



7. Klik op het **bewerkingspictogram** voor uw camera. Als u meerdere camera's installeert, Controleer of dat u het juiste apparaat hebt geselecteerd.



8. Van de pagina bewerken IP Camera, selecteer het menu methode toevoegen, en klik op handleiding.

	Edit IP Camer	a			
IP Camera No.	D1				~/
Adding Method	Manual				\mathbf{v}
IP Camera Address	192.168.10.50				
Protocol	TRENDnet3				
Management Port	8000				
Channel No.				· ·	
User Name	admin				
Admin Password					
		ок	Cancel		

9. Voer de camera's IP-adres.

IP C

amera Address	192.168.10.5	50	123		
	1	2	3		
	4	5	6	102 168 10 50	
	7	8	9	132.100.10.30	L
		0		e.	
			Enter ESC		

10. Zoek uw TRENDnet camera uit de onderstaande tabel, en noteer de eenheid protocol en poortinformatie.

Model	Protocol	Standaard poort	Beschrijving
TV-IP342PI	ONVIF	80	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE dag/nacht Dome Netwerkcamera
TV-IP343PI	ONVIF	80	Buiten 2MP volledige HD Vari-Focal PoE netwerk dag/nacht Camera
TV-IP662PI	TRENDnet1	80	Megapixel HD PoE dag/nacht PTZ Netwerkcamera

NEDERLANDS

11. Zet de camera protocol volgens de tabel in stap 10.



12. Stel de beheerpoort volgens de tabel in stap 10.



13. Het NVR standaard ingesteld op de hoogste van uw camera ingesteld video-stream (Stream 1, vermeld als "Kanaal No.1"). Als u wilt gebruiken een lagere stroom van de camera, selecteert u deze in het menu.



14. Vul de camera gebruikersnaam in. Voor TRENDnet camera's is de gebruikersnaam admin.



15. Geef de camera wachtwoord dat werd opgericht tijdens de cameraconfiguratie.



16. Klik op OK om uw instellingen te bewaren.

7. De opname te starten

1. In Live View, rechts klik ergens op het scherm om toegang tot de menuopties.



- 2. Klik op opname starten en kies tussen continue en Motion Detection Record.
- **3. Continu Record** is de aanbevolen instelling. **Motie opsporing Record** mode vereist geavanceerde configuratie in het hoofdmenu voordat motie opname zal worden geactiveerd. Configureren beweging opnemen, gelieve te verwijzen naar de User's Guide.
- 4. Klik op Ja om te bevestigen. (Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer details voor meer geavanceerde functies van de videoopname,.)



8. Direct afspelen



1. In de Live weergave, klik met de linkermuisknop op de camera video die u wilt bekijken.

2. Klik op het spelpictogram kov voor het afspelen de laatste 5 minuten van opname.



3. De gedetailleerde weergave is beschikbaar vanuit het hoofdmenu. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer geavanceerde functies van het afspelen van video.

GPL/LGPL General Information

("LGPL") of the GNU General Information This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software "Linux "mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0test3 tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90 Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Safety notes



Before using your TRENDnet device for the first time, it is essential to read and understand all safety and operating instructions. Keep instructions in a safe place for future reference.

Some TRENDnet products are rated for outdoor applications and can sustain certain weather conditions.

Please refer to the product's Ingress Protection (IP) rating and the operating humanity and temperature range.

DANGER due to electricity

Warning: Never open TRENDnet devices. Doing so poses the risk of electric shock!

The device is voltage free only when unplugging from the mains power supply.

No physical maintenance of TRENDnet devices is required.

If damage occurs, disconnect the TRENDnet device from the power outlet and contact a qualified technician ONLY.

Damage is defined as:

- if the power cable/plug is damaged
- if the device has been submerged in liquid (e.g. rain or water; except products that are rated for outdoor applications)
- if the device is inoperable
- if there is damage to the housing of the device

Only operate TRENDnet devices using a mains power supply.

To disconnect devices from the mains supply, remove the device itself or its mains plug from the power outlet. The power outlet and all connected network devices should be easily accessible so that you can pull the mains plug quickly if needed.

TRENDnet devices are designed for indoor use only and in a dry location (except those that are rated for outdoor applications)

To clean a TRENDnet device, disconnect it from the mains supply first and only use a dry towel.

DANGER due to overheating

Never expose TRENDnet devices to extreme heat (e.g. direct sunlight, fire, or other heat sources). For outdoor rated products, please install the product in an environment that is within the product's operating temperature and humidity range.

Do not interlock multiple TRENDnet devices.

Only install TRENDnet devices in locations with adequate ventilation (slots and openings on the housing are used for ventilation).

- Do not cover TRENDnet devices when operating.
- · Do not place any objects on TRENDnet devices.
- Do not insert any foreign objects into the openings of TRENDnet devices.
- Do not place TRENDnet devices next to an open flame (e.g. fire or candles).
- Do not expose TRENDnet devices to direct heat (e.g. radiator or direct sunlight).

TRENDNET

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 2 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 2 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 2-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 2 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Двухлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 2 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. 2-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

- Operation is subject to the following conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference

(2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

FC CE



Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673** Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register