

TFM-560X

56K External Modem Quick Installation Guide

Modem externe 56K Guide d'installation rapide

Externes 56K-Modem Kurzanleitung zur Installation

Guía de instalación rápida del módem externo de 56K

Внешний модем 56К Руководство по быстрой установке

Version 04.06.2005



TRENDnet®
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Français	1
1. Préparation de l'installation	1
2. Détails du produit	2
3. Installation du matériel	3
4. Installation du pilote	4
5. Ajout d'une nouvelle connexion	14
Troubleshooting	22

Français QIG

1. Préparation de l'installation

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :



TFM-560X



Guide d'installation rapide



Pilote sur CD-ROM



Câble téléphonique RJ-11



Câble série RS-232



Adaptateur secteur (9VAC, 1A)

Configuration PC minimale

- a. Pentium 166Mhz ou plus rapide avec au moins 16 MB de RAM
- b. Port COM RS-232
- c. Windows XP, 2000, ME, 98SE

2. Détails du produit

Le TFM-560X est équipé d'un interrupteur On/Off, d'une prise pour adaptateur secteur, d'un port RS-232 se branchant à votre PC, d'un port LINE se branchant à Internet et d'un port PHONE se branchant sur un poste téléphonique analogique.



Interrupteur
On/Off

Prise adaptateur secteur


Port COM RS-232 se connectant à votre PC

Port LINE se connectant directement à Internet

Port PHONE se connectant à votre poste téléphonique analogique

3. Installation du matériel

- a. Branchez l'extrémité femelle du câble RS-232 dans le port COM de votre PC. Branchez l'extrémité mâle du câble RS-232 dans le port RS-232 du TFM-560X.
- b. Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur le port LINE du TFM-560X. Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique à une prise téléphonique murale.
- c. Branchez la prise de l'adaptateur secteur au port AC9V du TFM-560X. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant ou à un régulateur de tension.
- d. Allumez le TFM-560X.
- e. (Optionnel) Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur le port PHONE du TFM-560X. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à un téléphone analogique.




4. Installation du pilote


Windows XP

Une fois terminée l'installation du matériel, la fenêtre **Found New Hardware Wizard** (Assistant nouveau matériel détecté) s'affichera. Insérez le pilote sur CD-ROM dans votre lecteur.


- a. Cliquez **Install the software automatically (Recommended)** (Installer le logiciel automatiquement (Recommandé)). Cliquez sur **Next** (Suivant).




- b. Sélectionnez **e:\drivers\locms_xp.inf** sous **Location** (Emplacement) et cliquez sur **Next** (Suivant).



REMARQUE : Le TFM-560X de TRENDnet a été entièrement testé sur tous les systèmes d'exploitation Windows et son fonctionnement a été approuvé. Pour Windows XP, vous verrez un message disant que « Le logiciel que vous installez n'a pas passé les test de vérifications du logo Windows ». Cliquez sur Continue Anyway (Continuer malgré tout).




c. Cliquez sur Finish (Terminer).




Windows 2000

Une fois terminée l'installation du matériel, la fenêtre **Found New Hardware Wizard** (Assistant nouveau matériel détecté) s'affichera. Insérez le pilote sur CD-ROM dans votre lecteur.


- a. Cliquez sur **Next (Suivant)**.




- b. Cliquez sur **Search for a suitable driver for my device (recommended)** (Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)).
Cliquez sur **Next (Suivant)**.




c. Cliquez sur CD-ROM et sur Next (Suivant).




d. Cliquez sur Next (Suivant).



REMARQUE : Le TFM-560X de TRENDnet a été entièrement testé sur tous les systèmes d'exploitation Windows et son fonctionnement a été approuvé. Pour Windows 2000, vous verrez un message disant que « Le logiciel que vous installez n'a pas passé les test de vérifications du logo Windows ». Cliquez sur Yes (Oui).




e. Cliquez sur Finish (Terminer).




Windows ME

Une fois terminée l'installation du matériel, la fenêtre **Add New Hardware Wizard** (Assistant ajout de nouveau matériel) s'affichera. Insérez le pilote sur CD-ROM dans votre lecteur.


- a. Cliquez **Install the software automatically (Recommended)** (Installer le logiciel automatiquement (Recommandé)). Cliquez sur **Next (Suivant)**.




- b. Cliquez sur **OK**.




c. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.



d. Cliquez **Install the software automatically (Recommended)** (Installez le logiciel automatiquement (Recommandé)). Cliquez sur **Next (Suivant)**.




e. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.




Windows 98SE

Une fois terminée l'installation du matériel, la fenêtre **Add New Hardware Wizard** (Assistant ajout de nouveau matériel) s'affichera. Insérez le pilote sur CD-ROM dans votre lecteur.


- a. Cliquez sur **Next (Suivant)**.




- b. Cliquez sur **Search for the best driver for your device (Recommended)** (Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)). Cliquez sur **Next (Suivant)**.




- c. Cliquez sur **Specify a location** (Préciser un emplacement): Tapez **E:\Drivers** dans la boîte de dialogue. Si votre CD-ROM utilise une autre lettre que **E**, utilisez alors une autre lettre (p. ex. **D:\Drivers**). Cliquez sur **Next (Suivant)**.




- d. Cliquez sur **Next (Suivant)**.



e. Cliquez sur Finish (Terminer).



f. Répétez les étapes de 1 à 5 pour installer le **Wave Device for Voice Modem**.




5. Ajout d'une nouvelle connexion

Windows XP


- Rendez-vous dans le Panneau de configuration et double-cliquez sur **Network Connections** (Connexions réseau)
- Cliquez sur **Create a new connection**. (Créer une nouvelle connexion)



- L'assistant de nouvelle connexion apparaîtra. Cliquez sur **Next** (Suivant).
- Sélectionnez **Connect to the Internet** (Se connecter à l'Internet) et cliquez sur **Next** (Suivant).
- Sélectionnez **Set up my connection manually** (Paramétrier ma connexion manuellement) et cliquez sur **Next** (Suivant).
- Sélectionnez **Connect using a dial-up modem** (Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance) et cliquez sur **Next** (Suivant).
- Tapez un nom et cliquez sur **Next** (Suivant).




h. Indiquez les informations correctes et cliquez sur Next (Suivant).



i. Indiquez les informations demandées et cliquez sur Next (Suivant).




j. Cliquez sur Finish (Terminer).




Windows 2000


- Rendez-vous dans le Panneau de configuration et double-cliquez sur **Network and dial-up Connections** (Connexions réseau et d'accès à distance)
- Double-cliquez sur **Make New Connection**. (Créer une nouvelle connexion)




- Indiquez les informations correctes et cliquez sur **OK**.



d. Cliquez sur OK.



e. Cliquez sur Next (Suivant).




f. Sélectionnez "Se connecter à l'Internet à distance" et cliquez sur Next (Suivant)


g. Sélectionnez I want to set up my Internet connection manually (Je veux paramétriser ma connexion Internet manuellement) et cliquez sur Next (Suivant)

h. Sélectionnez I connect through a phone line and a modem (Je me connecte via une ligne téléphonique et un modem) et cliquez sur Next (Suivant).


i. Indiquez les informations correctes et cliquez sur **Next** (Suivant).




j. Indiquez les informations correctes et cliquez sur **Next** (Suivant).




k. Cliquez sur **Next** (Suivant).



I. Sélectionnez **No** (Non) et cliquez sur **Next** (Suivant).




m. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



Windows 98SE/ME

- a. Pour Windows Me, cliquez sur **Start** (Démarrer), **Settings** (Paramètres) et sur **Control Pannel** (Panneau de configuration). Double-cliquez sur l'icône **Dial-up Networking** (Accès au réseau à distance). Pour Windows 98SE, double-cliquez sur **My Computer** (Poste de travail) et sur **Dial-Up Networking** (Accès au réseau à distance).




- b. Cliquez sur **Next** (Suivant).




- c. Indiquez les informations correctes. Cliquez sur **Close** (Fermer).




d. Cliquez sur **Next** (Suivant).



e. Indiquez les informations correctes et cliquez sur **Next** (Suivant).



f. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



Troubleshooting

Q1. After I connect the TFM-560X to my PC, the computer does not detect the modem?

A1. Make sure the computer meets the minimum system requirements as shown at the beginning of this quick installation guide. You also need to wait for about 2-4 minutes for your operating system to detect the modem. If you meet the system requirements mentioned in (1. Prepare for Installation) and you still cannot detect the modem, please reboot your computer.

Q2. After successful installation of the TFM-560X, I try to connect to the internet but I get no dial tone. What should I do?

A2.

1. Ensure that the telephone cord is securely connected at both modem and wall outlet.
2. Unplug the telephone cord from the computer and connect it directly to a telephone from the wall outlet. Check for a dial tone. If there is none, the problem is in the telephone cord or system. Call your telephone service provider.
3. Double-check your country setting. Different country settings will affect modem performance. Please select the correct country.
4. Check modem performance with a direct line from your telephone company. Some PBXs may cause the telephone line changes and can affect your modem performance.
5. Make sure the phone line is an "analog" phone line.
6. Make sure the IRQ settings match your modem's communication software.

If you have any questions regarding the TFM-560X External Modem, please contact Trendware Technical Support Department.

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



[®]

TRENDnet



TRENDware, USA
What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDnet Technical Support

US/Canada Support Center

Contact

Telephone: 1(310) 626-6252
Fax: 1(310) 626-6267
Email: support@trendnet.com

Tech Support Hours

7:30am - 6:00pm Pacific Standard Time
Monday - Friday

European Support Center

Contact

Telephone

Deutsch : +49 (0) 6331 / 268-460
Français : +49 (0) 6331 / 268-461
Español : +49 (0) 6331 / 268-462
English : +49 (0) 6331 / 268-463
Italiano : +49 (0) 6331 / 268-464
Dutch : +49 (0) 6331 / 268-465
Fax: +49 (0) 6331 / 268-466

Tech Support Hours

8:00am - 6:00pm Middle European Time
Monday - Friday

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street. Torrance, CA 90505
<http://www.TRENDNET.com>