



Lühike paigaldusjuhend



TEW-624UB
H/W:B1.1R

Sisukord

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Traadivaba seadistamine	3
Tõrkeotsing	5

1. Enne alustamist




Pakendi sisu

- TEW-624UB
- Draiveri ja utiliidiga CD-plaat
- Lühike paigaldusjuhend
- USB pikendusjuhe

Minimaalsed nõuded süsteemile

- USB port: 2.0 või 1.1
- CD-ROM kettaseade
- Keskprotsessor: 300MHz või rohkem (XP/2000) / 800MHz või rohkem (Windows Vista)
- Mälу: 256MB RAM või rohkem (XP/2000)/ 512MB RAM või rohkem (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000

Rakendus




2. Kuidas paigaldada

Tähtis! Ärge paigaldage USB adapterit arvutisse enne, kui teil seda teha palutakse.

1. Sisestage Draiveri ja utiliidi CD-plaat oma arvuti CD-seadmesse. Klikkige **Install Utility** nupul ja seejärel klikkige operatsioonisüsteemi nupul.



2. Järgige **InstallShield Wizard** juhiseid.



3. Klikkige **Finish** nupul.

4. Ühendage traadivaba adapter arvuti vabasse USB porti.



5. Draiverid paigaldatakse automaatselt.

Paigaldamine on lõppenud.

3. Traadivaba seadistamine

Windows XP/2000


1. Topeltklikkige all ekraani paremas nurgas asuval **wireless client utility** ikoonil.



2. Klikkige **Site Survey**, valige **SSID**, mis vastab teie traadivaba access point'ile ja seejärel klikkige



3. Kui Teie access point'il on krüpteerimine lubatud, valige Authentication ja Encryption, sisestage krüpteerimisvõti (encryption key) ja seejärel klikkige **Apply** nupul.



Windows Vista


1. Topeltklikkige all ekraani paremas nurgas asuval **wireless client utility** ikoonil.



2. Klikkige **Site Survey**, valige **SSID** ja seejärel klikkige **Connect nupul.**



3. Kui Teie access point'il on krüpteerimine lubatud, valige Authentication ja Encryption, sisestage krüpteerimisvõti (encryption key) ja seejärel klikkige **Apply nupul.**



Traadivaba seadistamine on lõppenud

Täpsemat teavet TEW-624UB seadistamise ja edasijöudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Tänname, et te valisite TRENDnet'i.

Tõrkeotsing

K1: Ma sisestasin Utiliidi ja draiveri CD-plaadi oma arvuti CD-seadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?

V1: Kui paigaldamise aken ei imunud automaatselt, klikkige **Start** nupul, seejärel **Run** nupul, sisestage tekstiväljale **D:\autorun.exe**, kus "D" tähistab teie CD-ROM kettaseadet, seejärel vajutage klaviatuurilt **ENTER** klahvi.

K2: Ma täitsin kõik Lühikese paigaldusjuhendi punktid, aga minu traadivaba USB adapter ei saa ühendust minu access point'iga. Mida ma peaksin tegema?

V2: Esiteks, veenduge, et võrgunimi (SSID) sobib Teie traadivaba ruuteri või access point'i võrgunimega (SSID). Teiseks, kontrollige oma võrguadministraatoriga kaitstud traadivaba access point'i või ruuteri poole poördumiseks vajaliku turvalisuse võtmel (security key) õigsust. Lisainformatsiooni saamiseks traadivaba võrgu turvalisuse kohta, vaadake kasutaja käsiraamatust. Kolmandaks, kontrollige oma TCP/IP seadeid, veendumaks, et Obtain an IP address automatically on validit. Neljandaks, avage Wireless Client Utility ikoon, klikkige Site Survey nupul ja seejärel klikkige Refresh to check ja vaadake, kas seal on mõni vaba traadivaba võrk loetletud.

K3: Windows ei suuda riistvara ära tunda. Mida ma peaksin tegema?

V3: Veenduge, et arvutis on Lühikeses paigaldusjuhendis punkt 1 loetletud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud. Teiseks, peate enne traadivaba USB adapteri arvutisse paigaldamist, lõpule viima traadivaba utiliidi seadistamise (nagu kirjeldatud eelpool punktis 2.). Lõpuks, võtke proovida panna traadivaba USB adapter oma arvuti mõne teise USB porti taha.

K4: Ma ei saa avada traadivaba seadistamise utiliti. Mida ma peaksin tegema?

V4: Avage Device Manager ja veenduge, et võrgukaart on korralikult paigaldatud. Kui te näete kollase küsimärgi või hüüümärgiga võrguseadet, on vaja seade ja/või draiverid uesti paigaldada. Device Manageri sisenemiseks paremklikkige **My Computer** ikoonil, klikkige **Properties**, **Hardware** saki all klikkige **Device Manager**.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-624UB** kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (*inglise keeles*) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodelete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejääkidega.
Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikult jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÖHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDNET®
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA