



Quick Installation Guide  

Ghid de instalare in limba romana 

**TEW-652BRP**

2.01

# Table of Contents

English	1
1. Before You Start	1
2. Hardware Installation	2
3. Configure the Wireless Router	3
Româna	6
1. Înainte de a începe	6
2. Instalarea hardware	7
3. Configurarea Routerului Wireless	8
Troubleshooting	11
Depistarea Problemelor	13



## Package Contents

- TEW-652BRP
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (User's Guide )
- Power Adapter (7.5V DC, 1A)
- Cat. 5 Ethernet Cable (1.5m/5ft)


## Installation Requirements

- A computer with a wired or wireless network adapter properly installed
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 or higher)
- Broadband Internet
- Installed Cable or DSL Modem

## 2. Hardware Installation

**Note:** Gather all information related to your Internet Connection before you start. If necessary, contact your Internet Service Provider (ISP).

1. Verify that you have an Internet connection when connecting your computer directly to the Cable or DSL modem. Open your browser (e.g. Internet Explorer) and type in a URL (e.g. <http://www.trendnet.com>) in the address bar.




2. Connect one end of a RJ-45 cable to one of the TEW-652BRP's LAN ports. Connect the other end of the cable to the computer's Ethernet port.

3. Connect one end of a RJ-45 cable to the TEW-652BRP's WAN port. Connect the other end of the cable to your modem.

4. Connect the AC Power Adapter to the wireless router and then to a power outlet.

5. Verify that the following panel lights are on:  
**Power, LAN and WAN.**





## 3. Configure the Wireless Router

**Note:** It is recommended that you configure the Wireless Router from a wired computer.


1. Open your web browser, type **http://192.168.10.1** in the Address bar, and then press **Enter**.




2. Enter the **User Name** and **Password**, and then click **Log In**.  
**User Name:** admin  
**Password:** admin




3. The Wizard will automatically appear. Click **Wizard** if the Wizard does not automatically appear.



4. Click **Next**.




5. Enter a **Password**, verify the **Password** and then click **Next**. By default, the **Password** is **admin**.



6. Select your Time Zone and then click **Next**.




7. Click **Next**. Note: Do not change default settings unless it is conflicting with your existing hardware.



8. Configure the settings based on information provided by your ISP. Follow the wizard instructions to complete the configuration.

Note: Each Internet Connection type may have different options.




9. Click **Next**.




**Note:** It is recommended that you enable encryption on the wireless router. Please refer to the User Guide on the User's Guide CD-ROM for information on setting up encryption on the wireless router.

10. Click **Restart**.



11. Wait 10 seconds while the router reboots.



12. Open up your browser and enter in a URL (e.g. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) to verify that you have Internet connection.



### Your configuration is now complete.

For detailed information regarding the **TEW-652BRP's** configuration and advanced settings, please refer to the Troubleshooting section, User's Guide CD-ROM, or TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>.

### Register Your Product

To ensure the highest level of customer service and support, please take a moment to register your product Online at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register). Thank you for choosing TRENDnet.



### Conținutul pachetului

- TEW-652BRP
- Ghid de instalare rapidă multi-lingv
- CD-ROMcu Ghidul Utilizatorului
- Adaptor curent (7.5V DC, 1A)
- Cablu Ethernet Cat. 5 (1.5m/5ft)


### Installation Requirements

- Un calculator cu adaptor de rețea cu cablu sau wireless instalat corect.
- Navigator Web: Internet Explorer (5.0 sau mai mare)
- Lățime de bandă pentru Internet
- Cablu instalat sau modem DSL

## 2. Instalarea hardware

**Notă:** Înainte de a începe adunați toate informațiile cu privire la Conectarea la Internet. Dacă este nevoie, contactați Furnizorul dvs. de Servicii Internet (FSI).

1. Verificați dacă aveți legătură la Internet atunci când conectați calculatorul direct la Cablu sau modem DSL. Deschideți navigatorul (ex.: Internet Explorer) și tastați în bara de adrese un URL (ex.: <http://www.trendnet.com>)




2. Conectați un capăt al cablului RJ-45 la unul dintre porturile LAN TEW-652BRP. Conectați celălalt capăt la portul Ethernet al calculatorului.

3. Conectați un capăt al cablului RJ-45 la portul WAN al TEW-652BRP. Conectați celălalt capăt al cablului la modem.

4. Conectați Adaptorul de curent CA la router-ul wireless și apoi la o priză de curent.


5. Verificați dacă sunt aprinse pe panou luminile: **Power, LAN și WAN.**



### 3. Configurarea Routerului Wireless

**Notă:** Se recomandă efectuarea configurării Routerului Wireless de la un calculator conectat la cablu de rețea.


1. Deschideți navigatorul, tastați în bara de adrese <http://192.168.10.1>, și apăsați pe **Enter**.




2. Introduceți **Numele Utilizatorului** și **Parola**, apoi dați clic pe **Log In**.  
**Numele Utilizatorului:** admin  
**Parola:** admin



3. Wizard va apărea automat. Dați clic pe **Wizard** dacă acesta nu apare automat.



4. Dați clic pe **Next**.




5. Introduceți o **Parolă**, verificați **Parola** și dați clic apoi pe **Next**. În lipsa altei **Parole**, aceasta va fi **admin**.



6. Selectați ora zonei dvs și dați clic apoi pe **Next**.




7. Dați clic pe **Next**. Notă: Nu modificați setările existente dacă acestea nu deranjează hardware.



8. Configurați setările în baza informațiilor primite de la FSI-ul dvs. Pentru terminarea configurării urmați instrucțiunile Wizard.

Notă: Fiecare tip de legătură Internet poate avea opțiuni diferite.




9. Dați clic pe **Next**.




**Notă:** Este recomandat să activați opțiunea de criptare a routerului wireless. Vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului aflat pe CD-ROM-ul pentru informații cu privire la setările de criptare ale routerului wireless.

10. Dați clic pe **Restart**.



11. Așteptați 10 secunde până router-ul repornește.



12. Deschideți navigatorul de internet și introduceți o adresă de pagină WEB (ex. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) pentru a verifica dacă aveți o conexiune internet stabilă.



## Configurarea este acum completă!

Pentru informații detaliate privind configurarea și setările avansate ale **TEW-652BRP**, vă rugăm să consultați capitolul „Depistarea problemelor”, CD-ROM cu Ghidul Utilizatorului sau accesați pagina web a TRENDnet la: <http://www.trendnet.com>.

## Inregistrați-va produsul

Pentru a vă asigura ca veți primi cel mai ridicat nivel de suport, vă rugăm să vă înregistrați electronic produsul la [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register) Va multumim pentru ca ati ales TRENDnet.




I typed `http://192.168.10.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-652BRP's web configuration page?

1. Check your hardware settings again by following the instructions in Section 2.
2. Make sure the LAN and WLAN lights are lit.
3. Make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).
4. Press on the factory reset button for 15 seconds.

### Windows Vista


1. Go into the **Control Panel**, click **Network and Internet**, click **Network and Sharing Center**, click **Manage Network Connections** and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.



2. Click **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

### Windows XP/2000

1. Go into the **Control Panel**, double-click the **Network Connections** icon and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.



2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

**I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?**

Contact your Internet Service Provider's (ISP) support service for the correct information.

**The Wizard does not appear. What should I do?**

1. Click on Wizard on the left hand side.
2. Near the top of the browser, "Pop-up blocked" message may appear. Right click on the message and select Always Allow Pop-ups from This Site.
3. Disable your browser's pop up blocker.

**I went through the Wizard, but I can not get onto the Internet. What should I do?**

1. Verify that you can get onto the Internet with a direct connection into your modem.
2. Contact your ISP and verify all the information that you have in regards to your Internet connection settings is correct.
3. Power cycle your modem and router. Unplug the power to the modem and router. Wait 30 seconds, and then reconnect the power to the modem. Wait for the modem to fully boot up, and then reconnect the power to the router.

**I can not make a wireless connection to the Router. What should I do?**

1. Make sure that the antennas are connected to the TEW-652BRP.
2. Double check that the WLAN light on the Router is lit.
3. Power cycle the TEW-652BRP. Unplug the power to the TEW-652BRP. Wait 15 seconds, then plug the power back in to the TEW-652BRP.
4. Contact the manufacturer of your wireless network adapter and make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The preset SSID is TRENDnet652.


If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-652BRP**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Am tastat: <http://192.168.10.1> în bara de adrese a navigatorului Internet dar apare mesajul de eroare: “Pagina nu poate fi afișată.” Cum pot intra în pagina web de configurare a TEW-652BRP?

1. Verificați mai întâi setările pentru hardware urmând instrucțiunile de la Capitolul 2.
2. Asigurați-vă că sunt aprinse luminile de la LAN și WLAN.
3. Asigurați-vă că setările TCP/IP sunt efectuate pentru „**Obtain an IP address automatically**” (a se vedea etapele de mai jos).
4. apăsați timp de 15 secunde pe butonul de resetare în fabrică.

### Windows Vista


1. Deschideți **Control Panel**, clic pe **Network and Internet**, clic pe **Network and Sharing Center**, clic pe **Manage Network Connections** apoi clic dreapta pe icoana **Local Area Connection** și la final clic pe **Properties**.



2. Dați clic pe **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** apoi clic pe **Properties**. Dați clic apoi pe **Obtain an IP address automatically**.

### Windows XP/2000

1. Mergeți în **Control Panel**, dublu clic pe icoana **Network Connections**, clic dreapta pe **Local Area Connection** și la urmă clic pe **Properties**.



2. Dați clic pe **Internet Protocol (TCP/IP)** și clic pe **Properties**. Dați clic apoi pe **Obtain an IP address automatically**.

## **Nu știu sigur ce tip de Cont Internet am de la legătura la Cablu/DSL. Cum pot afla?**

Contactați Furnizorul de Servicii Internet (FSI) care vă va da informațiile de bază corecte.

## **Wizard nu apare. Ce ar trebui să fac?**

1. Clic pe Wizard din partea stângă
2. Lângă partea de sus a navigatorului este posibil să apară mesajul "Pop-up blocked".  
Dați clic-dreapta pe mesaj și selectați „Always Allow Pop-ups from This Site”.
3. Dezactivați opritorul de apariție a icoanelor cu mesaje de la navigator.

## **Am trecut prin toate etapele de la Wizard, dar nu pot intra pe Internet. Ce ar trebui să fac?**

1. Verificați dacă puteți intra pe Internet prin conectarea directă la modemul dvs.
2. Luați legătura cu FSI și verificați dacă toate informațiile pe care le aveți cu privire la setările pentru conectarea la Internet sunt corecte.
3. Verificați frecvența curentului de la modem și router. Întrerupeți alimentarea cu curent la modem și router. Așteptați 30 de secunde și reconectați-le la curent. Așteptați ca modemul să se buteze complet și reconectați alimentarea cu curent la router.

## **Nu pot efectua conectarea wireless la Router. Ce ar trebui să fac?**

1. Asigurați-vă că antena este conectată la TEW-652BRP.
2. Verificați dacă lumina WLAN de la Router este aprinsă.
3. verificați frecvența curentului de la TEW-652BRP. Întrerupeți alimentarea curentului la TEW-632BRP. Așteptați 15 secunde apoi realimentați TEW-652BRP cu curent electric.
4. contactați producătorul adaptorului de rețea wireless și asigurați-vă că este configurat SSID corect. SSID este presetat de TRENDnet.

Dacă mai întâmpinați probleme sau aveți alte întrebări privind **TEW-652BRP**, vă rugăm să luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică de la TRENDnet.

# Declaration of Conformity



## Company Information:

Company Name:  
TRENDware International, Inc.

Company Address:  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Information:

Product Description:  
Wireless N Home Router

Model Number:  
TEW-652BRP

Brand name:  
TRENDnet



## Technical Standards:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006  
EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008  
EN 301 489-17 V1.3.2: 04-2008  
EN 50385: 2002  
EN 60950-1: 2006

## Declaration:

*The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment.*

*I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.*

Sonny Su

\_\_\_\_\_  
Name (Full Name)

June 12, 2009

\_\_\_\_\_  
Date

Director of Technology

\_\_\_\_\_  
Position / Title

  
\_\_\_\_\_  
Legal Signature

## GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software "Linux\_mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) im Downloadbereich ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A., Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

### Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пункте (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või

(<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>