

Guida di Installazione Rapida


Router Wi-Fi N300

TEW-731BR


Italiano

Installazione Hardware

Si raccomanda di posizionare le antenne verticalmente come mostrato per una copertura wireless ottimale.




Adattatore di alimentazione



3 Collegare l'adattatore incluso in una presa a parete disponibile e all'interno del tuo router.

2 Scollegare l'alimentazione elettrica dal modem e attendere 2 minuti, quindi ricollegarla nel modem.




Impostazione usando il Web Browser

1. Connetti il tuo computer al router (Via cavo o Wireless).

Via cavo

Connetti il tuo computer a una delle quattro porte LAN (LAN1-4) usando il cavo Ethernet incluso come mostrato.



Wireless

Connetti il tuo computer via wireless usando il SSID (Nome Wi-Fi) predefinito e la chiave wireless (Password del Wi-Fi) che si trova nell'etichetta Impostazioni Wireless Preimpostato o nell'etichetta del dispositivo situata sulla parte inferiore del router.

**Preset
Wireless Settings**

Wi-Fi Name/SSID
TRENDnet731_XXXX

Wi-Fi Password
XXXXXXXXXXXX


Management Login
<http://tew-731br>

username: admin
password: XXXXXXXX

2. Apri il browser web sul computer connesso e digita **http://tew-731br** o **http://192.168.10.1** nella barra degli indirizzi del tuo web browser.




3. Nella finestra di configurazione, seleziona la tua **Lingua** e seleziona **Tipo di Connessione WAN** e clicca su **Avanti**. Se non sei certo della connessione, mantieni l'impostazione predefinita "IP Dinamico" e clicca su **Avanti** e continua a seguire le istruzioni per completare la configurazione della connessione WAN.



4. Usa le impostazioni wireless predefinite oppure modificali e clicca su **Avanti**. Di default, un SSID (Nome Wi-Fi) e una chiave wireless (Password del Wi-Fi) unici sono già stati preconfigurati sul tuo router. Se modifichi le impostazioni predefinite, prendi nota delle nuove impostazioni wireless alle quali fare riferimento per connettere altri dispositivi wireless alla rete wireless del tuo router.



5. Clicca su **Fine** per completare l'impostazione e attendi l'applicazione delle impostazioni di configurazione, quindi, esegui un test della tua connessione Internet accedendo al sito Web nel tuo web browser.



Nota di sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo TRENDnet per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere tutte le istruzioni operative e sulla sicurezza. Mantenere le istruzioni in un luogo sicuro per futuro riferimento. Alcuni prodotti TRENDnet sono classificati per applicazioni in esterno e possono supportare determinate condizioni climatiche. Fare riferimento alla classificazione Ingress Protection (IP) del prodotto e al range di umidità e temperatura di esercizio.

PERICOLO dovuto all'elettricità

Avvertenza: Non aprire per nessun motivo i dispositivi TRENDnet. In caso contrario esiste il rischio di shock elettrico. Il dispositivo è privo di voltaggio solo quando scollegato dalla rete elettrica principale. Non è necessaria alcuna manutenzione fisica dei dispositivi TRENDnet. Qualora si verificasse un danno, scollegare il dispositivo TRENDnet dalla presa elettrica e contattare ESCLUSIVAMENTE un tecnico qualificato.

Per danno si intende:

- Se il cavo di alimentazione/spina è danneggiata
- Se il dispositivo è stato immerso nel liquido (p.e. pioggia o acqua; a eccezione dei prodotti che sono classificati per applicazioni in esterno)
- Se il dispositivo è inutilizzabile
- Se l'alloggiamento del dispositivo è danneggiato

Utilizzare i dispositivi TRENDnet utilizzando solo la rete elettrica domestica. Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, rimuovere il dispositivo stesso o la sua spina dalla presa a parete. La presa elettrica e tutti i dispositivi collegati devono essere facilmente accessibili in modo tale da poter scollegare rapidamente la spina di corrente in caso di necessità. I dispositivi TRENDnet sono concepiti per uso interno esclusivamente e in un luogo asciutto (a eccezione di quelli classificati per applicazioni in esterno). Per pulire un dispositivo TRENDnet, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per prima cosa e usare un panno asciutto.

PERICOLO dovuto al surriscaldamento

Non esporre mai i dispositivi TRENDnet al caldo estremo (p.e. luce solare diretta, fuoco o altre fonti di calore). Per i prodotti classificati per esterno, installare il prodotto in un ambiente che si trovi entro il range di temperatura e umidità d'esercizio del prodotto.

Non sincronizzare tra loro più dispositivi TRENDnet. Installare i dispositivi TRENDnet solo in luoghi con un'adeguata ventilazione (slot e aperture sull'alloggiamento sono usate per la ventilazione).

- Non coprire i dispositivi TRENDnet mentre sono in funzione.
- Non posizionare oggetti sul dispositivo TRENDnet.
- Non inserire corpi estranei all'interno delle aperture dei dispositivi TRENDnet.
- Non posizionare i dispositivi TRENDnet in prossimità di una fiamma libera (p.e. fuoco o candele).
- Non esporre i dispositivi TRENDnet al calore diretto (p.e. radiatore o luce solare diretta).

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Informazioni generali GPL/LGPL

Questo prodotto TRENDnet include il software gratuito scritto da sviluppatori di parte terza. Questi codici sono soggetti alla GNU General Public License ("GPL") o GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Questi codici sono distribuiti SENZA GARANZIA e sono soggetti ai copyright degli sviluppatori. TRENDnet non fornisce assistenza tecnica per questi codici.

Andate anche su (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) oppure (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) per i termini specifici di ciascuna licenza.

I codici sorgente sono disponibili per il download sul sito Web di TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) per almeno tre anni dalla data di spedizione del prodotto.

Potete anche richiedere i codici sorgente contattando TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register