

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TEW-808UBM (V1)

Table of Contents

1 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Installazione Windows® OS
3. Installazione Mac® OS

1. Prima di cominciare

Contenuto della confezione

- TEW-808UBM
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Driver e Guida Utente)

Requisiti di sistema

- Computer con porta USB 2.0 o superiore
- Compatibilità del Sistema operativo:
 - Windows® 10 , 8.1, 8, 7
 - Mac OS® 10.12- 10.9

2. Installazione Windows® OS

1. Inserite il CD di installazione incluso all'interno del drive CD-ROM del vostro computer.


Nota: Se non disponi del CD-ROM incluso, puoi scaricare i driver da <http://www.trendnet.com/support/>




2. Quando si apre la finestra CD Autorun Prompt, clicca su Esegui Autorun.exe.

Nota: Se il prompt di Autorun non appare automaticamente, apri il contenuto del CD e fai doppio clic su Autorun.exe.


3. Nel menu principale del CD-ROM, clicca su **Installa Driver**.




4. Segui le istruzioni della Guida rapida InstallShield e riavvia il computer una volta che l'installazione è completata. Dopo che il computer si è riavviato, inserisci il TEW-808UBM nella porta USB disponibile sul tuo computer.



5. Clicca sull'icona wireless nella barra situata nell'angolo in basso a destra.




6. Seleziona una rete wireless, quindi digita la Chiave WiFi (password) e clicca su **Avanti**.



7. Lo stato mostrerà "**Connesso**" a indicare una connessione riuscita.

Nota: Se il messaggio Connesso non viene visualizzato, controlla nuovamente la chiave WiFi (password) e digitala nuovamente.




3. Installazione Mac® OS


1. Visita il sito <http://www.trendnet.com/support/> per scaricare l'ultima versione del driver e doppio clic per estrarre il file o puoi accedere i file dal CD incluso.

Nota: Il mini CD può essere letto solo su un supporto ottico, utilizzando uno slot ottico puoi danneggiare il computer.

2. Dopo avere estratto i file, fai doppio clic sul file **Installer.pkg** e segui i passaggi indicati.



3. Dopo aver completato l'installazione, ti verrà richiesto di riavviare il PC.




4. Dopo che il computer è stato riavviato, clicca sull'icona wireless presente nella barra del menu situata nella parte superiore della schermata.



5. Seleziona la rete wireless.



6. Inserisci la chiave d'accesso WiFi (Password) e clicca **Join** (Entra).



7. Dopo che hai connesso correttamente la tua rete, l'icona nella barra menu cambia in base all'intensità del segnale in uso.



Nota: Se il messaggio di connessione non viene mostrato, effettua un doppio controllo della della chiave d'accesso WiFi (Password) e inseriscila nuovamente.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register