

TRENDnet®



- Home Smart Switch (met draadloze Extender)

THA-103AC

- Snel-installatiegids (1)

1. Voordat u begint

Inhoud van de verpakking

- THA-103AC
- Handleiding voor snelle installatie
- CD-ROM (User's Guide)

Minimale vereisten

- Bestaande Wireless AC of N netwerk
- Mobiel apparaat (b.v. Smartphone, Tablet) met Android (versie 2.3 of hoger) of iOS (versie 6.1 of hoger)


2. WPS Setup met iOS apparaat

Opmerking:


- WPS vereist een externe WPS knop op uw draadloze router of het toegangspunt om de THA-103AC-switch aansluiten op uw netwerk. Als uw router hoeft niet een WPS knop, of als u liever wilt aansluiten op uw draadloze netwerk met behulp van onze vrije app, gelieve te slaan over naar de volgende sectie, Manual Setup met iOS die apparaat hieronder gelegen.
 - Als u een Android mobiele apparaat hebt, verwijzen naar sectie 4, **WPS Setup met Androïde apparaat**, of paragraaf 5, **Manual Setup met Androïde apparaat**.
1. Voor de eerste installatie, sluit u de **THA-103AC** op een stopcontact in de buurt van de router of het toegangspunt. Schakelen van de schakelaar naar de positie "On", en wacht 30 seconden terwijl de eenheid opwaarts zelfstart.



2. Druk op en houd de knop WPS op uw router gedurende 5 seconden.



3. Druk op en houd de knop WPS op de THA-103AC. Voor verbinding met een netwerk van 2,4 GHz, drukt u op en houdt dat de knop voor drie seconden en de WPS-LED knippert. Voor verbinding met een netwerk van 5GHz, drukt u op en houdt de knop voor zeven seconden, de WiFi-LED knippert. Wanneer de LED solide draait, is het apparaat aangesloten.




4. Schakel de WiFi-instellingen op uw mobiel apparaat van iOS en verbinding maken met uw draadloze netwerk thuis.
5. Ga naar de Apple App Store, en zoek naar de app TRENDnet Smart Home, dan installeer app. Of, scant de QR code hieronder om te downloaden en installeren van de app.




6. Open de **TRENDnet Smart Home** app.




7. Tik het pictogram **toevoegen (+)**.




8. Klik op **LAN zoeken**.



9. Selecteer de **THA-103AC** smart switch.




10. Voer het standaardwachtwoord: **admin**




Screenshot of the 'Add Device' screen. The screen shows a form with the following fields: UID* (APEXGTEE...), Password* (with a black arrow pointing to it), Name* (THA-103AC Home Sm...), and Area (Area (option)). Below the form is a device icon and the text 'THA-103AC Home Sma...'. At the bottom are two buttons: 'LAN Search' and 'QR Code'.

11. Tik **Gedaan** als de wijzigingen wilt opslaan.

12. De kraan op de **THA-103AC**.



13. Tik het pictogram voor energiebeheer om te controleren of dat de outlet zal schakelen aan/uit.



14. Draadloze extender setup is ook voltooid. De THA-103AC kan worden verplaatst naar de uiteindelijke locatie. Om te project het sterkste signaal van de ingebouwde draadloze extender, zet u de eenheid in een gebied waar uw mobiele apparaat op minimum drie signaalbars uit uw draadloze netwerk heeft.
15. Installatie is nu voltooid! Raadpleeg voor gedetailleerde configuratie informatie en geavanceerde instellingen, van de gebruiker gids CD-ROM. Bezoek www.trendnet.com voor productupdates en on line ondersteuning.

Opmerking:

Het is aanbevolen dat u uw wachtwoord om ervoor te zorgen dat uw apparaat is veilig wijzigen. Het wachtwoord wijzigen, **TRENDnet Smart Home app** opent en zoek uw apparaat. Klik op het pictogram **Apparaatinstellingen** en selecteer vervolgens **Advanced Settings**. Het is ook aanbevolen dat u uw draadloze wachtwoorden wijzigen. Om dit te doen, gelieve in te loggen naar het apparaat configuratiepagina en pas de instellingen onder de sectie voor draadloze systemen.

3. Handmatige Setup met iOS mobiele apparaat

Opmerking:


- Opmerking: Handmatige Setup maakt gebruik van TRENDnet van vrije app de **THA-103AC** verbinden met uw draadloze netwerk.
 - Als u een Android mobiele apparaat hebt, gaat u naar de volgende sectie, **WPS Setup met Androïde apparaat**, of paragraaf 5, **Manual Setup met Androïde apparaat**.
1. Als u wilt project het sterkste signaal van de ingebouwde draadloze extender, zet u de **THA-103AC** in een gebied waar uw mobiele apparaat ten minste drie bars van het signaal van uw draadloze netwerk heeft. Schakelen van de schakelaar op de positie "On", en wacht 30 seconden terwijl de eenheid opwaarts zelfstart.



2. Ga naar de Apple App store, en zoek de **TRENDnet Smart Home app**, dan installeer app. Of, scant de QR code hieronder om te downloaden en installeren van de app.



3. Schakel de Wi-Fi-instellingen op uw mobiel apparaat van iOS en sluit aan op de **THA-103AC**.




4. Voer het draadloze wachtwoord en tik op **Join**. Het standaardwachtwoord is met een **wachtwoord**.
5. Open de **TRENDnet Smart Home** app.




6. Tik het pictogram toevoegen (+).




7. Tik LAN Search.



8. Selecteer de **THA-103AC** smart switch.



9. Voer het standaard apparaat wachtwoord: **admin**




10. Tik **Gedaan** als uw wijzigingen wilt opslaan.

11. Tik het pictogram **Apparaatinstellingen**.




12. Tik op **Geavanceerde instellingen**.

Advance Setting



13. Tik **WiFi instelling** tik vervolgens op **WiFi**.


WiFi Setting



14. Selecteer uw draadloze netwerk. De **THA-103AC** is geschikt voor uitbreiding van zowel 2,4 GHz en 5GHz netwerken. Als uw router dual-band netwerk ondersteunt, zul je om te kiezen welk netwerk te verbinden met de eenheid.



15. Geef uw netwerk WiFi wachtwoord en tik op **OK**.




16. Sluit de app.

17. Sluit uw mobiele apparaat aan op uw draadloze netwerk en start opnieuw de **TRENDnet Smart Home** app.

18. De kraan op de **THA-103AC**.



19. Tik het pictogram voor energiebeheer om te controleren of als de outlet zal schakelen aan / uit.



20. installatie en Draadloze extender setup is nu voltooid! Raadpleeg voor gedetailleerde configuratie informatie en geavanceerde instellingen, van de gebruiker gids CD-ROM. Bezoek www.trendnet.com voor productupdates en online technische ondersteuning.

Opmerking:

Het is aanbevolen dat u uw wachtwoord om ervoor te zorgen dat uw apparaat is veilig wijzigen. Het wachtwoord wijzigen, **TRENDnet Smart Home app** opent en zoek uw apparaat. Klik op het pictogram **Apparaatinstellingen** en selecteer vervolgens **Advanced Settings**. Het is ook aanbevolen dat u uw draadloze wachtwoorden wijzigen. Om dit te doen, gelieve in te loggen naar het apparaat configuratiepagina en pas de instellingen onder de sectie voor draadloze systemen.


4. WPS Setup met Androïde apparaat

Opmerking:


- WPS vereist een externe WPS knop op uw draadloze router of het toegangspunt om de THA-103AC-switch aansluiten op uw netwerk. Als uw router hoeft niet een WPS knop, of als u liever wilt aansluiten op uw draadloze netwerk met behulp van onze vrije app, gelieve te slaan over naar de volgende sectie, Manual Setup met Androïde apparaat gelegen hieronder.
 - Hebt u een iOS mobiel apparaat, verwijzen naar sectie 2, **WPS Setup met iOS mobiele apparaat** of sectie 3, **Manual Setup met iOS mobiele apparaat**.
1. Voor de eerste installatie, sluit in de **THA-103AC** op een stopcontact in de buurt van de router of het toegangspunt. Schakelen van de schakelaar naar de positie "On", en wacht 30 seconden terwijl de eenheid opwaarts zelfstart.



2. Druk op en houd de knop **WPS** op de router of het toegangspunt voor 5 seconden.



3. Druk op en houd de knop WPS op de **THA-103AC**. Voor verbinding met een netwerk van 2,4 GHz, drukt u op en houdt dat de knop voor drie seconden en de WPS-LED knippert. Voor verbinding met een netwerk van 5GHz, drukt u op en houdt de knop voor zeven seconden, de WiFi-LED knippert. Wanneer de LED solide draait, is het apparaat aangesloten.




4. De instellingen van de WiFi op uw Androïde mobiele apparaat inschakelen en verbinding maken met uw draadloze netwerk thuis.
5. Ga naar de Google Play winkel, zoek de **TRENDnet Smart Home app**, en installeer van de app. Of, scant de QR code hieronder om te downloaden en installeren van de app.



6. Open de **TRENDnet Smart Home**-pictogram.




7. Tik het pictogram **Toevoegen (+)**.




8. Tik **LAN Search**.



9. Selecteer de **THA-103AC** smart switch.




10. Voer het standaardwachtwoord: **admin**.




11. Druk op het pictogram **Toevoegen (+)**.



12. Selecteer de **THA-103AC** smart switch.



13. Tik het pictogram voor **energiebeheer** om te controleren of dat de outlet zal schakelen aan / uit.



14. Draadloze extender setup is ook voltooid. De **THA-103AC** kan worden verplaatst naar de uiteindelijke locatie. Om te project het sterkste signaal van de ingebouwde draadloze extender, zet u de eenheid in een gebied waar uw mobiele apparaat ten minste drie bars van het signaal van uw draadloze netwerk heeft.
15. Installatie is nu voltooid! Raadpleeg voor gedetailleerde configuratie informatie en geavanceerde instellingen, van de gebruiker gids CD-ROM. Bezoek www.trendnet.com voor productupdates en online technische ondersteuning.

Opmerking:

Het is aanbevolen dat u uw wachtwoord om ervoor te zorgen dat uw apparaat is veilig wijzigen. Het wachtwoord wijzigen, **TRENDnet Smart Home app** opent en zoek uw apparaat. Klik op het pictogram **Apparaatinstellingen** en selecteer vervolgens **Advanced Settings**. Het is ook aanbevolen dat u uw draadloze wachtwoorden wijzigen. Om dit te doen, gelieve in te loggen naar het apparaat configuratiepagina en pas de instellingen onder de sectie voor draadloze systemen.


5. Handmatige Setup met Androïde apparaat

Opmerking:


- Handmatige draadloze configuratie gebruikt TRENDnet van vrije app de **THA-103AC** verbinden met uw draadloze netwerk.
 - Hebt u een iOS mobiel apparaat, verwijzen naar sectie 2, **WPS Setup met iOS mobiele apparaat** of sectie 3, **Manual Setup met iOS mobiele apparaat**.
1. Als u wilt project het sterkste signaal van de ingebouwde draadloze extender, zet u de **THA-103AC** in een gebied waar uw mobiele apparaat ten minste drie bars van het signaal van uw draadloze netwerk heeft. Schakelen van de schakelaar op de positie "On", en wacht 30 seconden terwijl de eenheid opwaarts zelfstart.
 2. Ga naar de Google Play winkel, zoek de **TRENDnet Smart Home app**, en installeren van de app. Of, scant de QR code hieronder om te downloaden en installeren van de app.



3. De instellingen van de WiFi op uw Androïde mobiele apparaat inschakelen en verbinding maken met uw **THA-103AC**.



4. Voer het draadloze wachtwoord in en tik op **OK**. Het standaardwachtwoord is met een **wachtwoord**.




5. Open de **TRENDnet Smart Home** app.




6. Tik het pictogram **toevoegen (+)**.



7. Tik op LAN Search.




8. Selezionare lo smart switch **THA-103AC**.




9. Voer het standaard apparaat wachtwoord: **admin**



10. Tik het pictogram **toevoegen (+)**.




11. Tik het pictogram pijl-rechts.




12. Tik op **Advanced**.

Advanced




13. Tik Laden.



14. Selecteer uw draadloze netwerk. De **THA-103AC** is geschikt voor uitbreiding van zowel 2,4 GHz en 5GHz netwerken. Als uw router dual-band netwerk ondersteunt, zul je om te kiezen welk netwerk te verbinden met de eenheid.




15. Geef uw netwerk WiFi wachtwoord en tik op **OK**.




16. Sluit de app.

17. Sluit uw mobiele apparaat aan op uw draadloze netwerk en start opnieuw de **TRENDnet Smart Home** app.

18. De kraan op de **THA-103AC**.



19. Tik het pictogram voor energiebeheer om te controleren of als de outlet zal schakelen aan / uit.



20. Installatie en Draadloze extender setup is nu voltooid! Raadpleeg voor gedetailleerde configuratie informatie en geavanceerde instellingen, van de gebruiker gids CD-ROM. Bezoek www.trendnet.com voor productupdates en online technische ondersteuning.

Opmerking:

Het is aanbevolen dat u uw wachtwoord om ervoor te zorgen dat uw apparaat is veilig wijzigen. Het wachtwoord wijzigen, **TRENDnet Smart Home app** opent en zoek uw apparaat. Klik op het pictogram **Apparaatinstellingen** en selecteer vervolgens **Advanced Settings**. It is ook aanbevolen dat u uw draadloze wachtwoorden wijzigen. Om dit te doen, gelieve in te loggen naar het apparaat configuratiepagina en pas de instellingen onder de sectie voor draadloze systemen.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.