



Quick Installation Guide

TPE-082WS (V1)

Table of Contents

1 Deutsch

1. Bevor Sie anfangen
2. Hardware-Installation und Konfiguration

1. Bevor Sie anfangen

Packungsinhalt

- TPE-082WS
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Bedienungsanleitung)
- Netzadapter
- Montagesatz für Gestell


Installationsanforderungen

- Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser
- Netzwerkkabel


Optionale Geräte

- Standardmäßiges 19"-Gestell
- SFP -Modul (z.B. TE100-MGBFX, TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80)

3. Installation der Hardware und Konfiguration



3. Weisen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.25) und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.
4. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Switch in die Adressleiste ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.200.



5. Geben Sie **User name** (Benutzername) und **Password** (Kennwort) ein und klicken sie auf **Login**. Standardeinstellung:

User Name (Benutzername): **admin**

Password (Kennwort): **admin**

Hinweis: Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.



The login screen features a dark grey background with a white ID card icon and the title 'TPE-082WS LOGIN'. It contains two input fields: 'User Name:' with the text 'admin' and 'Password:' with masked characters '.....'. A 'LOGIN' button is at the bottom right. Callout boxes point to the 'admin' text in both fields and the 'LOGIN' button.


6. Klicken Sie auf **System** und klicken Sie danach auf **IPv4 Setup**.

7. Konfigurieren Sie den Switch entsprechend den Anforderungen Ihres Netzwerks. Klicken Sie dann auf Übernehmen, um die **Änderungen** zu speichern.



The 'System' configuration screen shows a sidebar with 'System' selected, listing options like System Management, IPv4 Setup, IPv6 Setup, etc. The main area shows the 'IPv4 Setup' configuration. Callout boxes point to 'System' and 'IPv4 Setup' in the sidebar. The 'IPv4 Setup' screen includes fields for System MAC Address (00:01:02:03:04:05), System IP Address (192.168.10.200), System Subnet Mask (255.255.255.0), System Default Gateway (0.0.0.0), and System IP Mode (Static). An 'Apply' button is at the bottom. A callout box points to the 'Apply' button.


8. Klicken Sie auf **OK**.




A warning dialog box with a yellow triangle icon and the text: 'The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.' It has 'OK' and 'Cancel' buttons. A callout box points to the 'OK' button.

9. Klicken Sie links auf **Tools**, klicken Sie danach auf **Konfiguration** und klicken Sie dann auf **Speichern**.

10. Klicken Sie auf **Save Settings to Flash** (einstellungen auf Flash speichern) (taste).



11. Klicken Sie auf **OK**.



Hinweis:

1. Installieren Sie das Webmanagement-Programm, wenn Sie problemlos alle webbasierten Switches Ihres Netzwerks auffinden, IP-Adressen zuweisen, Kennwörter ändern und die Firmware aktualisieren wollen. Gehen Sie dazu entsprechend den folgenden Schritten vor.
2. Um die späteste Version des Führers des Benutzers herunterzuladen, zu bitte gehen <http://www.trendnet.com/support> und wählen das **TPE-082WS** innerhalb des Produkt-Downloads vor Drop-Down-Liste.



Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register