

TRENDNET[®]



Quick Installation Guide

TV-NVR104 / TV-IP104D2 (V1.1)

Table of Content

1 Deutsch

1. Bevor Sie beginnen
2. Festplatteninstallation (Für TV-NVR104 nur)
3. Systeminstallation
4. Configuración Inicial
5. Asistente De Instalación

1. Bevor Sie beginnen

Paketinhalte

- TV-NVR104 or TV-NVR104D2
- CD-ROM (Hilfsprogramm und Benutzerhandbuch)
- Netzteil
- Neetzwerkkabel (1.8 m / 6 Fuß)
- Optische Maus
- Schnellinstallationsanleitung

Mindestsystemanforderungen

- Monitor / TV mit VGA- oder HDMI-Anschluss
- Festplatte (Für TV-NVR104)


2. Installation der Festplatte (Für TV-NVR104 nur)

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie einen TV-NVR104D2 haben.


Anmerkung:

- Statische Elektrizität kann den **TV-NVR104** beschädigen. Entladen Sie statische Elektrizität, bevor Sie das Gerät anfassen, indem Sie einen metallenen Gegenstand anfassen oder ein antistatisches Armband tragen.
- Der TV-NVR104 unterstützt 3,5 Zoll SATA I und II Festplatten bis zu 6TB.


1. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der Bodenplatte des **TV-NVR104**.




2. Die obere Abdeckung enthält vertikale Schlitz. Schieben Sie die Abdeckung von der Rückseite des Geräts vorsichtig hoch, um sie von der Bodenplatte zu trennen.




3. Befestigen Sie das SATA-Kabel an der Festplatte (separat erhältlich) und der Controller. SATA-Verbindungen sind so eingerichtet, dass eine inkorrekte Installation vermieden wird.



4. Installieren Sie die Festplatte mit den Befestigungsschrauben, die im Lieferumfang Ihrer Festplatte enthalten sind, in der Festplattenbuchse des TV-NVR104.




5. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder am Gerät an. Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte an den Rillen der Abdeckung ausgerichtet ist.



6. Festplatte ist nun installiert!

3. Systeminstallation



4. Ersteinrichtung

1. Wenn Sie Ihren NVR einschalten, werden Sie aufgefordert, den NVR zu aktivieren. Bitte ändern Sie das Passwort gemäß den Anforderungen im Fenster und klicken Sie auf **OK**.

Activation	
Username	admin
New Password	<input type="password"/>
Confirm Passw...	<input type="password"/>

Enter new password. For your security new password must be between 8 and 16 characters and contain at least one: Special character (!.@.#.\$) Alphanumeric (1, 2,3, etc.) Upper case character.

2. Ein Dialogfenster erscheint, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Gerät aktiviert wurde. Bitte klicken Sie auf **OK**.

Attention


The device is activated.

3. Nachdem Sie Ihr Muster eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Sprache auszuwählen. Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Language	
System Language	English

5. Einrichtungsassistent

1. Im ersten Fenster werden Sie gefragt, ob der Einrichtungsassistent gestartet werden soll, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Bitte wählen Sie die von Ihnen gewünschte Box aus und klicken Sie dann auf **“Weiter”**.



Wizard

Start wizard when device starts?

Next Exit

2. Richten Sie Ihre Zeitzone mit Systemdatum, Zeit und Format ein und klicken Sie dann auf **“Weiter”**.

Unser Passwortwiederherstellungssystem verwendet die Gerätezeit und das Gerätedatum; es ist daher wichtig, dass diese korrekt eingerichtet werden




Wizard

Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (U.S. & Canada)	∨
Date Format	MM-DD-YYYY	∨
System Date	01-19-2017	□
System Time	10:20:55	🕒

Previous Next Exit

3. Im nächsten Fenster wird Ihr Netzwerk konfiguriert. Wenn Ihr NVR nicht mit einem Netzwerk verbunden werden soll, können Sie auf **“Weiter”** klicken; ansonsten konfigurieren Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellungen und klicken Sie dann auf **“Weiter”**. Wir empfehlen, dass Sie sowohl DHCP Client als auch DNS DHCP aktivieren



Wizard

Network Type	10M/100M Auto detection	∨
Enable DHCP Client	<input checked="" type="checkbox"/>	
IPv4 Address	192.168.10.60	∨
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
IPv4 Default Gateway	. . .	
Enable DNS DHCP	<input type="checkbox"/>	
Primary DNS Server		
Secondary DNS Server		

Previous Next Exit

4. Im nächsten Fenster werden Ihre Port- und DNS-Einstellungen eingerichtet. Falls Sie keine DNS haben oder nicht wissen, was DNS-Einstellungen sind, klicken Sie bitte auf **“Weiter”**; ansonsten konfigurieren Sie bitte Ihre DNS-Einstellungen und klicken Sie auf **“Weiter”**.

Wizard	
Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
Enable UPnP	<input type="checkbox"/>
Enable DDNS	<input type="checkbox"/>
DDNS Type	dyn.com ▼
Server Address	
Device Domain Name	
Status	DDNS is disabled
Username	
Password	<input type="password"/>

5. Wenn Sie zum ersten Mal ein neues Gerät einrichten, klicken Sie einfach auf **“OK”**. Wenn Sie eine andere Festplatte installiert haben, wählen Sie bitte Ihre Festplatte aus der Liste aus und klicken Sie dann auf **“Init”**, um die Festplatte zu initialisieren/formatieren. Wenn der Initialisierungsprozess Ihrer Festplatte abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf **“OK”**.

Wizard					
<input type="checkbox"/> Label	Capacity	Status	Property	Type	Free Space
<input checked="" type="checkbox"/> 1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB

6. Im letzten Fenster richten Sie die Aufzeichnungsoptionen ein. Bitte konfigurieren Sie den NVR gemäß Ihren Aufzeichnungspräferenzen entweder als **“Fortlaufend”** oder **“Bei Bewegungserkennung”**. Klicken Sie danach auf **“OK”** und die Einrichtung ist abgeschlossen!

Wizard	
Continuous	<input checked="" type="checkbox"/>
Motion Detection	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Die Installation ist abgeschlossen; weitere Informationen und andere Konfigurationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. (oder benutzen Sie unsere standard-Stil von anderen Modellen)

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register