



Quick Installation Guide



TVP-SP1BK

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Cómo se instala	2
Troubleshooting	8

1. Antes de iniciar



Contenidos del paquete

- TVP-SP1B
- TEW-104UB
- Guía de instalación rápida
- Batería de litio-iones 700 mAh
- CD-ROM del controlador y la herramienta
- Cable USB de 1 metro (mini-USB a conector tipo A)

Requisitos del sistema

- Una unidad de CD-ROM
- Skype instalado
- Un PC con puerto USB disponible
- CPU: Intel Pentium 400 MHz o superior
- Memoria: 128MB o más
- Disco duro: 50MB o más
- Windows 2000/XP

Nota: Debe instalar Skype antes de iniciar el proceso de instalación.

Nota: Introduzca la batería incluida en el teléfono Bluetooth y conecte el cable USB para iniciar la carga durante la instalación (después de la instalación proceda a cargar la batería durante 6 horas a fin de garantizar una carga máxima para futuras aplicaciones móviles).

Nota: No introduzca el adaptador USB TBW-104UB a menos que se le indique.


2. Cómo se instala

Nota: Coloque la batería de litio-iones 700 mAh incluida en el compartimiento de la batería del TVP-SP1B. Después, conecte el cable USB al paquete de carga de la batería. No instale el adaptador USB TBW-104UB hasta que no se le indique.


1. Introduzca el **CD-ROM del controlador y de la herramienta** en la unidad de CD-ROM y luego haga clic en **Install Driver / Utility** (Instalar herramienta y controlador).




2. Haga click en **Next (Siguiete)**.




3. Cuando llegue a esta pantalla, seleccione **Yes, I do (Sí)**. Haga clic en **Next (Siguiete)**.




4. Haga clic en **Install** (Instalar).



5. Haga clic en **Finish** (Finalizar).




6. Haga clic en **Yes** (Sí) para iniciar la instalación del adaptador bluetooth.




7. Seleccione el idioma en el menú desplegable. Haga clic en **OK**.




8. Haga clic en **Next (Siguiete)**.



9. Seleccione **I accept the terms in the license agreement** (Acepto los términos de este acuerdo de licencia). Haga clic en **Next** (Siguiete).




10. Haga clic en **Install** (Instalar).




11. Seleccione **I accept** (Aceptar) y luego haga clic en **OK**.




12. Conecte el TBW-104UB al puerto USB del PC. Haga clic en **OK**.




13. Haga caso omiso a todas las ventanas emergentes salvo a la ventana de instalación que aparece a su derecha y luego haga clic en **Finish** (Finalizar).




14. Haga clic en **Yes** (Sí) para reiniciar su PC.




15. Tras reiniciar el PC y una vez que le aparezca el escritorio de Windows debe emerger la Herramienta de Configuración, si no es así haga doble clic en el icono **ClearSky Bluetooth VoIP Phone** (Teléfono VoIP Bluetooth ClearSky). Haga clic en **Search** (Buscar).




16. Encienda el Teléfono Bluetooth Clearsky y luego pulse el botón de **Configuration** (Configuración) que se encuentra debajo de la pantalla LCD. Seleccione **Pairing** (Emparejar) en el menú y después pulse el botón **Call** (Llamar) para entrar al **BT Pairing Mode** (Modo de emparejamiento BT). Haga clic en **OK**.




17. Seleccione su teléfono Bluetooth (Por favor vaya a la dirección MAC para seleccionar el dispositivo correcto). Retire la batería para ver la etiqueta de la dirección MAC). Haga clic en **OK**.



18. Para finalizar el Bluetooth pairing, haga clic en **OK**.



19. Haga clic en **Yes** (sí) para abrir la herramienta de teléfono Bluetooth.



20. Seleccione **Allow this program to use Skype** (Permitir que este programa utilice Skype). Haga clic en **OK**.







La instalación ha sido completada

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del TVP-SP1BK , por favor consulte la sección de resolución de problemas, el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en <http://www.trendnet.com>.

Q1: How do I call a Skype contact?

A1: First, power ON the ClearSky phone and wait until the phone shows "ClearSky on". Next, press the **Sync Contacts** button to sync the contact list with Skype, and then use the **Up/Down** button to select contact. Finally, press the **Make a call** button to call contact. To end the conversation, press the **End a call** button

 Sync Contacts button	 Make a call button
 Up/Down button	 End a call button

Q2: I cannot pair the TVP-SP1B VoIP Bluetooth phone to the TBW-104UB USB Adapter. What should I do?

A2: The TVB-SP1B Utility must first be installed and running before you can pair the VoIP Bluetooth phone to the Bluetooth USB adapter. To run the TVB-SP1B utility, click Start, click Programs, click Trendnet TVP-SP1B, and then click TVP-SP1B.

Q3: Windows is unable to recognize my TBW-104UB USB Adapter. What should I do?

A3: Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this Quick Installation Guide. Also make sure that you install the Phone Utility (as described in Section 2) before connecting the Bluetooth USB Adapter. If Windows is still unable to recognize your hardware, then try installing the Bluetooth USB Adapter to a different USB port of your computer.

Q4: I cannot power ON the TVP-SP1B VoIP Bluetooth phone. What should I do?

A4: First, make sure the Lithium-Ion battery is properly installed and fully charged. Also make sure the phone is not in sleep mode. To power ON the phone, press and hold the power button for 4 seconds.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TVP-SP1B and TBW-104UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] [0] 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA