



4-портовий маршрутизатор VPN

TW100-BRV214

- Посібник зі швидкого налаштування

1. Перш, ніж почати

Комплект поставки


- TW100-BRV214
- Багатомовний Посібник зі швидкого встановлення
- Компакт-диск (Посібником користувача)
- Мережевий кабель (1,5 м/5 футів)
- Адаптер живлення (12 В постійного струму, 1А)

Вимоги до встановлення


- Комп'ютер з вільним портом Ethernet
- Веб-браузер: Internet Explorer (6.0 або вище), Firefox (2.0 або вище), Opera, Chrome, Safari
- Широкосмуговий доступ до Інтернету
- Встановлений кабельний або DSL-модем

2. Як встановити

1. Перевірте, чи встановлене з'єднання з Інтернетом.
2. Вимкніть кабельний або DSL-модем.
3. Від'єднайте мережевий кабель від кабельного або DSL-модему і комп'ютера.
4. Підключіть один кінець мережевого кабелю до одного з мережевих LAN-портів TW100-BRV214. Підключіть інший кінець кабелю до мережевого порту комп'ютера.




5. Підключіть один кінець мережевого кабелю до WAN-порту TW100-BRV214. Підключіть інший кінець кабелю до мережевого порту вашого модему.



6. Підключіть адаптер живлення до TW100-BRV214, а потім до розетки. Переведіть кнопку живлення «Увімкнено» («On»).




7. Увімкніть кабельний або DSL-модем. Зачекайте, поки світлодіодні індикатори не покажуть, що модем повністю завантажився. Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з використання модема.
8. Перевірте, чи світяться наступні індикатори на панелі: **Power/Status (Зелений)**, **LAN (порт (1, 2, 3 або 4)) (Зелений)** і **WAN (Зелений)**



Примітка: Див посібник користувача для інструкцій щодо конфігурації VPN. Посібник користувача знаходиться на компакт-диску.


9. Відкрийте веб-браузер, надрукуйте в адресному рядку <http://192.168.10.1> та натисніть **Enter**.



10. Введіть **System Password (Пароль для входу в систему)**, а потім натисніть **Login (Увійти)**. За замовчуванням: Пароль для входу в систему: admin




11. Виберіть **Wizard (Майстер)** і натисніть **Enter**.



12. Дотримуйтесь вказівок майстра для встановлення маршрутизатора. Потім натисніть **Apply Settings (Застосувати налаштування)**.

13. Відкрийте браузер і введіть URL (наприклад, www.trendnet.com), щоб перевірити, чи встановлене з'єднання з Інтернетом.



Встановлення бездротового маршрутизатора завершено. Детальну інформацію про конфігурацію **TW100-BRV214** та розширені налаштування можна дізнатися у посібнику користувача на Компакт-диску з інструкцією або на сайті компанії **TRENDnet** за адресою <http://www.trendnet.com>.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2013. Всі права захищені. TRENDnet.