



Quick Installation Guide



TBW-104UB

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Cómo se instala	2
3. Configuración del adaptador Bluetooth	5
Troubleshooting	6

1. Antes de iniciar



Contenidos del paquete

- TBW-104UB
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM del controlador y la herramienta

Requisitos del sistema

- Una unidad de CD-ROM
- PC con un puerto USB 1.1 ó 2.0 disponible
- CPU: 300 MHz o superior
- Memoria: 256MB o más
- Disco duro: 50MB o más
- Windows 2000/XP

Aplicación

Notebook with Advanced High-Speed Bluetooth USB Adapter (TBW-104UB)



PDA



Bluetooth Headset



Cell Phone



Printer


2. Cómo se instala

Nota: No instale el adaptador USB TBW-104UB hasta que no se le indique.


1. Introduzca el **CD-ROM del controlador y de la herramienta** en la unidad de CD-ROM de su PC y luego haga clic en **Install Utility** (Instalar herramienta).



2. Seleccione el idioma en el menú desplegable. Haga clic en **OK**.



3. Haga clic en **Next** (Siguiente).



4. Seleccione **I accept the terms in the license agreement** (Acepto los términos de este acuerdo de licencia). Haga clic en **Next** (Siguiente).



5. Siga las instrucciones del **InstallShield Wizard** (asistente de InstallShield) y luego haga clic en **Finish** (Finalizar).



6. Haga clic en **Yes** (Sí) para reiniciar su PC.



7. Conecte el adaptador USB inalámbrico TBW-104UB al puerto USB de su PC.




8. Haga clic en **OK**.



Nota: Para Windows XP, salte al apartado 3. Para Windows 2000, continúe en el paso 9.

9. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

10. Haga clic en **Yes (Sí)** para reiniciar su PC.



La instalación ha sido completada

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del TBW-104UB , por favor consulte la sección de resolución de problemas, el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en <http://www.trendnet.com>.


3. Configuración del adaptador Bluetooth

Nota: Cerciórese de que su dispositivo con Bluetooth está encendido y en modo de emparejamiento.

1. Haga doble clic en el icono Bluetooth ubicado en la esquina derecha inferior.




2. Abra **View -> Refresh devices**.



3. Haga clic derecho en su dispositivo Bluetooth y seleccione **Pair Device**.

4. Introduzca una clave **Passkey** (por ejemplo: 0000). Consulte el manual de su dispositivo bluetooth para más información) y entonces, pulse **OK**. Después, introduzca la misma clave **Passkey** en su dispositivo Bluetooth.



5. Haga doble clic izquierdo en el dispositivo Bluetooth para ver los servicios disponibles.



Su configuración inalámbrica ha finalizado.

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del TBW-104UB, por favor consulte la sección de resolución de problemas, el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en <http://www.trendnet.com>.

Q1: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A1: First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must install the Bluetooth utility BEFORE you physically install your Bluetooth Adapter. Third, plug the adapter into a different USB slot.

Q2: The Bluetooth software is unable to detect my Bluetooth-enabled device. What should I do?

A2: First, disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If you have Windows XP installed on your computer, make sure to disable the built-in XP firewall. Second, make sure Bluetooth device is powered on.

Q3: I cannot pair my Bluetooth device to the TBW-104UB USB Adapter. What should I do?

A3: First, make sure that Bluetooth device is powered on. Second, make sure that your Bluetooth device is in pairing mode. Third, make sure to put in the same **Passkey** on both devices.

Q4: I am not receiving 3Mbps data rate through the adapter. What should I do?

A4: In order to get the full data rate, your Bluetooth device must support Bluetooth v2.0 with Enhanced Data Rate (EDR)

If you still encounter problems or have any questions regarding the TBW-104UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA