

TEW-610APB

Lühike paigaldusjuhend

Version 9.12.2006



TRENDnet

Sisukord

Eesti	1
1. Paigalduseks valmistumine	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. TCP/IP parameetrite seadistamine	3
4. Accesspointi seadistamine	5
5. WiFi võrgukaardi seadistamine	6
Tõrkeotsing	7

1. Paigalduseks valmistumine

Täname sind TRENDnet TEW-610APB 108 Mbps 802.11g MIMO WiFi accesspointi ostmise eest. See juhend aitab sul seadistada accesspointi kiiresti ja lihtsalt. Järgi ainult juhiseid ja naudi juhtmevaba interneti eeliseid. Kui sul tekib probleeme, loe "Probleemide lahendamise" peatükki. Kui vajad täiendavat tehnilist tuge, külasta veebilehte www.trendnet.com või võta ühendust tehnilise toega telefoni teel.

Kontrolli pakendi sisu

Veendu palun, et karbis on kõik osad:



TEW-610APB



CD-plaat (Kasutaja käsiraamat)



Lühike paigaldusjuhend



Väline toiteadapter (5V, 2A)



1,5m RJ-45 kaabel

Kontrolli seadmeid

Enne accesspointi paigaldamist peaks sul olema:

1. Arvuti kaablipõhise (RJ-45) või WiFi võrgukaardiga
2. Arvutisse paigaldatud TCP/IP protokoll
3. Veebibrauser nagu Internet Explorer (5.0 või uuem) või Netscape Navigator (4.7 või uuem)
4. Hub või switch, millega on ühendatud olemasolev kaablivõrk
5. RJ-45 võrgukaabel accesspointi ühendamiseks switchiga

2. Riistvara paigaldamine


1. Leia accesspointile sobiv koht. Tavaliselt on parim koht accesspointi jaoks sinu traadita võrgu leviala keskel.
2. Ühenda RJ-45 võrgukaabel accesspointiga, seejärel ühenda võrgukaabli teine ots switchi või hubiga. Accesspoint on nüüd ühendatud sinu 10/100 Mbps kohtvõrguga.
3. Ühenda toiteadapter accesspointiga. Kasuta accesspointiga komplektis olevat adapterit. Teiste adapterite kasutamine võib seadet kahjustada.



Märkus: kui sa kasutad accesspointi seadistamiseks kaabliühendusega arvutit, ühenda see arvuti sama switchi või hubi külge, kuhu on ühendatud TEW-610APB.

Kontrolli riistvara paigaldust

Veendu, et põlevad järgmised esipaneeli tuled: Power, LAN, MIMO.




3. TCP/IP parameetrite seadistamine


Enne accesspointi seadistamist tuleb muuta arvuti TCP/IP parameetreid (sealhulgas WiFi kaardi IP-aadress).

Windows 2000/XP


1. Leia töölaualt **Start** nupp.
2. Kliki **Start** ja kliki **Control Panel**. Windows 2000 puhul kliki **Start**, märgi **Settings** ja kliki **Control Panel**.
3. Topeltkliki **Network Connection** ikooni.
4. Paremkliki **Local Area Connection** ikooni ja seejärel kliki **Properties**. Avaneb **Local Area Connection Properties** aken.
5. Leia ja kliki **General** sakil **Internet Protocol TCP/IP**, seejärel kliki **Properties**. Avaneb **Internet Protocol (TCP/IP) Properties** aken.



6. Vali **Use the following IP address**. Sisesta IP-aadressiks 192.168.0.50, subnetiks 255.255.255.0 ja kliki **OK**.



7. Kliki **OK**.



8. Sinu arvuti on nüüd accesspointi seadistamiseks valmis.


4. Accesspointi seadistamine

Kaabliühendusega arvutist

1. Ava veebibrauser (Internet Explorer või Netscape) ja sisesta aadressiribale <http://192.168.0.100>, seejärel vajuta **Enter** klahvi. Sisesta kasutajatunnuseks **admin** ja parooliks **admin** ning kliki **OK**.



2. Kliki **admin** ja keri alla **IP Settings** jaotusse. Muuda IP-aadress, subnet mask ja gateway aadress vastavalt oma kohtvõrgu seadistustele. Gateway aadressiks peaks olema ruuteri IP-aadress. Kliki **Save**.



3. Kliki **Reboot**.


5. WiFi võrgukaardi seadistamine

Siin näites kasutatakse TEW-610APB accesspointiga ühenduse loomiseks TEW-601PC WiFi seadistusprogrammi.

1. Topeltkliki WiFi ikooni arvuti süsteemisalves (kella kõrval ekraani paremal all nurgas).



2. Kliki **Site Survey**, kliki **Refresh** ja vali sobiv accesspoint. Kliki **Connect**.



3. Kliki **OK**.
4. Kontrolli oma ühenduse olekut.



Õnnitleme! Paigaldus on lõppenud.

Küsimus 1. Ma sisestasin oma veebibrauserisse IP aadressi <http://192.168.0.100>, kuid minu Interneti lehitseja annab veateate - "The page cannot be displayed". Kuidas ma saan minna TEW-610APB veebihäälestuslehele?

Vastus 1. Palun kontrollige oma riistvara ja TCP/IP häälestust uuesti, kasutades manuaali 1. – 3. peatükke. Olge veendunud, et teie AP esipaneelil põlevad tuled Power, LAN, MIMO kontrollige, et teie TCP/IP häälestust oleks korrektne. Siis proovige <http://192.168.0.100> aadressi uuesti.

Küsimus 2. Kui minu kohtvõrgu IP on erinev AP aadressist, mis ma peaksin tegema?

Vastus 2. Esiteks peaksite te häälestama oma AP teie kohtvõrgu IP-le. Häälestage ajutiselt oma arvuti 192.168.0.x, minge AP TCP/IP häälestuslehele ja muutke AP parameetrid teie kohtvõrgu jaoks sobivale aadressile. Peale seda häälestage oma arvuti tagasi oma endisele kohtvõrgu aadressile.

Küsimus 3. Peale õnnestunud AP muutmist minu kohtvõrgu häälestusele ei saa ma oma kohtvõrguga ühendust kui kasutan traadivaba ühendust.

Vastus 3. Kui teie kohtvõrgus kasutatakse DHCP serverit, siis on vaja minna TCP/IP häälestusse ja valida Windows 98/ME korral "Obtain an IP automatically" ja Windows 2000/XP korral "Obtain an IP Address automatically", ning võimaldama arvutil saada uus IP aadress DHCP serverilt.

Küsimus 4. Kõik seadistused on õiged, kuid ma ei saa ühendust AP, milles võib veel viga olla?

Vastus 4. Täiendavat infot võite leida kasutusjuhendist. Kui teil on ikkagi probleeme, siis võtke palun ühendust meie tehnilise toega läbi e-maili või telefoni.

Sertifikaat

Antud seadet on testitud ja täheldatud ühilduvust FCC ja CE reeglitega. Operatsioonis subjektiga on järgitud kahte tingimust.

- (1) Antud seade ei põhjusta kahjulike häireid.
- (2) Seade peab aktsepteerima kõiki häireid. Kaasaarvatud häireid, mis võivad põhjustada ebasoovituid operatsioone



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikult jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA SEADME VOLITAMATA MUUNDAMISE (MUUTMISE) TAGAJÄRJEL TEKINUD RAADIO VÕI TV HÄIRETE EEST. SELLISED MUUDATUSED VÕIVAD PÕJUSTADA KASUTAJA SEADME KASUTUSÕIGUSE ANNULEERIMISE.



TRENDnet

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

TRENDnet

3135 Kashiwa Street. Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>