



Quick Installation Guide



TEW-647GA
2.01

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
Troubleshooting	10

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TEW-647GA
- Guide de l'utilisateur sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- 1 câble Ethernet de Cat. 5 (60cm/ 2ft)
- Adaptateur secteur (12V, 0.5A)

Configuration du système

- Un ordinateur avec un adaptateur réseau installé.
- Routeur sans fil (p. ex. le TEW-639GR).
- Un serveur DHCP disponible – les routeurs disposent normalement d'un serveur DHCP intégré.
- Une console de jeu avec un port Ethernet.

Application



2. Installation du matériel

Remarque: Il existe deux méthodes pour installer l'adaptateur de jeu : L'installation par bouton Wifi Protected Setup (WPS) ou l'installation manuelle. Si votre routeur sans fil n'est pas compatible WPS, rendez-vous à la section 2.2 (Installation manuelle). Si votre routeur sans fil est compatible WPS, veuillez suivre les instructions de la section 2.1 (Installation par bouton Wifi Protected Setup (WPS)).

2.1. Installation par bouton Wifi Protected Setup (WPS)

1. Branchez l'adaptateur secteur au TEW-647GA et à une prise électrique disponible.



2. Enfoncez le bouton WPS de votre routeur sans fil. L'exemple montre un TEW-639GR.



3. Enfoncez le bouton WPS du TEW-647GA. Le bouton WPS commencera à clignoter.



4. Lorsque le bouton WPS arrête de clignoter, le TEW-647GA est correctement configuré.

5. Branchez le câble RJ-45 entre le port Ethernet du TEW-647GA et le port Ethernet de votre console de jeu.




6. Félicitation ! L'installation est à présent terminée.

2.2. Installation manuelle (Utilisateurs Windows)


Remarque: L'installation manuelle nécessite un PC Windows.

1. Insérez le CD-ROM avec l'utilitaire dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.


2. Cliquez sur Run Setup.exe (Windows Vista uniquement)



3. Cliquez sur Setup Wizard.



4. Cliquez sur I accept the terms in the license agreement (J'accepte les termes du contrat de licence), et cliquez sur Next (Suivant).



5. Branchez le câble RJ-45 fourni au port Ethernet de votre ordinateur et au port Ethernet de TEW-647GA. Et cliquez sur Next (Suivant).




6. Branchez l'adaptateur AC au point d'accès et à une prise de courant et cliquez sur "Next" (Suivant).




7. Sélectionnez le TEW-647GA dans la liste et cliquez sur "Configurer" (Configurer).



8. Indiquez le mot de passe et cliquez sur "Login". Par défaut, il n'y a pas de mot de passe.



9. Saisissez un nouveau mot de passe, retapez-le et cliquez sur Change (Changer).



10. Sélectionnez "Manual setup" (Installation manuelle) et cliquez sur "Next" (Suivant).




11. Sélectionnez Dynamic IP Address Configuration (Configuration de l'adresse IP dynamique) et cliquez sur "Next" (Suivant).



12. Cliquez sur Site Survey.
(Etude du site).




13. Sélectionnez le SSID de votre routeur sans fil et cliquez sur Select (Sélectionner).




14. Cliquez sur "Next" (Suivant).




15. Si le cryptage est activé sur votre réseau sans fil, le mode sans fil, le mode de sécurité, le mode WPA et le type de cryptage corrects seront sélectionnés. Saisissez votre clé pré-partagée et cliquez sur Next (Suivant). Cet exemple montre le WPA-PSK.




16. Cliquez sur "Save" (optionnel).



17. Nommez le fichier, et cliquez sur "Save" (Enregistrer) (optionnel).




18. Cliquez sur Apply (Appliquer).




19. Branchez le câble RJ-45 entre le port Ethernet du TEW-647GA et le port Ethernet de votre console de jeu. Et cliquez sur Next (Suivant).



20. Cliquez sur Exit.



21. Cliquez sur "Yes" (Oui) pour sortir).



22. Vérifiez que les paramètres réseau de votre console de jeu sont configurés de sorte à obtenir une adresse IP automatiquement (IP dynamique). Veuillez consulter le manuel ou contacter le service d'assistance technique de votre console de jeu pour plus d'instructions.

L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-647GA, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

Q1: My Nintendo Wii does not have an Ethernet port. Can I use this with my Wii?

A1: You will need to install a USB to Ethernet adapter on your Wii. The TRENDnet TU2-ET100 version 3.0r is compatible with the Wii. Please go to www.trendnet.com for more information regarding the TU2-ET100.

Q2: My wireless router does not support Wi-Fi Protected Setup (WPS). What should I do?

A2: Please follow the instructions in section 2.2 Manual Setup if your wireless router does not support WPS.

Q3: I inserted the User's Guide CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive to run the Setup Wizard, but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A3: For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click Run, and type D:\setup.exe where "D" in "D:\setup.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, and type D:\setup.exe where "D" in "D:\setup.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q4: I receive an unable to configure error when I go through the wizard. What should I do?

A4: First, double check that the wireless LED on the TEW-647GA and your wireless router is lit. Second, power cycle the TEW-647GA and your wireless router. Unplug the power to the TEW-647GA and your wireless router. Wait 15 seconds, then plug the power to your wireless router back in. Wait 15 seconds, then plug the TEW-647GA back in. Then go through the wizard again. Third, factory reset the TEW-647GA and go through the wizard again. To reset the TEW-647GA, take a pin or paper clip and press the reset button for 15 seconds, then let go.

Q5: I connect the TEW-647GA to my game console, but I am unable to play games online. What should I do?

A5: First, verify that a computer can get online through the router wirelessly. Second, verify that the network setting on your game console is set to obtain an IP address automatically (dynamic IP). Please refer to the manual or contact your game console's technical support for instructions. Third, power cycle the TEW-647GA and your wireless router. Unplug the power to the TEW-647GA and your wireless router. Wait 15 seconds, then plug the power to your wireless router back in. Wait 15 seconds, then plug the TEW-647GA back in. Fourth, factory reset the TEW-647GA. To reset the TEW-647GA, take a pin or paper clip and press the reset button for 15 seconds, then let go.

Q6: I followed the Quick Installation Guide and setup a new password. When I log in to the browser configuration an access error message appears. What should I do?

A6: The default user name is admin. When you log in to the browser configuration for the first time, make sure to enter admin for user name. Do not leave the user name field blank. If the password was changed and you don't remember it, you need to reset the TEW-647GA. To reset the TEW-647GA, take a pin or paper clip and press the reset button for 15 seconds, then let go.

Q7: Do I need a gaming console in order to use this device?

A7: This device is compatible with any Ethernet-enabled device.

Q8: Is WPS required on my router in order to use the TEW-647GA?

A8: A router with WPS is not required. You will need to use the wizard. When you run the wizard, you will need to select Manual Setup, instead of Wi-Fi Protected Setup (WPS). Manual Setup allows you to select the following encryption type: WEP, WPA-PSK and WPA2-PSK. For detailed instructions, see section 2.2 Manual Setup.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-647GA, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL General Information

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux_mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL

TRENDnet

GNU General Public License ("GPL") GNU

Lesser General Public License ("LGPL").

TRENDnet

GNU GPL LGPL

(<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>)

TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)

TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist luge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või

(<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet®

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA