

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC: ICES/NMB-006

complies with IC: ICES - 006;
en conformité avec IC: NMB - 006

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

TRENDnet®

Guía de instalación rápida

Adaptador Powerline 1300 AV2
TPL-422E


Kit de adaptador Powerline 1300 AV2
TPL-422E2K

Nota:

Debe contar con una red Powerline existente.

Instalación del hardware

- 1 Conecte un cable de red del router al puerto de red del TPL-422E.
- 2 Conecte el TPL-422E (incluido en el TPL-422E2K) u otro adaptador powerline Homeplug AV.
- 3 Enchufe el TPL-422E a la toma de corriente.
- 4 Conecte un dispositivo de red al puerto LAN del TPL-422E.




Nota: Para conectar más adaptadores: Pulse durante 2 segundos el botón Sync de un adaptador existente conectado a la red. Después pulse durante 2 segundos el botón Sync de todo nuevo adaptador para sincronizarlo con la red Powerline. El LED Powerline quedará fijo cuando los adaptadores estén conectados correctamente.

Conexión segura (recomendada)

NOTA: Los adaptadores de TRENDnet se conectan automáticamente según salen de la caja a través de una señal Powerline preencryptada. Se recomiendan los siguientes pasos opcionales para crear una red Powerline segura.


Adaptadores Powerline existentes



- 1 Mantenga pulsado el botón Sync de cualquier adaptador Powerline durante 10 segundos para generar una nueva clave de encriptación. Todos los LED se apagarán y volverán a encenderse. Pulse durante 2 segundos el botón Sync.

SYNC


TPL-422E



- 2 Pulse durante 2 segundos el botón Sync de cada adaptador de la red Powerline. Los LED de alimentación comenzarán a parpadear.

SYNC

TPL-422E



- 3 Los LED Powerline quedarán fijos cuando los dos dispositivos estén conectados correctamente.

POWERLINE

Tabla de indicadores LED

LED	Color	Definición
Poder	Verde	Encendido
	Parpadeando	Sincronizando
Powerline	Verde	Buena conexión
	Ámbar	Mejor conexión
	Rojo	Conectado
Ethernet	Verde	Puerto LAN conectado