

Quick Installation Guide



TW100-BRV204

Table of Contents

Русский	1
1. Что нужно сделать в самом начале	1
2. Установка оборудования	2
3. Конфигурирование маршрутизатора	3
Troubleshooting	5

1. Что нужно сделать в самом начале




Содержимое упаковки

- TW100-BRV204
- Руководство по быстрой установке
- Руководство пользователя на диске CD-ROM
- 1 кабель RJ-45 Ethernet
- Адаптер источника питания (5V, 2.5A)

Требования к установке

- Компьютер с соответствующим образом установленным сетевым адаптером – проводным
- Веб-браузер: Internet Explorer (5.0 или более)
- Широкополосный доступ к сети Интернет
- Установленное соединение с помощью кабельного модема или DSL-модема


Применение



2. Установка оборудования

Примечание: Перед началом соберите все сведения, касающиеся соединения с Интернетом. При необходимости обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг (ISP).

1. Убедитесь в наличии соединения с Интернетом при подключении компьютера прямо к кабельному или DSL-модему.



2. Присоедините конец кабеля RJ-45 к порту WAN устройства TW100-BRV204. Другой конец кабеля присоедините к модему.

3. Присоедините один конец кабеля RJ-45 к одному из портов ЛС устройства TW100-BRV204. Присоедините другой конец кабеля к порту Ethernet компьютера.

4. Подключите силовой адаптер к TW100-BRV204 и сетевой розетке.

5. Убедитесь в загорании следующих индикаторов на панели: **Power**, **LINK/Act** и **WAN**.



3. Конфигурирование маршрутизатора

1. Откройте свой веб-браузер, введите в адресной строке **http://192.168.0.1** и нажмите на клавишу ввода.




2. Щелкните по **Setup Wizard** (Мастер).



3. Щелкните по кнопке **Далее**.



4. Выберите тип имеющегося соединения с Интернетом и нажмите на кнопку **Далее**.



5. Задайте настройки на основе предоставленной провайдером информации. Для настройки конфигурации следуйте указаниям Мастера

Настройка конфигурации завершена

Подробнее о конфигурировании устройства TW100-BRV204 и дополнительных настройках можно узнать в разделе «Поиск и устранение неисправностей» руководства пользователя на CD-ROM-диске или на веб-сайте TRENDnet по адресу <http://www.trendnet.com>.

Зарегистрируйте свой продукт

Для того, чтобы воспользоваться сервисным обслуживанием и поддержкой на высшем уровне, предлагаем вам зарегистрировать свой продукт в режиме


онлайн здесь: www.trendnet.com/register

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали TRENDnet

Q1: I typed `http://192.168.0.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TW100-BRV204's web configuration page?

A1: First, check your hardware settings again by following the instructions in Section 2. Second, make sure the LINK/ACT light for the LAN port is lit. Third, make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).

1. Go into the **Control Panel** and double-click the **Network Connections** icon, right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.



2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.



Fourth, press on the factory reset button for 15 seconds.

Q2: I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?

A2: Contact your Internet Service Provider's (ISP) support service for the correct information.

Q3: I went through the Setup Wizard, but I can not get onto the Internet. What should I do?

A3: First, verify that you can get onto the Internet with a direct connection into your modem. Second, contact your ISP and verify all the information that you have in regards to your Internet connection settings is correct. Third, power cycle your modem and router. Unplug the power to the modem and router. Wait 30 seconds, and then reconnect the power to the modem. Wait for the modem to fully boot up, and then reconnect the power to the router.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TW100-BRV204, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA