TRENDnet®

• Switch Industrial Gigabit PoE+ DIN Rail Endurecido 5 portas

TI-PG541

• Guia de Instalação Rápida (1)

TI-PG541 (V1) / 11.14.2014

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TI-PG541
- Multi-Language Quick Installation Guide
- Kit DIN-rail

Minimum Requirements

- Rede existente
- Fonte de energia TI-PG541

Optional Equipment

- Adaptador de potência DC (modelo: 48VDC3000)

2. Referência Rápida



3. Instalação de hardware

- O TI-PG541 pode ser colocado em computador fixo ou montado em DIN-rail.
- Coloque apenas o suporte de montagem em DIN-rail quando a montagem em DIN-rail for necessária.

1. Prenda o suporte de montagem em DIN-rail ao switch.



2. Monte o switch.



Montar o switch



Soltar o switch

3. Ligue a fonte de energia (vendida separadamente) ao switch. Ligue o adaptador de potência 48DC3000 da TRENDnet ao DC-jack ou ligue outra fonte de energia DIN-rail ao bloco de energia.



Observação de segurança

- Desligue a energia antes de ligar qualquer módulo ou cabo. A voltagem de abastecimento de energia correta está indicada na etiqueta do produto. Ligue a voltagem de sua fonte de energia para garantir que está usando a parte correta. NÃO USE voltagem superior à indicada na etiqueta do produto.
- Calcule a corrente máxima possível para cada cabo de energia e cabo comum. Consulte todos os códigos elétricos que indicam a corrente máxima permitida para cada tamanho de cabo. Se a corrente superar as classificações máximas, o cabeamento poderá aquecer muito, causando danos graves ao seu equipamento.

4. Ligue uma fonte de rede ao switch e ligue outros dispositivos de rede PoE ou não PoE ao switch. Verifique os LEDs para confirmar se as ligações foram estabelecidas. Sua instalação está terminada.

4. Informação adicional

1. Entradas de energia redundante

Entradas de energia redundante: Escolha “DC-jack” ou “Bloco Terminal (PWR)” como energia principal e “Bloco Terminal (RPS)” para fonte de energia secundária, para ser uma entrada de energia redundante.



2. DIP Switch



PWR	**LIGADO**: Ativado alarme LED de energia principal
	DESLIGADO: Desativado alarme LED de energia principal
RPS	**LIGADO**: Ativado alarme LED de energia redundante
	DESLIGADO: Desativado alarme LED de energia redundante

3. Indicadores LED

PWR	**Ligado**: Fonte de energia ligada
	Desligado: Sem energia ou fonte de energia ligada incorretamente
RPS	**Ligado**: O bloco terminal RPS está ligado
	Desligado: O bloco terminal RPS falhou ou não está disponível
ALM (Vermelho)	**Ligado**: O PWR/RPS falhou ou não está disponível
	Desligado: Sem configuração do alarme
10/100/ 1000Mbps	**Ligado**: Velocidade de rede a 1000 Mbps
	Desligado: Velocidade de rede a 10/100 Mbps
LNK/ACT	**Ligado**: Ligação à porta estabelecida
	Piscando: Transmitindo/recebendo dados
	Desligado: Porta desligada ou ligação falhada
SFP	**Ligado**: Porta SFP de ligação a 1000 Mbps
	Piscando: Transmitindo/recebendo dados
	Desligado: Porta desligada ou ligação falhada
PoE 1 - 4 port	**Ligado**: Dispositivo PoE ligado
	Desligado: Sem saída de energia PoE ou nenhum PoE ligado

Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Garantie limitée: 3 ans (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años de garantía limita da (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuentes de alimentación y ventiladores de enfriamiento.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía completa, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada
A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos no material e acabamentos, sob uso e serviço normal, durante o período de tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos (Quando Aplicável: 1 ano de garantia para o adaptador de energia, fornecimento de energia e componentes do ventilador.) Visite TRENDnet.com para consultar a política de garantia, direitos e restrições deste produto.

PIIRANGUTEGA GARANTII
TRENDnet annab oma toodete materjalile ja töö kvaliteedile, normaalse kasutamise ja hoolduse juures, alates ostmise kuupäevast kuni 3 aastat garantiid (piiratult 1 aasta garantiid toiteadapterile, toite ja jahutuse ventilaatori komponentidele.) Vaata TRENDnet.com täielikku garantiipoliitikat, õigusi ja piiranguid selle toote kohta.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar conel voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.