TRENDNET®

Anleitung zur Schnellinstallation

TEW-623PI
3.02

Table of Contents

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

Packungsinhalt

• TEW-623PI
• CD-ROM (Dienstprogramm & Treiber)
• Mehrsprachige Installationsanleitung
• 3 abnehmbare 2dbi-Antennen

Systemanforderungen

• 32-Bit PCI-2.2-Steckplatz
• CD-ROM-Laufwerk
• Prozessor: 1 GHz oder schneller (Windows 7 /800 MHz oder schneller (Windows Vista) / 300 MHz oder schneller
• Speicher: 1 GB RAM oder mehr (Windows 7) / 512MB RAM oder mehr (Windows Vista) / 256 MB oder mehr (Windows XP/2000)
• Windows 7(32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / XP (32/64-bit) / 2000

Wichtig! Installieren Sie den TEW-623PI NICHT im Computer, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

**1.** Legen Sie die Treiber- und Dienstprogramm-CD in das CDROM-Laufwerk Ihres Computers.

2. Klicken Sie auf Run autorun.exe (setup.exe ausführen) (nurWindows 7/Vista).

3. Klicken Sie dann auf **Install Utility** (Programm installieren).

4. Folgen Sie den Anweisungen des **Installationsassistenten** und klicken Sie dann auf **Finish** (Fertigstellen).

5. Nehmen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD-ROM** aus dem CD-ROM-Laufwerk Ihres **Computers.**

Hinweis: Informationen zur Installation der Hardware finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers.

6. Fahren Sie Ihren Computer herunter.

**7.** Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Computers.

8. Stecken Sie die PCI-Karte fest in den freien PCI-Karten-Steckplatz Ihres PCs und bringen Sie die beiliegende Antenne an. Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis der Windows Desktop erscheint.

Hinweis: Bei Windows 7/Vista/2000 werden die Treiber automatisch installiert. GehenSie zu Abschnitt 3 „Verwendung des drahtlosen Adapters". Benutzer von Windows XP fahren bitte mit Schritt 9 fort.

9. Jetzt erscheint der **Found New Hardware Wizard** (Assistent „Neue Hardwarekomponente gefunden"). Markieren Sie **No** (Nein) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

10. Markieren Sie **Install the software automatically** (Software automatisch installieren) und licken Sie auf **Next** (Weiter).

11. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).

Ihre Installation ist beendet!

1. Doppelklicken Sie auf das **Wireless-N Adapter Configuration** Utility-Symbol in der Taskleiste.


2. Klicken Sie auf **Site Survey** (SiteÜbersicht). Markieren Sie die **SSID** Ihres drahtlosen **Access Points** und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **Tew-623pi** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung" der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von TRENDnet unter www.trendnet.com.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: **www.trendnet.com/register** Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.

1. I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

1. For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen,, click the "Search programs and files" box, and type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Driver, and then press the ENTER key on your keyboard

2. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click the **Start Search** box, and type **D:\autorun.exe** where "**D**" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

3. For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun** where "**D**" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

1. Verify that the Network Name (SSID) matches your wireless router or access point's Network Name (SSID).

2. Check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected.

3. Open the Wireless N Adapter Configuration Utility, click Site Survey and then click refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

4. Your wireless network may be encrypted. Contact your network administrator to find the encryption type and encryption key. Then click on **Configuration** to enter the encryption key.

3. Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

1. Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide.

2. You must complete the installation of the wireless adapter configuration utility (as described in Section 2) before connecting the Wireless Adapter to your computer.

3. Connect the Wireless Adapter to a different PCI slot on your computer.

4. I cannot open the Wireless N Adapter Configuration Utility. What should I do?

1. Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access the device manager on Windows 7, click on the Windows icon on the bottom left hand corner of the screen, right-click on Computer, click Properties and then click **Device Manager**. To access the device manager on Windows Vista, right-click on **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**. To access the device manager on Windows 2000/XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**.

2. If you are running Windows XP, you need to disable wireless zero configuration. Go to **Control Panel -> Network Connections**. Right click on the **Wireless Network Connection** icon and select **Properties**. Click on the **Wireless Networks** tab and uncheck **Use windows to configure my wireless settings.** Then click **OK**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-623PI**, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

ANATEL

017898431240118

0236-10-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

TRENDnet®

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register