

Guia de Instalação Rápida





Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	2

Troubleshooting	7
J	



Conteúdo da Embalagem

- TU-S9
- CD-ROM de Driver
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas

Requisitos Mínimos do Sistema

- Drive de CD-ROM
- Porta USB: 2.0 ou 1.1
- Dispositivo RS-232 (ex: modem)
- Cabo Serial Macho para Fêmea RS-232 (Opcional)

Compatibilidade com Sistemas Operacionais	CPU	Memoria
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz ou superior	1GB RAM ou superior
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz ou superior	512MB RAM ou superior
Windows XP (32/64-bit) / 2000 / ME / 98SE	300MHz ou superior	256MB RAM ou superior
Mac OS X (10.6)	Intel CPU	1GB RAM ou superior
Mac OS X (10.5)	867MHz ou superior	512MB RAM ou superior
Mac OS X (10.4)	333MHz ou superior	256MB RAM ou superior
Mac OS X (10.1-10.3)	300MHz ou superior	

2. Como instalar

Nota: Não instale o TU-S9 em seu computador até ser instruído a fazê-lo.

Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98SE



2. Insira o CD-ROM de Driver no drive de CD-ROM de seu computador.

3. Clique Run Autorun.exe (Apenas Windows 7/Vista).

4. Clique em Install Driver (Instalar Driver).



 Siga as instruções no InstallShield Wizard (Assistente para instalação) e então clique em Finish (Finalizar)



S TRENDNET

USB to Serial Co









Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TU-S9, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários & Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

1. Eu inseri o CD-ROM de Utilitário & Driver no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

1. Para Windows 7, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique no Ícone do Windows na parte inferior esquerda da tela, clique na caixa "procurar programas e arquivos" e digite D:\autorun.exe onde "D" em "D:\autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.

2. Para Windows Vista, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique no botão Iniciar, clique na caixa Procurar e digite D:\autorun.exe onde "D" em "D:\autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.

3. Para Windows 2000/XP, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\autorun.exe onde "D" em "D:\autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.

2. O Windows não é capaz de reconhecer meu hardware. O que devo fazer?

1. Certifique-se de que seu computador possui os requisitos mínimos como especificado na Seção 1 deste Guia de Instalação Rápida.

2. tente plugar o adaptador em uma porta USB diferente.

 Eu posso usar o TU-S9 com meu teclado, mouse, ou joystick serial? O TU-S9 não suporta dispositivos em modo de transferência interruptos. Se seu teclado, mouse, ou joystick serial é um dispositivo HID, não suporta.

4. Eu posso conectar ou desconectar o TU-S9 enquanto o computador está ligado?

Sim, você pode conectar ou desconectar o TU2- enquanto o computador está ligado porque a interface USB é hot-pluggable e compatível com Plug-and-Play.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TU-S9, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Driver ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2010. All Rights Reserved. TRENDnet.